




# 310S Series

## Gebruikershandleiding

Machinetype (MT)


90G9 [ideacentre 310S-08ASR/Energy Star]

90HX [ideacentre 310S-08IGM/Energy Star]



# Vooraanzicht van de computer

---




- |   |   |
|---|---|
| ❶ Uitwerptknop optisch station<br>(alleen geselecteerde modellen) | ❺ Microfoonaansluiting                                  |
| ❷ Optisch station (alleen<br>geselecteerde modellen)              | ❻ Hoofdtelefoonaansluiting                              |
| ❸ Aan/uit-knop  | ❼ Geheugenkaartlezer (alleen<br>geselecteerde modellen) |
| ❹ Indicatorlampje vaste schijf                                    | ❽ USB 3.0-aansluitingen (2)                             |
|   | ❾ USB 2.0-aansluitingen (2)                             |

**OPGEPAST:** zorg ervoor dat u geen luchtdoorvoeropeningen van de computer blokkeert. Geblokkeerde luchtdoorvoeropeningen kunnen warmteproblemen veroorzaken.

**OPMERKING:** deze computer kan enkel verticaal worden geplaatst.

**OPGEPAST:** voer geen 3-inch schijven in het optisch station in.

## Achteraanzicht van de computer



- ① Audio-aansluitingen
- ② HDMI-uit-aansluiting
- ③ VGA-aansluiting
- ④ USB 2.0-aansluitingen (2)

- ⑤ Ethernet-aansluiting
- ⑥ Voedingsaansluiting
- ⑦ Sleuven voor uitbreidingskaarten  
(zoals een grafische kaart)


**OPMERKING:** als uw model twee VGA monitoraansluitingen heeft, moet u erop letten de aansluiting op de grafische kaart te gebruiken.

**OPGEPAST:** Open de afdekplaat van de WiFi-antenne niet.

## De computerbeugel installeren

---

**OPMERKING:** De afgebeelde computerbeugel is alleen als voorbeeld en moet afzonderlijk worden aangekocht.



# Veiligheidsinformatie voor de vervanging van CRU's

---

Maak uw computer niet open en probeer geen herstellingen uit te voeren voor u de "Important safety information" (Belangrijke veiligheidsinformatie) in de met uw computer meegeleverde *Informatiehandleiding veiligheid, garantie, milieu en recycling* en de *Handleiding met belangrijke productinformatie* hebt gelezen.

Als u geen versie meer hebt van de *Informatiehandleiding veiligheid, garantie, milieu en recycling* en de *Handleiding met belangrijke productinformatie* kunt u deze downloaden van de website <http://www.lenovo.com/UserManuals>.

## Richtlijnen voor het demonteren

---

Voor u doorgaat met de procedure voor het demonteren, controleert u het volgende:

1. Schakel het toestel en alle randapparaten uit.
2. Ontkoppel alle voedings- en besturingskabels van de computer.
3. Plaats het systeem op een stabiel en vlak oppervlak.


CRU's voor uw computer omvatten:

- toetsenbord
- muis
- vaste schijf
- optisch station
- PCI express adapter
- geheugenmodule


Dit gedeelte beschrijft de instructies voor de vervanging van de volgende onderdelen:

- Vaste schijf (volg stappen: ❶ ❷ ❸)
- Optisch station (volg stappen: ❶ ❷ ❹)
- PCI-expressadapter (volg stappen: ❶ ❷ ❺)
- Geheugenmodule (volg stappen: ❶ ❷ ❻)


## 1 De behuizing van de computer verwijderen




## 2 Het voorpaneel verwijderen




### ③ Een vaste schijf vervangen




### ④ Het optisch station vervangen



## 5 Een PCI express adapter vervangen



## 6 Een geheugenmodule vervangen



of

