

Hardware vervangen of upgraden

Veiligheidsinformatie voor de vervanging van CRU's

Maak uw computer niet open en probeer geen herstellingen uit te voeren voor u de "Important safety information" (Belangrijke veiligheidsinformatie) in de met uw computer meegeleverde *Informatiehandleiding veiligheid, garantie, milieu en recycling* en de *Handleiding met belangrijke productinformatie hebt gelezen*. Als u geen versie meer hebt van de *Informatiehandleiding veiligheid, garantie, milieu en recycling* en de *Handleiding met belangrijke productinformatie* kunt u deze downloaden van de website <http://www.lenovo.com/UserManuals>.

Richtlijnen voor het demonteren

Voor u doorgaat met de procedure voor het demonteren, controleert u het volgende:


1. Schakel het toestel en alle randapparaten uit.
2. Ontkoppel alle voedings- en besturingskabels van de computer.
3. Plaats het systeem op een stabiel en vlak oppervlak.

De CRU's (door de klant te vervangen onderdelen) voor uw computer omvatten: toetsenbord, muis, harde-schijfstation, optisch station, PCI expressadapter, kaartlezermodule en geheugenmodule. Dit gedeelte beschrijft de instructies voor de vervanging van de volgende onderdelen:


- Vaste schijf (Volg stappen: **1 2 3**)
- Optisch station (Volg stappen: **1 2 4**)
- PCI-expressadapter (Volg stappen: **1 2 5**)
- Kaartlezermodule (Volg stappen: **1 2 6**)
- Geheugenmodule (Volg stappen: **1 2 7**)

Hardware vervangen of upgraden

1 De behuizing van de computer verwijderen





2 Het voorpaneel verwijderen




Hardware vervangen of upgraden

3 Een vaste schijf vervangen




Hardware vervangen of upgraden

4 Het optisch station vervangen





5 Een PCI express adapter vervangen




Hardware vervangen of upgraden

6 De kaartlezermodule vervangen



Hardware vervangen of upgraden


7 Een geheugenmodule vervangen



ideacentre
720 Series
Aan de slag

1 Uitpakken


Computer Toetsenbord* Muis* Netsnoer Publicaties




* Alleen geselecteerde modellen.

OPMERKING: sommige modellen kunnen items bevatten die hier niet zijn vermeld.

2 Sluit het toetsenbord en de muis aan



3 Sluit de ethernetkabel aan



4 Kies de juiste spanning

Bepaalde modellen hebben een spanningskeuzeschakelaar. U vindt deze achteraan uw computer. Modellen zonder een spanningskeuzeschakelaar bepalen automatisch de spanning.


Als het netspanningsbereik tussen 100-127 V ac ligt, zet u de schakelaar op 115 V.

1 Als het netspanningsbereik tussen 200-240 V ac ligt, zet u de schakelaar op 230 V.


2




5 Sluit de scherm- en stroomkabel aan



6 Schakel de computer in



Vooraanzicht van de computer




- 1 Aan/uit-knop
- 2 Indicatorlampje vaste schijf
- 3 Eject-knop optisch station ¹
- 4 Optisch station ¹
- 5 Microfoonaansluiting
- 6 Hoofdtelefoonaansluiting
- 7 Geheugenkaartlezer ¹
- 8 USB 3.0-aansluitingen (2)
- 9 USB 2.0-aansluitingen (2)

¹ Alleen geselecteerde modellen.

OPGEPAST: zorg ervoor dat u geen luchtdoorvoeropeningen van de computer blokkeert. Geblokkeerde luchtdoorvoeropeningen kunnen warmteproblemen veroorzaken.
OPMERKING: deze computer kan enkel verticaal worden geplaatst.
OPGEPAST: voer geen 3-inch schijven in het optisch station in.

Achteraanzicht van de computer



- 1 Audio-aansluitingen
- 2 HDMI-uit-aansluiting
- 3 VGA-aansluiting
- 4 Seriéle aansluiting
- 5 USB 2.0-aansluitingen (2)
- 6 Ethernetaansluiting
- 7 Uitbreidingssleuven
- 8 Voedingsaansluiting

OPMERKING: als uw model twee VGA monitoraansluitingen heeft, moet u erop letten de aansluiting op de grafische kaart te gebruiken.
OPGEPAST: open de afdekplaat van de WIFI-antenne niet.

Verbinding maken met internet

Om verbinding te maken met internet hebt u een contract met een Internet Service Provider (ISP) en enkele apparaten nodig. ISP's en aangeboden services kunnen per land verschillen. Contacteer uw ISP voor beschikbare services in uw land. Uw computer ondersteunt draadloze (alleen geselecteerde modellen) of bekabelde netwerken om uw computer met andere apparaten te verbinden.

Netwerkverbinding met kabel

Bij netwerkverbindingen met kabel sluit u een uiteinde van een ethernet-kabel (afzonderlijk verkocht) aan op de ethernet aansluiting op uw pc. Vervolgens sluit u het andere uiteinde aan op de netwerkrouter of de breedbandmodem. Raadpleeg uw ISP voor gedetailleerde installatie-instructies.

OPMERKING: de procedures voor de installatie van een breedbandmodem en router hangen af van de fabrikant. Volg de instructies van de fabrikant.

Draadloze netwerkverbinding

Bij draadloze netwerken kunt u de ingebouwde wifiantenne gebruiken om verbinding te maken met uw draadloos thuisnetwerk. Uw computer aansluiten op een draadloos netwerk: tik of klik op het netwerkpictogram op de taakbalk en selecteer de naam van uw router. Tik of klik op **Verbinding maken** en volg de stappen op het scherm. Test het draadloze netwerk door uw webbrowser te openen en een website te laden.

Windows Help-systeem

Het Windows Help-systeem geeft u gedetailleerde informatie over het gebruik van het Windows-besturingssysteem. Ga als volgt te werk om het Windows-helpsysteem te openen: Open het menu Start en tik of klik op **Aan de slag** voor meer informatie. U kunt ook **Aan de slag** invoeren, of waarnaar u zoekt, in het zoekveld op de taakbalk. U krijgt suggesties en antwoorden op uw vragen over Windows en de beste zoekresultaten die beschikbaar zijn op uw pc en het internet.

Om systeemherstel uit te voeren na een ernstige fout in Windows 10 klikt u op de knop Start en selecteert u **Instellingen** → **Bijwerken en beveiliging** → **Systeemherstel**. Volg daarna de instructies op het scherm voor systeemherstel.

OPGEPAST: het Windows besturingssysteem wordt door Microsoft Corporation geleverd. Gebruik dit conform de **GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST (EULA)** tussen u en Microsoft. Voor alle vragen betreffende het besturingssysteem neemt u contact op met Microsoft.

Andere handleidingen bekijken

Er is een *Handleiding met belangrijke productinformatie* op uw computer geplaatst. Ga als volgt te werk om deze handleiding te openen:

Voor modellen met Lenovo Companion:

1. Open het menu Start en klik of tik op **Lenovo Companion**.
2. Klik of tik op **Ondersteuning** → **Gebruikershandleiding**.

Voor modellen zonder Lenovo Companion:

Open het menu Start en klik of tik op **Handleiding** om deze handleiding te openen.

Voor modellen zonder vooraf geïnstalleerde besturingssystemen:

Ga naar de Lenovo Support Website om uw handleidingen te bekijken. Bekijk "Handleidingen downloaden" voor meer informatie.

Handleidingen downloaden

U vindt de nieuwste elektronische publicaties voor uw computer op de Lenovo Support Website. Om de publicaties te downloaden, gaat u naar www.lenovo.com/UserManuals.

Service- en ondersteuningsinformatie

De volgende informatie beschrijft de technische ondersteuning die beschikbaar is voor uw product, tijdens de garantieperiode of de gehele levensduur van uw product. Raadpleeg de Beperkte garantie van Lenovo voor een volledige verklaring van de Lenovo garantievoorwaarden. Raadpleeg de "Kennisgeving Lenovo beperkte garantie" verder in dit document voor informatie over het bekijken van de volledige garantie. Indien u Lenovo-diensten aankocht, raadpleegt u de volgende voorwaarden voor meer informatie:

- Voor upgrades of uitbreidingen van de Lenovo-garantieservice, gaat u naar <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Voor bescherming tegen accidentele schade van Lenovo, gaat u naar <http://support.lenovo.com/ladps>
- Er is online technische ondersteuning beschikbaar tijdens de levensduur van een product op: <http://www.lenovo.com/support>

De volgende informatie verwijst naar het ideacentre 720 series machinetype: 90H1 [720-18ASU/Energy Star] / 90H0 [720-18IKL/Energy Star]

De beschrijvingen in deze handleiding kunnen afwijken van wat u op uw computer ziet, afhankelijk van het computermodel en de configuratie. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande melding.

Lenovo, het Lenovo logo en ideacentre zijn handelsmerken van Lenovo in de Verenigde Staten of andere landen, of beide. Windows is een handelsmerk van de Microsoft bedrijfsgroep. Andere bedrijfsnamen, productnamen of servicenamen kunnen handelsmerken of servicemerken van anderen zijn.

© Copyright Lenovo 2017. AANKONDIGING BEPERKTE RECHTEN: Als gegevens of computersoftware geleverd worden volgens een Algemene Dienstverlening "GSA"-contract, zijn gebruik, reproductie of publicatie ervan onderworpen aan de beperkingen die in contractnr. GS-35F-05925 zijn bepaald.

