



# Buddy II

## Instructions for use

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)







Downloaded from www.vandenborre.be



# Nilfisk Buddy II

<b>EN</b>	Instructions for use .....	6 - 10
<b>DE</b>	Betriebsanleitung.....	11 - 15
<b>FR</b>	Instructions d'utilisation .....	16 - 20
<b>ES</b>	Instrucciones de manejo.....	21 - 25
<b>PT</b>	Instruções de operação.....	26 - 30
<b>IT</b>	Istruzioni sull'uso .....	31 - 35
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing .....	36 - 40
<b>EL</b>	Οδηγίες χρήσης .....	41 - 45
<b>SV</b>	Bruksanvisning .....	46 - 50
<b>NO</b>	Instruksjonsbok.....	51 - 55
<b>DA</b>	Brugsvejledning .....	56 - 60
<b>FI</b>	Käyttöohje.....	61 - 65

EN  
DE  
FR  
ES  
PT  
IT  
NL  
EL  
SV  
NO  
DA  
FI



Downloaded from www.vandenborre.be

EN

DE

FR

ES

PT

IT

NL

EL


SV

NO

DA

FI

**Optional accessories - Optionales Zubehör - Accessoires en option - Accesorios opcionales - Acessórios opcionais - Accessori opzionali - Optionele accessoires - Προαιρετικά εξαρτήματα - Valfria tillbehör - Valgfritt tilbehør - Ekstra tilbehør - Lisävarusteet**

81943049	Wet/dry nozzle	
81943047	Filter kit	
81943048	Dust bag 4 pcs.	

EN

DE

FR

ES

PT

IT

NL

EL

SV

NO

DA

FI

**Geachte Nilfisk-klant**

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Nilfisk stofzuiger.

Zorg dat u voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt dit document zorgvuldig hebt doorgelezen en houd het daarna bij de hand.

**Functie en bedoeld gebruik**

De stofzuiger is geschikt voor particulier gebruik, d.w.z. voor huishoudelijk gebruik, hobbyruimtes, autoschoonmaak om er ongevaarlijk stof en niet-ontvlambare vloeistoffen mee op te zuigen.

**Symbolen voor verschillende aanwijzingen****WAARSCHUWING**

Gevaar dat kan leiden tot ernstige beschadigingen en persoonletsel.

**Belangrijke waarschuwingen****WAARSCHUWING**

- Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de mechanische, elektrische en thermische veiligheidsvoorzieningen.
- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en inzi-

cht hebben in de risico's die het gebruik met zich meebrengt.

- Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen.
- Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden door kinderen die niet onder toezicht staan.
- Spuit geen water op het bovenste gedeelte van de stofzuiger. Gevaar voor personen, kans op kortsluiting.
- Gebruik de stofzuiger nooit als het filter niet geïnstalleerd of beschadigd is.
- De stofzuiger is uitgerust met een blaasfunctie. Blaas de lucht niet de open ruimte in. Gebruik de blaasfunctie alleen met een schone buis. Stof kan gevaar opleveren voor de gezondheid.

**Gevaarlijke stoffen****WAARSCHUWING**

Het opzuigen van gevaarlijke stoffen kan leiden tot ernstig persoonletsel of de dood. De volgende stoffen mogen niet worden opgezogen met de stofzuiger:

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)



- gevaarlijk stof
- hete materialen (brandende sigaretten, hete as enz.)
- ontvlambare, explosieve, agressieve vloeistoffen (bijv. benzine, oplosmiddelen, zuren, basen enz.)
- ontvlambaar, explosief stof (bijv. magnesium- of aluminiumstof enz.)

## **Elektrische aansluiting**

### **WAARSCHUWING**

- ⚠**
- Voordat u de stofzuiger in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat de spanning die is aangegeven op het typeplaatje van de stofzuiger overeenkomt met de netspanning ter plaatse.
  - Wij adviseren om de stofzuiger aan te sluiten via een reststroomonderbreker.
  - De stofzuiger mag niet worden gebruikt als de stroomkabel of stekker tekenen van beschadiging vertonen. Controleer de kabel en stekker regelmatig op beschadigingen. Als de stroomkabel is beschadigd, dan moet deze worden vervangen.

gen door Nilfisk Service of een elektricien om gevaar te voorkomen, alvorens de stofzuiger opnieuw in gebruik wordt genomen.

- Hanteer de stroomkabel of stekker niet met natte handen.
- Trek de stekker niet los door aan de kabel te trekken. Houd bij het loshalen de stekker vast en niet de kabel. De stekker moet altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat wordt begonnen met onderhouds- of reparatiwerkzaamheden aan de machine of de kabel.

## **Onderhoud**

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden aan de machine verricht.

## **De stofzuiger recyclen**



De emballagematerialen kunnen worden gerecycled. Recycle vervangen onderdelen in plaats van deze bij het huisvuil te gooien. U kunt de emballage ook achterlaten bij uw Nilfisk-dealer, zodat deze zorg kan dragen voor het recyclen ervan.

Zoals aangegeven in de WEEE-richtlijn 2012/19/EC over oude elektrische en elektronische apparaten, moeten gebruikte elektrische artikelen apart worden ingezameld en op ecologische wijze worden gerecycled. Neem contact op met de gemeente of de dichtstbijzijnde dealer voor nadere informatie.

EN

DE

FR

ES

PT

IT

NL

EL

SV

NO

DA

FI

## Garantie

Nilfisk biedt twee jaar garantie op de stofzuiger voor huishoudelijk gebruik. Als u de stofzuiger ter reparatie inlevert, dient u een kopie van de kwitantie bij te voegen.

Garantiereparaties worden op de volgende voorwaarden uitgevoerd:

- het gebrek is veroorzaakt door materiaal- of productiefouten. (slijtage en foutief gebruik vallen niet onder de garantie).
- de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding zijn nauwgezet gevuld.
- de reparatie is niet uitgevoerd of deels uitgevoerd door reparateurs die niet door Nilfisk zijn opgeleid.
- alleen originele onderdelen zijn gebruikt.
- het product is niet blootgesteld aan misbruik zoals slagen, stoten of vorst.
- de stofzuiger is niet verhuurd of anderszins commercieel gebruikt.

Batterijen, lampen en slijtagedelen zijn uitgesloten van de garantie.

Bij gebreken die ontstaan gedurende de garantieperiode en die bij Nilfisk worden gemeld, zal Nilfisk, naar eigen oordeel, de schade repareren, de eenheid vervangen of de aankoopprijs vergoeden bij inlevering van de eenheid. Na opening van de behuizing vervalt de garantie. Daarna kan geen beroep meer worden gedaan op de garantie. De wettelijke garantierechten van de consument blijven van kracht. Productiefouten dienen te worden gemeld bij de fabrikant. Ook in dit geval blijven de wettelijke garantierechten van kracht.

## Vloeistoffen opzuigen

Voor het opzuigen van vloeistoffen altijd de filterzak verwijderen. Plaats een filter voor nat gebruik. Controleer of de vlotter goed werkt. Als schuim of vloeistof uit de machine ontsnapt, stop dan onmiddellijk met stofzuigen en leeg de tank.

## Aansluiting van elektrische apparaten

Gebruik het stopcontact op de stofzuiger uitsluitend voor het doel dat is aangegeven in de gebruiksaanwijzingen. Voordat u een apparaat aansluit op het apparaatstopcontact:

1. Schakel de stofzuiger uit.
2. Schakel het aan te sluiten apparaat uit.
- WAARSCHUWING!** Volg de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften voor de apparaten die worden aangesloten op de het stopcontact voor elektrische gereedschappen. Rol de kabel altijd volledig uit voordat u de stofzuiger gebruikt.
- WAARSCHUWING!** IP24 alleen wanneer waterdicht deksel gesloten is en zonder plug.

Het stroomverbruik van het aangesloten apparaat mag niet hoger zijn dan wat is aangegeven op het typeplaatje van de stofzuiger.

De aangegeven bedrijfsspanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de netspanning.

## Identificatie van de onderdelen (zie afb. 1&2, pag. 4)

- A. Aan/uit schakelaar
- B. Stopcontact voor elektrisch gereedschap\*
- C. Aansluiting zuigslang
- D. Aansluiting blaasfunctie
- E. Opslagruimte accessoires
- F. Opslag voor kabel
- G. Bevestigingshaak

\* Afhankelijk van het model

Downloaded from  
www.yardendebore.be

EN

DE

FR

ES

PT

IT

NL

EL

SV

NO

DA

FI

## Technische specificaties

Model	Buddy II 12	Buddy II 18	Buddy II 18 Inox	Buddy II 18T	Buddy II 18T Inox
	EU, UK, ZA, AU, CN	EU, UK			
	12 l	18 l	18 l Inox	18 l met elektrische connector	18 l Inox met elektrische connector
Spanning (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
P <small>NOM</small> (W)	1150	1150	1150	1150	1150
P <small>max</small> (W)	1250	1250	1250	1250	1250
Stopcontact max (W)	NA	NA	NA	1100	1100
IP	X4	X4	X4	X4	X4
Tankcapaciteit	12	18	18	18	18
Tankmateriaal	Plastic	Plastic	Metalen	Plastic	Metalen
Netsnoer - lengte (m)	4	4	4	6	6

## Gebruiksaanwijzingen

### De stofzuiger aanzetten

Aan/Uit – stand “A” (zie pag. 38)

Schakelaar “0-I”


I	Schakelaar-stand	Functie
I		Aan
0		Uit

### Filter vervangen (zie afb. 4, pag. 4)

- Sluit de stroomvoorziening af.
- Draai de filterschijf tegen de klok in. Verwijder het filter voorzichtig en controleer op beschadigingen. Vervang indien nodig het filter en gooi het oude filter weg volgens de geldende regels. Maak bij gebruik van een nat en droog filter het filter schoon met perslucht (houd voldoende afstand van het filter om beschadigingen door de luchtstroom te voorkomen) of spoel het filter af in water. Laat het filter drogen voor gebruik.
- Maak de afdichtzones van het filter zorgvuldig schoon, plaats het filter terug en draai het filter met de klok mee vast.

### Vervanging van de filterzak

- Sluit de stroomvoorziening af.
- Draai de kartonnen flap op de inlaatopening voorzichtig linksom en verwijder de gebruikte filterzak. Ontdoe u van de filterzak volgens de geldende regels.
- Plaats de nieuwe filterzak door deze voorzichtig op de inlaatopening te drukken en deze daarna rechtsom te draaien. Nilfisk raadt altijd aan om gebruik te maken van originele Nilfisk-stofzakken, geschikt voor fijne stof..



EN

DE

FR

ES

PT

IT

NL

EL

SV

NO

DA

FI

## Verklaring van overeenstemming

Ondergetekende,

Nilfisk A/S  
Kornmarksvej 1  
2605 Brøndby  
DENEMARKEN

verklaart hierbij dat het product:

Merk	Beschrijving	Model
Stofzuiger voor nat en droog gebruik	220-240 V ~, 50/60 Hz - 1200 W, IP 24	Buddy II

voldoet aan de volgende normen en richtlijnen:

Id en Versie	Titel
EN 60335-1:2012	Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1 Algemene vereisten
EN 60335-2-2:2010 + A11:2012+A1:2013	Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-2: Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers
EN 55014-1:2006 +A2:2011	Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten - Deel 1: Emissie
EN 55014-2:1997+A2:2008	Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten - Deel 2: Immunitet - Productgroepnorm
EN 61000-3-2:2006+A2:2009	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen ≤ 16 A per fase)
EN 61000-3-3:2013	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3: Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom ≤ 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting

Op grond van de bepalingen in:

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

EMC Richtlijn 2004/108/EC

RoHS-Richtlijn 2011/65/EG

Hadsund 13-02-2014 Anton Sørensen  
 Senior Vice President – Global Operations  
 R&D – Vacuum Cleaners and High Pressure Washers

Plaats	Datum	Naam en titel	Handtekening

