

PHILIPS

Koptelefoon

1000 Serie

TAE1205



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2

2	Uw Bluetooth in-ear koptelefoon	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw draadloze Bluetooth koptelefoon	4

3	Aan de slag	5
	Batterij opladen	5
	Koppel de koptelefoon met uw mobiele telefoon	5

4	Gebruik van de koptelefoon	6
	Koppel de koptelefoon met een Bluetooth-apparaat	6
	Beheer van oproepen en muziek	6

5	Technische gegevens	8
---	---------------------	---

6	Mededeling	9
	Conformiteitsverklaring	9
	Verwijdering van uw oude product en batterij	9
	Verwijder de ingebouwde batterij	9
	Naleving van EMF	9
	Milieu-informatie	9
	Kennisgeving van naleving	10

7	Handelsmerken	11
---	---------------	----

8	Veelgestelde vragen	12
---	---------------------	----

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Gehoorschade



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u de koptelefoon gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop het gebruik tijdelijk in potentieel gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:



Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid.
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De geïntegreerde batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, direct zonlicht, vuur, enz.
- Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen met een verkeerde batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Gebruik of bewaar op een plaats waar de temperatuur tussen -20°C (4°F) en 60°C (140°F) ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

2 Uw Bluetooth in-ear koptelefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze Philips draadloze in-ear koptelefoon heeft u het gemak van:

- draadloos handsfree bellen;
- draadloze muziek bedienen;
- schakelen tussen oproepen en muziek.

Verpakkingsinhoud




Philips Bluetooth in-ear koptelefoon
Philips TAE1205



Vervangbare
rubberen
oordopjes x 2 paar



Oorvleugels



USB-C-opladekabel (alleen voor opladen)



Snelstartgids



Wereldwijde garantie





Veiligheidsinformatie

Andere apparaten

Mobiele telefoon of apparaat (b.v. notebook, PDA, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoons



- ① Volgende/Volume hoger
- ②  (Inschakelen / Uit / Koppelen)
- ③ LED-indicator
- ④ Oplaadsleuf
- ⑤ Vorige/Volume lager

3 Aan de slag

Batterij opladen



Opmerking

- Voordat u uw koptelefoon voor het eerst gebruikt, laadt u de batterij 2 uur op om een optimale batterijcapaciteit en levensduur te verzekeren.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de koptelefoon oplaadt. Als u de koptelefoon aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld.

Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op de oplaadsleuf op de koptelefoon en de oplader/USB-poort van een computer.

De LED licht op tijdens het opladen en gaat uit wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen.



Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur.

Koptelefoon verbinden met uw mobiele telefoon

Voordat u de koptelefoon voor het eerst met uw mobiele telefoon gebruikt, moeten beide apparaten worden gekoppeld. Een koppeling brengt een unieke gecodeerde verbinding tot stand tussen de koptelefoon en de mobiele telefoon. De koptelefoon slaat de laatste 4 apparaten op in het geheugen. Als u meer dan 4 apparaten koppelt, wordt het eerste gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe.

- 1 Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is opgeladen en is uitgeschakeld.
- 2 Houd de aan/uitknop (> 4 sec.) ingedrukt. De blauwe en witte LED knippert afwisselend, wat betekent dat de koptelefoon de Bluetooth-koppelingsmodus activeert. De koptelefoon blijft 5 minuten in de koppelingsmodus.
- 3 Zorg ervoor dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- 4 Verbind de koptelefoon met de mobiele telefoon. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor bijzonderheden.



Tip

- Het wachtwoord van de headset "0000" (4 nullen) invoeren indien gevraagd. Voor mobiele telefoons met Bluetooth 3.0 of hoger hoeft u geen wachtwoord in te voeren

4 De koptelefoon gebruiken

Verbind de koptelefoon met uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel uw mobiele telefoon / Bluetooth-apparaat in.
- 2 Houd de aan/uit-knop (> 2 sec.) ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen.
 - ↳ De koptelefoon wordt automatisch opnieuw gekoppeld met het laatst verbonden apparaat. Als het laatste verbonden apparaat niet beschikbaar is, probeert de koptelefoon opnieuw verbinding te maken met het daarvoor verbonden apparaat.



Tip

- Als u de mobiele telefoon inschakelt of de Bluetooth-functie activeert nadat u de koptelefoon heeft ingeschakeld, moet u de koptelefoon en mobiele telefoon handmatig opnieuw verbinden.
- Als de koptelefoon binnen 5 minuten geen verbinding kan maken met het Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

Oproepen en muziek beheren

Aan/Uit

Functie	Knop	Bediening
Inschakelen	Aan/Uit, muziek/telefoon bedienen	Houd ingedrukt (> 2 sec.)
Uitschakelen	Aan/Uit, muziek/telefoon bedienen	Houd ingedrukt (> 4 sec.)

Muziek regelen

Functie	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren.	Aan/Uit, muziek/telefoon bedienen	Eenmaal indrukken
Volume instellen	+/-	Eenmaal indrukken
Volgende nummer	+	Tweemaal indrukken
Vorig nummer	-	Tweemaal indrukken

Oproep beantwoorden

Functie	Knop	Bediening
Oproep beantwoorden/opvangen.	Aan/Uit, muziek/telefoon bedienen	Eenmaal indrukken.
Een oproep weigeren	Aan/Uit, muziek/telefoon bedienen	Houd ingedrukt (> 2 sec.)

Stemassistent activeren (Android/iOS)

Functie	Knop	Bediening
Stemassistent activeren	Aan/Uit, muziek/telefoon bedienen	Tweemaal indrukken

Terugzetten in fabrieksinstellingen

Functie	Knop	Bediening
Terugzetten in fabrieksinstellingen	Volume + en -	Houd samen ingedrukt (> 4 sec.)

Functies van LED-indicator

Status koptelefoon	Indicator
De koptelefoon is verbonden met een mobiele telefoon.	De blauwe LED knippert elke 5 seconden.
De koptelefoon is losgekoppeld van een mobiele telefoon	De blauwe LED knippert elke 10 seconden.
De koptelefoon is klaar om te worden gekoppeld.	De LED knippert afwisselend blauw en wit.
Laag batterijniveau.	Witte LED dubbele knipperen eenmaal in 60 seconden.
Opladen	De witte LED gaat branden totdat de batterij volledig is opgeladen.

5 Technische gegevens

- Muziekafspeeltijd: 7 uur
Spreektijd: 5 uur
- Standby tijd: 60 uur
Gemiddelde tijd om volledig op te laden: 2 uur
- Batterij: Oplaadbare lithium-polymeerbatterij (100 mAh)
- Bluetooth-versie: 5,1
- Compatibele Bluetooth-profielen:
- Bluetooth-profiel: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Werkbereik: Tot 10 meter
- Luidsprekerdriver: 8 mm
- Zendervermogen: < 10 dBm
- Frequentierespons: 20 – 20kHz
- Impedantie: 32 ohm
- Gevoeligheid: 108,5db / 1mW / 1000Hz
- Vervorming: <3%@1kHz THD
- Maximaal opgenomen vermogen: 5mW
- USB-C-poort voor opladen
- Waarschuwing batterij bijna leeg: beschikbaar



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

6 Mededeling

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19 / EU.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten zeerste aan om dit product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen. Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Verwijdering ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recycleren voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de koptelefoon is losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijdert.

Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggooiën van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Opgelet: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

Canada:

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

7 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

8 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-koptelefoon gaat niet aan.

Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth koptelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de koptelefoon inschakelt.

De geluidskwaliteit is slecht en er is ruis hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- De koptelefoon opladen.

De koppelingsmodus activeren.

Schakel de headset uit. Druk op de aan/uit-knop (> 4 sec.) en houd deze ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren.

De headset resetten

- Schakel de headset in.
- Houd de vol + en vol - knop tegelijkertijd langer dan 4 seconden ingedrukt.

Ga voor ondersteuning naar www.philips.com/support.



Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met betrekking tot dit product.

