




RCS 400 for HD 400S

- EN Quick guide
- DE Kurzanleitung
- FR Guide rapide
- ES Guida rapida
- PT Guia rápido
- NL Beknopte handleiding
- IT Istruções resumidas
- DA Kort vejledning
- SV Snabbguide



Connecting the cable to the HD 400S | Kabel an den HD 400S anschließen | Connecter le câble au HD 400S | Conectar los cables al HD 400S | Ligar cabo a HD 400S | Kabels op de HD 400S aansluiten | Collegamento del cavo all'HD 400S | Tilslutning af kabel til HD 400S | Ansluta en kabel till HD 400S

IN


OUT

<p> *Music functions Musikfunktionen Fonctions musicales Funciones de música Funções de música Muziek-functies Funzioni musicali Musikfunktioner Musik-funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x Play/Pause Wiedergabe/Pause Lecture/Pause Reproducir/Pausa Reproduzir/Pausar Afspole/Pauze Play/Pausa Afspil/Pause Spela/Pausa 2x Next Nächster Titel Suivant Siguiente Seguinte Volgende Successivo Næste Nästa 3x Previous Vorheriger Titel Précédent Anterior Anterior Vorige Precedente Forrige Tillbaka 2x + Hold Fast-forwarding the track Titel vorspulen Avancer le morceau Avance rápido del título Avanço rápido na faixa Titel vooruitspelen Avanzamento traccia Fremspoling af nummer Spola fram titel 3x + Hold Rewinding the track Titel zurückspulen Rembobiner le morceau Retroceso rápido del título Retrocesso rápido na faixa Titel terugspelen Riavvolgimento traccia Tilbagespuling af nummer Spola tillbaka titel 	<p> *Call functions Anruffunktionen Fonctions d'appel Funciones de llamada Funções de chamadas Telefoon-functies Funzioni di chiamata Opkaldsfunktioner Ring-funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x Accept Annehmen Accepter Aceptar Atender Accepteren Accetta Acceptér Godkänn 1x End Beenden Terminer Fin Terminar Einde Fine Afslut Avsluta 2x Activating the voice assistant Sprachassistent aktivieren Activer l'assistant vocal Activar el asistente personal Ativar o assistente de voz Spraakassistent activeren Attivare l'assistente vocale Aktivering af taleassistent Aktivera röstassistent <p> Siri, Google Assistant, Baidu, depending on mobile phone.</p>
--	--



RCS 400 for HD 400S

- FI Pikaohje
- EL Συνοπτικές οδηγίες
- PL Krótka instrukcja obsługi
- TR Hızlı Kılavuz
- RU Краткая инструкция
- JA 簡易説明書
- ZH 快速指南
- TW 快速使用指南
- KO 빠른 안내서
- ID Panduan ringkas



Kaapelin yhdistäminen HD 400S - kuulokkeisiin | Σύνδεση του καλωδίου στη μονάδα HD 400 | Podłączyć kabel do HD 400S | Kabloyu HD 400S'ye bağlama | Подсоединение кабеля к HD 400S | ケーブルをHD 400Sに接続する | 连接电缆到HD 400S | 連接電纜到HD 400S | 케이블을 HD400S에 연결 | Menyambungkan kabel ke HD 400S

IN

OUT

****Musiikkitoiminnot | Λειτουργίες μουσικής |**
Funkcje odtwarzania muzyki | Müzik işlevleri |
Функции прослушивания музыки | ミュージック機能 |
音乐功能 | 音樂功能 | 음악기능 | Fungsi musik

- 1x** Toista / Tauko | Αναπαραγωγή / Διακοπή | Play / Pauza | Çal / Duraklat | Воспроизведение / Пауза | 再生 / 一時停止 | 播放 / 暫停 | 播放 / 暫停 | 재생 일시 정지 | Putar / Jeda
- 2x** Seuraava | Επόμενο | Nächster | Sonraki | Следующая | 次へ | 下一首 | 下一首 | 다음 | Berikutnya
- 3x** Edellinen | Προηγούμενο | Popzedni | Önceki | Предыдущая | 前へ | 上一首 | 上一首 | 이전 | Sebelumnya
- 2x + Hold** hae seuraava kappale | Μετακίνηση προς τα εμπρός στο τραγούδι | Przewijanie utworów do przodu | Parçayı ileri sar | Перемотка трека вперед | タイトルを早送りする | 快速曲目 | 快速曲目 | 다음 트랙 재생 | Maju cepat ke trek berikutnya
- 3x + Hold** hae edellinen kappale | Μετακίνηση προς τα πίσω στο τραγούδι | Przewijanie utworów w tył | Parçayı geri sar | Перемотка трека назад | タイトルを巻き戻す | 回放曲目 | 回放曲目 | 이전 트랙 재생 | Mundur cepat ke trek sebelumnya

***Puhelutoiminnot | Λειτουργίες κλήσης |**
Funkcje połączeń telefonicznych | Çağrı işlevleri |
Функции телефона | 通話機能 | 呼叫功能 |
通話功能 | 통화 기능 | Fungsi panggilan

- 1x** Hyväkсы | Αποδοχή | Przyjmij | Kabul et | Ответить | 受け入れる | 接听 | 接聽 | 수락 | Terima
- 1x** Lopetus | Τέλος | Koniec | Sona erdir | Закончить | 終了 | 結束 | 結束 | 종료 | Akhiri
- 2x** Puheavustajan käyttöönnotto | Ενεργοποίηση βοηθού γλώσσας | Aktywacja asystenta mowy | Dil asistanını etkinleştirme | Активация голосового помощника | 音声アシスト機能を有効にする | 启动语音助手 | 启动语音助手 | 음성 어시스턴트 활성화 | Mengaktifkan bantuan bahasa
- Siri, Google Assistant, Baidu, ...**
... depending on mobile phone.