

# Tefal

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)



- FR Fente extra longue de 25 cm pour griller toutes les tailles de pain
- EN Extra long slot 25cm to toast all sizes of bread
- NL Extra lange sleuf van 25 cm om alle soorten brood te roosteren
- DE Extralange Toastkammer (25 cm) zum Toasten von Brot in allen Größen



- FR Réchauffe-petits pains intégré pour réchauffer croissants, petits pains et baguettes
- EN Integrated bun rack to reheat croissants, rolls and baguettes
- NL Met afneembaar broodrekje voor het opwarmen van broodjes, croissants en stokbrood
- DE Toaster mit abnehmbarem Brötchenaufsatz



- FR Finition inox
- EN Stainless steel finishing
- NL Roestvrijstalen afwerking
- DE Edelstahlaustrführung



- FR Extra-élévation : pour saisir facilement tous les toasts même les plus petits
- EN High lift facility: easy to remove all toast, even the smallest
- NL Hi-lift: extra hoge stand voor het makkelijk uitnemen van kleine sneetjes brood.
- DE Hebefunktion zur sicheren Entnahme kleinerer Brotscheiben.



- FR Tiroir ramasse-miettes amovible: facile à nettoyer
- EN Removable crumb tray: easy to clean slide out crumb tray
- NL Uitneembare kruimlade: de broodkruimels zijn eenvoudig te verwijderen
- DE Krümel Schublade: für einfache Reinigung, herausnehmbar



- FR 4 fonctions avec indicateur lumineux : décongélation, réchauffage, baguette, arrêt
- EN 4 function with indicator light: defrost, reheat, baguette, stop
- NL 4 instellingen met controlelampje: ontdooien, opwarmen, stokbrood, stop
- DE Einstellungen mit Kontrollleuchte: Auftauen, Aufwarmen, Baguette, Stopp



- FR Grillage personnalisé : 7 niveaux de grillage possibles
- EN Customized toasting: 7 browning levels for desired browning quality
- NL Naar wens roosteren: 7 standen voor elk gewenst resultaat
- DE Toasten ganz nach Ihrem Geschmack: 7 Bräunungsstufen für den gewünschten Bräunungsgrad

## Tefal Element

# Tefal®



EN	Integrated bun rack to reheat croissants, rolls and baguettes	EN	Customized toasting: 7 browning levels for desired browning quality	EN	4 functions with light indicator: defrost, reheat, baguette, stop
FR	Réchauffe-petits pains intégré pour réchauffer croissants, petits pains et baguettes	FR	Grillage personnalisé : 7 niveaux de grillage possibles	FR	4 fonctions avec indicateur lumineux : décongélation, réchauffage, baguette, arrêt
DE	Toaster mit abnehmbarem Brötchenaufsatz	DE	Toasten ganz nach Ihrem Geschmack: 7 Bräunungsstufen für den gewünschten Bräunungsgrad	DE	4 Einstellungen mit Kontrollleuchte: Auftauen, Aufwärmen, Baguette, Stopp
NL	Met afneembaar broodrekje voor het opwarmen van broodjes, croissants en stokbrood	NL	Naar wens roosteren: 7 standen voor elk gewenst resultaat	NL	4 instellingen met controlelampje: ontdoeien, opwarmen, stokbrood, stop
IT	Per riscaldare brioches, panini e baguette	IT	Doratura personalizzata: 7 livelli possibili di tostatura	IT	4 impostazioni con spia luminosa: scongelamento, riscaldamento, baguette, stop
ES	Estante para recalentar croissants, bollos y baguettes	ES	Tostado a tu gusto: 7 niveles de tostado	ES	4 ajustes con luz indicadora: descongelar, recalentar, baguette, detener
EL	Ειδική θέση για να ζεστάνετε μικρά ψωμάκια, κρουασάν και μπαγκέτες	EL	Προσαρμοσμένο ψήσιμο: 7 επίπεδα ροδίσματος για επίτευξη της επιθυμητής ποιότητας ψησίματος	EL	4 ρυθμίσεις με ενδεικτική λυχνία: απόψυξη, ζέσταμα, Μπαγκέτα, διακοπή
PT	Suporte para aquecimento de croissants, pãesinhos e baguetes	PT	Regulação electrónica : 7 níveis possíveis de tostagem	PT	4 definições com indicador luminoso: Descongelar, reaquecer, baguete, parar
TR	Kruvasan, küçük ekmekek ve bagetleri ısıtmak için çörek rafı	TR	Kademeli kızartma ayarı : istenilen kızartma seviyesine ulaşmak için 7 kademeli kızartma ayarı	TR	Gösterge ışıklı 4 ayar: çözdürme, tekrar ısıtma, baget, durdurma
DA	Med bollevarmer til at opvarme croissanter, boller og baguettes	DA	7 forskellige risteindstillinger: Vælg selv, hvor mørkt dit brød skal være	DA	4 indstillinger med indikatorlampe: optøning, genopvarmning, flutes, stop
FI	Sämpylänlämmittimen avulla voit lämmitellä croissantit, sämpylät sekä patongit	FI	Säädettävä paahtoaste: 7 eri paahtoastetta	FI	4 merkkivalollista asetusta: sulatus, uudelleen lämmitys, patonki, pysäytys
NO	Bollerist til å oppvarme croissanter, rundstykker og bagetter	NO	Säädettävä paahtoaste: 7 eri paahtoastetta	NO	4 innstillinger med indikatorlampe: avriming, oppvarming, baguette, stopp
SV	Bullvärmarer för att värma frallor, bullar och baguetter	SV	Anpassad rostning: 7 nivåer för önskat rostningsresultat	SV	4 inställningar med indikatorlampe: avfrostning, uppvärmning, baguette, stopp
FA	همراه با قفسه جانبی برای دوباره گرم کردن کروسانت، باگت و نانهای کوچک	FA	برشته کردن ویژه ۷ درجه مختلف رسیدن به	FA	4 وظائف مع مؤشر ضوئي : إزالة الجليد، إعادة للتسخين، باجيت، إيقاف
AR	مع رف البكيت لإعادة تسخين الكرواسان والخبز المدور والباجيت	AR	تحميص حسب الطلب : ۷ مستويات للتحميص حسب نوعية التحميص المرغوبة	AR	4 عملکرد با چراغ نشانگر : یخ زدایی، بازگرمکن، باگت، توقف

## Tefal Element

