

Smart Watch Phone

Mode d'emploi

Veillez lire le manuel avant utilisation.

1. Pour votre sécurité

◆ Les informations continues dans ce document ne seront pas modifiées en fonction d'un quelconque avis.


◆ Charger la montre au moins 2 heures avant utilisation.
Code de sécurité

◆ Le code original est 1122. Il peut empêcher que votre montre soit utilisée par un tiers sans votre permission.

◆ Veuillez changer le code original afin que vos données personnelles soient en sécurité.

2. Spécifications du produit :

2.1 Détails



Bouton Power : Power On/Off ; allumer/éteindre l'écran ; retour au menu principal


Port USB : chargement/données ;

Écran tactile : chaque fonction (menu principal) sera indiquée et affichée sur l'écran

2.2 Démarrage rapide du produit

Vous atteindrez la page suivante en faisant glisser l'écran vers la gauche et retournerez à la page précédente en faisant glisser l'écran vers la droite. Pour obtenir la page d'informations, faites glisser l'écran de haut en bas. Retournez à l'écran principal en glissant de bas en haut. Si le glissement est trop bref, il sera considéré comme un clic par erreur.

2.3 Affichage de la montre



Méthodes de paramétrage :

Méthode 1 : appuyez sur Power lorsque le téléphone est en mode

montre, cliquez au centre de l'écran et choisissez l'interface de montre que

vous préférez.

Méthode 2 : appuyez sur le Power, menu principal : paramètres – paramètres du téléphone – affichage du menu de veille – déverrouiller la sélection, choisissez le mode montre si vous le souhaitez.

2.4 Paramètres de thème



Florid



Colorful



Classics

Méthode de paramétrage :

Menu principal : paramètres de thème, choisissez le thème que vous aimez.

3. Guide d'utilisation rapide

3.1 Téléchargez le logiciel de synchronisation.

Scannez le code QR  , téléchargez l'application compatible avec

votre téléphone Android. Cette application ne sert qu'à la synchronisation entre la montre et le téléphone, elle ne relèvera pas les données GPRS de votre téléphone.

Si vous avez déjà téléchargé les logiciels ad hoc, vérifiez la version et utilisez la plus récente afin de garantir un fonctionnement normal de toutes les fonctions. Veuillez mettre à jour le logiciel, le cas échéant.

3.2 Installation et utilisation du logiciel de synchronisation


Installation de l'application Android :

Veuillez installer l'application sur votre smartphone. Vous pouvez la stocker dans la mémoire de votre téléphone ou l'installer via l'assistant de synchronisation.

Utilisation de l'application Android (déjà installée)

Paramètres (du smartphone) – Accessibilité — Entrez dans la notification (de service) Bluetooth, autorisez le service (veuillez choisir « sécurisé » si des messages d'avertissement apparaissent). L'application se lance automatiquement en arrière-plan et la fonction de synchronisation

s'allume comme suit :



Cliquez sur les notifications Bluetooth et choisissez Service de notification, sélectionnez votre application Personnelle ou Système dans l'application Notifier.

Remarque :

Veillez ne pas éteindre le service de notification Bluetooth lorsque vous supprimez le logiciel par arrière-plan ou éteignez le logiciel de l'application en arrière-plan. Dans le cas contraire, vous endommagerez la fonction de synchronisation entre la montre et le téléphone.

3.3 Connexion Bluetooth et fonction de synchronisation

3.3.1 Du téléphone à la montre

Paramétrage du téléphone — activez le Bluetooth – recherchez des appareils , cliquez sur « relier les appareils » une fois que vous avez détecté le GV08 et sélectionnez « oui » sur votre téléphone mobile. Les appareils sont reliés.

Choisissez « sécurisé » en cas de demande de répertoire téléphonique.

Idéalement, sélectionnez « ne plus me le rappeler » pour faciliter les connexions suivantes.

Remarque : le logiciel de synchronisation peut s'ouvrir dans l'application de synchronisation déjà installée. Accessibilité : le téléphone vous indiquera que la connexion Bluetooth est établie après 2-5 min. La montre affichera l'heure de synchronisation avec le téléphone, puis la synchronisation démarrera. Les messages entrant sur votre téléphone seront alors synchronisés sur la montre.

3.3.2 De la montre au téléphone

BT Dialer sur GV08 — recherche de nouvel appareil — smart watch

trouvée (s9500) -- connexion. Procédez ensuite comme au point 3.3.1.

3.4 Fonctions de base

3.4.1 Message

Synchronisez le téléphone ou lisez les messages.

3.4.2 Bluetooth

Paramétrez le statut Bluetooth : on/off.

3.4.3 Journal d'appels

Vous pouvez consulter le journal de vos appels téléphoniques après vous être connecté à Bluetooth.

Tout l'historique est affiché : appels manqués, numéros composés et appels reçus. Vous pouvez voir la date, l'heure et le numéro de téléphone de l'appel manqué sélectionné, mais ne pouvez rappeler que celui-là.

3.4.4 BT dialer

Appareils reliés à partir de la smart watch

3.4.5 Notifications à distance

En cas de SMS, messages QQ entrants ou notifications d'autres

applications sur le téléphone connecté, la montre vous invitera à les lire.

3.4.6 Appareil photo à distance

Utilisez l'appareil photo mais à distance, via la montre. Il faut néanmoins allumer l'appareil photo sur le téléphone au préalable.

3.4.7 Protection contre la perte

La montre localise le téléphone, le téléphone localise la montre.

3.4.8 Paramètres

Remarque : sélectionnez l'écran et le thème de la montre dans les paramètres du téléphone. Le **code de sécurité** dans les paramètres de sécurité est **1122**.

3.4.9 Podomètre

Cet outil peut vous indiquer si vous faites suffisamment ou trop de sport

en calculant les calories ou le brûlage de calories. Pour ce faire, il récolte

des données comme le nombre de pas, la distance, la vitesse, l'heure, etc.

Pour retourner au menu principal en continuant à faire fonctionner le podomètre, appuyez sur le bouton Power.

3.4.10 Écran de sommeil

Indique la qualité de votre sommeil en se basant sur vos temps de sommeil.

3.4.11 Rappel sédentaire

Vous pouvez paramétrer un rappel pour faire de l'exercice. Nous recommandons de le régler sur une heure.

3.4.12 Réponse rapide

Possibilité de télécharger le logiciel de synchronisation lorsque la réponse rapide est scannée. S'il faut télécharger une nouvelle version de mise à jour, veuillez contacter notre service, notre société vous fournira un nouveau lien de téléchargement.

3.4.13 Recherche intelligente

Recherchez des informations sur la montre

3.4.14 Alarme

3.4.15 Calendrier

3.4.16 Calculatrice

3.4.17 Profils

3.4.18 Gestionnaire de dossiers

3.4.19 Audio player

Peut lire de la musique sur le téléphone ou la smart watch après connexion à Bluetooth.

3.4.20 Paramétrage des thèmes

3.4.21 Appareil photo

3.4.22 Caméra

3.4.23 Galerie photos

3.4.24 Galerie vidéo

3.4.25 Enregistreur vocal

3.4.26 Téléphone QQ

QQ implique que votre téléphone est équipé d'une carte SIM et peut se connecter à Internet.

3.4.27 Navigateur

Le navigateur implique que votre téléphone est équipé d'une carte SIM et peut se connecter à Internet.

3.4.28 Outil SIM

4. Fonction NFC

4.1 Environnement d'exploitation

4.1.1 Veuillez utiliser notre bracelet NFC. Si vous changez de bracelet, cette fonctionnalité n'est pas disponible.

4.1.2 Utilisez votre téléphone portable ou tout autre terminal avec votre NFC.

4.1.3 Utilisation de NFC Remarque : installez d'abord le fichier AP Kou NFC, tel que NFC Task Launcher, etc.

4.2, Connexion rapide au smartphone

4.2.1 Utilisez notre bracelet NFC et activez le Bluetooth sur votre smartphone.

4.2.2 Déverrouillez NFC sur votre smartphone.

4.2.3 Si vous placez le NFC sur le bracelet à proximité du smartphone, la connexion Bluetooth s'établira.

4.3 Créez une fonction NFC.

Exemple :

Modèle de mobile : Millet 2A

Logiciel : NFC Task Launcher.





★小提示： 在写入标签的时候，如果无法写入成功，有可能是因为手机的NFC天线与NFC标签没有对准，可以来回移动手机来确认天线的位置直到写入成功。

Astuce : Si vous ne parvenez pas à écrire le tag NFC, c'est parce que l'antenne NFC et les tags NFC ne sont peut-être pas alignés. Vous pouvez alors revenir en arrière, à l'avant du téléphone portable, pour confirmer la position ou l'antenne jusqu'à ce que l'écriture soit réussie.

5. Remarque

5.1 Charger complètement avant utilisation. Temps de charge : 1-2 heure(s)

5.2 Utilisez le câble et le chargeur des accessoires ou les accessoires de votre téléphone Android.

5.3 Le Bluetooth se désactive si la distance est trop grande, puis la fonction de protection contre la perte s'active. La fonction de recherche smart ne peut plus être utilisée tant que le Bluetooth n'est pas réactivé.

5.4 Réactivez le Bluetooth s'il se désactive par erreur (connexion manuelle si le Bluetooth est désactivé depuis plus de 5 minutes). Acceptez la synchronisation du répertoire pour établir un annuaire d'appels.

5.5 Lorsque vous écoutez de la musique, le nom de certains morceaux peut s'afficher et d'autres pas. C'est normal car les téléphones Android présentent des différences.

6. Dépannage standard

Veillez vous référer à la fonction key pour tout problème rencontré avec la montre. Si cela n'est pas suffisant, contactez notre revendeur ou un technicien qualifié.

6.1 Démarrage impossible

Durée de pression du bouton Power trop brève. Veuillez le maintenir enfoncé plus de 3 secondes.

Batterie faible. Rechargez.

6.2 Arrêt automatique

Batterie faible, chargez la montre

6.3 Durée d'utilisation trop courte

La batterie n'est pas complètement chargée. Le temps de charge est d'au moins 2 heures.

Lorsque vous utilisez la carte SIM, l'appareil s'éteint dès que le signal est faible.

6.4 Charge impossible.

La durée de vie de la batterie se réduit au bout de quelques années.

Après quelques années, vérifiez le bon fonctionnement de la batterie.

Changez de chargeur s'il ne fonctionne plus.

... **6.5** Appel entrant : le nom ne s'affiche pas.

Vous avez oublié de télécharger le répertoire téléphonique au moment de la connexion à BT ou vous n'avez pas sélectionné « répertoire toujours chargé ».

Vous avez oublié de télécharger le répertoire téléphonique lorsque vous vous êtes reconnecté. Veuillez relier les appareils et vous reconnecter au BT.

5.6 Communication de mauvaise qualité.

La montre et le téléphone sont trop loin l'un de l'autre. Veuillez les rapprocher car le signal BT est faible.

Mauvais signal, mauvais endroit pour téléphoner. Veuillez changer de place pour téléphoner.