



AMAZFIT

Guide de démarrage

Contenu du paquet


1. Montre
2. Câble de chargement et base USB
3. Guide de démarrage

Télécharger l'application Amazfit Watch

L'application compagnon est disponible pour iOS dans l'Apple App Store et pour Android dans le Google Play Store. Recherchez l'application « Amazfit Watch », téléchargez et installez-la.

Comment charger votre montre

Toutes les montres Pace sont livrées avec une batterie chargée. Cependant, si votre montre ne s'allume pas, veuillez d'abord la charger. Insérez votre montre sur la base de chargement, comme montré ci-dessous. Assurez-vous d'aligner les 4 broches de chargement à l'arrière de la montre avec celles de la base de chargement. Connectez la base de chargement à une prise USB ou un ordinateur au moyen du câble USB fourni. Une fois que la montre est posée sur la base, « En charge » s'affiche sur l'écran.



Allumer/éteindre

Pour allumer votre montre, maintenez appuyé le bouton sur son côté droit. L'écran de votre montre s'éclaire et affiche une animation de démarrage. Celle-ci peut durer plusieurs minutes lors du premier démarrage.

Un QR code s'affiche également sur votre montre la première fois. Ce code sert à appairer votre montre à votre appareil mobile. Pour ce faire, suivez les instructions de l'application.

Pour éteindre votre montre, maintenez enfoncé le même bouton de droite. Touchez OK sur l'interface pour confirmer l'arrêt.

Connecter la montre


Activez le Bluetooth sur votre dispositif mobile.

Assurez-vous que votre montre est chargée.

Ouvrez l'application Amazfit Watch et suivez les instructions.

Scannez le QR code affiché sur l'écran de votre montre pour l'apparier à votre appareil mobile.

Suivez les instructions dans l'application, activez les Notifications dans les Paramètres Système.



Naviguer dans votre montre

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton sur la droite de la montre.

Depuis l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut pour afficher les notifications des SMS, e-mails et applications arrivées sur votre téléphone.

Faites glisser vers le bas pour accéder aux Paramètres système : Météo, Durée de vie de la batterie, Mode silencieux, et Plus de paramètres.

Depuis le menu Plus de paramètres, vous pouvez accéder à : Trouver mon téléphone, Bluetooth, Wi-Fi, Temps en silencieux, Rétroéclairage, Toucher pour sortir de veille, Vibrations, Habitudes de port, Mise à jour, Réinitialisation paramètres d'usine, et Arrêt.

Faites glisser à gauche et à droite pour accéder aux différents widgets, incluant, sans s'y limiter : Sports, Course, Activités quotidiennes, Musique, Alarme, Météo, Boussole, Chronomètre, Sommeil, Fréquence cardiaque.

Activer le Wi-Fi

Accédez à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton sur la droite de la montre.

Depuis l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas pour accéder aux Paramètres Système.

Faites glisser vers la gauche jusqu'à atteindre Plus de paramètres. Touchez pour ouvrir.

Faites glisser vers le bas jusqu'à trouver l'option Wi-Fi et connectez-vous à votre réseau.

Mettre à jour avec le firmware le plus récent

Assurez-vous d'être connecté au Wi-Fi.

Depuis l'écran d'accueil de la montre, faites glisser vers le bas pour accéder aux Paramètres Système : Météo, Durée de vie de la batterie, Mode silencieux, et Plus de paramètres.

Faites glisser vers la gauche jusqu'à atteindre Plus de paramètres. Touchez pour ouvrir.


Faites glisser vers le haut jusqu'à trouver Mettre à jour.

Touchez pour vérifier les mises à jour disponibles et téléchargez la version la plus récente.

Précautions à suivre avec la batterie intégrée

Ne tentez pas de remplacer la batterie de l'appareil par vous-même ou de forcer l'extraction de la batterie intégrée. Utilisez uniquement la base de chargement officielle pour charger votre appareil.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage



Ce symbole signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de son cycle de vie. Soyez attentif au fait qu'il est de votre responsabilité de mettre les équipements électroniques au rebut dans les centres de recyclage pour aider à conserver les ressources naturelles.

Certifications et homologations de sécurité

Tous les produits Amazfit sont certifiés FCC et CE et répondent aux exigences nécessaires pour leur vente aux États-Unis et en Europe.



Consignes de sécurité

La montre est étanche à l'eau et à la poussière et est certifiée IP67. Elle est complètement étanche à la poussière (6) et supporte l'immersion dans 1 mètre d'eau statique à une température normale pendant 30 minutes (7). Elle ne supporte pas les bains et la natation. Veuillez ne pas utiliser la montre sous l'eau. Si elle a été immergée, séchez-la avec un chiffon doux avant de l'utiliser ou de la charger. La montre n'est pas étanche à l'eau de mer, aux agents chimiques, aux solutions acides et basiques, etc. Les défauts entraînés par les dommages causés par des liquides ne sont pas couverts par la garantie.

Ne tentez pas de forcer l'ouverture de la montre. Les substances chimiques contenues dans ce produit et/ou sa batterie sont susceptibles d'endommager l'environnement et/ou la santé humaine s'ils sont manipulés ou mis au rebut de façon incorrecte.

Ne tentez pas de démonter votre appareil.

N'exposez pas votre appareil à des températures très élevées ou très basses.

N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.

N'utilisez pas votre appareil dans un sauna ou un hammam.

Spécifications techniques

Nom du produit : AMAZFIT PACE

Numéro de modèle : A1612

Capacité de la batterie : 280 mAh

Connexion sans fil : Bluetooth 4.0 / Wi-Fi

Courant d'entrée : 500 mA (max)

Plage de températures de fonctionnement : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Norme d'étanchéité à l'eau et à la poussière : IP67

Exigences de l'appareil :

iPhone® 4S ou version ultérieure doté d'iOS® 8.0 ou version ultérieure,

Android™ 4.4 ou version ultérieure, prise en charge des smartphones

Android™ avec Bluetooth® 4.0

Politiques de garantie et de retour

Tous les produits Amazfit sont couverts par une garantie limitée de 1 an.

Pour plus de détails, consultez : www.amazfit.com/warranty

Site Internet officiel : www.amazfit.com

Aide : www.amazfit.com/setup

Contactez-nous à l'adresse : support@amazfit.com



reddot award 2017 winner

AMAZFIT PACE a remporté le Red Dot Award en 2017

Copyright © 2016 Huami. Tous droits réservés.

2485 Old Middlefield Way, Suite 30, Mountain View, CA 94043