

CE LIVRET CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.
VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.




ZEN
HOME · BODY · SOUL

Nile

FR

Bain de pieds chauffant

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

Débranchez TOUJOURS l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer. Pour débrancher l'appareil, mettez toutes les commandes en position "OFF", puis retirez la fiche de la prise de courant.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage, l'utilisation de l'appareil et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

DANGER

- NE PAS placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans un liquide. Ne le placez pas ou ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau ou dans un autre liquide, n'essayez PAS de le récupérer. Au lieu de cela, éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant.
- N'ESSAYEZ PAS d'insérer des objets métalliques (épingles, aiguilles) ou tout autre objet dans l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil sous une couverture ou autre. Il y a risque d'incendie, d'électrocution et de blessure.

AVERTISSEMENT

- Séchez soigneusement vos pieds après avoir utilisé l'appareil pour éviter de glisser.
- Ne versez pas d'eau chaude à plus de 45°C directement dans la machine afin d'éviter les brûlures et les déformations du produit.

- Après chaque utilisation et avant le nettoyage, débranchez TOUJOURS l'appareil de la prise électrique. Assurez-vous que toutes les commandes sont en position "OFF" avant de débrancher l'appareil.
- N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé, s'il présente des fuites d'eau, s'il ne fonctionne pas correctement ou si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Lorsqu'il est utilisé, veillez à ce que le cordon d'alimentation reste sec et éloigné de toute source de chaleur.
- Veillez à ce que les ouvertures d'aération de l'appareil ne soient jamais obstruées et qu'elles soient exemptes de peluches et d'accumulations. Ne pas placer l'appareil sur des surfaces molles comme les lits ou les canapés.
- Ne pas utiliser dans les zones où des produits en aérosol sont utilisés ou dans les zones où de l'oxygène est administré.
- N'essayez PAS de démonter ou de réparer l'appareil. Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.
- N'essayez pas de brancher ou de débrancher l'appareil lorsque vous avez les pieds dans l'eau.
- Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous utilisez le panneau de commande et lorsque vous débranchez l'appareil du secteur.
- Restez toujours assis pendant l'utilisation. Ne pas se tenir debout sur ou dans l'appareil.

ATTENTION

- N'utilisez pas ce produit sans eau. Après utilisation, débranchez l'alimentation électrique et évacuez l'eau après avoir débranché le cordon d'alimentation.
- Une utilisation prolongée à des températures élevées (plus de 30 minutes) peut entraîner une surchauffe de l'appareil. Dans ce cas, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- Veillez à ce que le niveau d'eau atteigne toujours la ligne de remplissage minimum et ne dépasse jamais la ligne de remplissage maximum.
- N'appuyez pas sur la protection contre les éclaboussures et ne placez pas d'objets dessus lorsque l'appareil est rempli d'eau.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.


- N'utilisez jamais l'appareil que pour l'usage indiqué dans ce manuel d'utilisation et en suivant les instructions qu'il contient.
- NE PAS porter ou traîner l'appareil par son câble d'alimentation.
- Toujours utiliser et stocker sur une surface plane.
- Ne pas utiliser d'additifs dans l'eau (sels, poudres, nettoyeurs liquides).
- Ne placez pas d'objets lourds dans l'appareil.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- Ce produit fonctionne sur une alimentation 220-240 V AC.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :

- NE JAMAIS utiliser sur des nourrissons, des infirmes ou des personnes endormies ou inconscientes. NE PAS utiliser sur une peau insensible à la chaleur.
- Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, demandez conseil à un professionnel de la santé avant d'utiliser cet appareil. L'utilisation de cet appareil ne doit pas se substituer à une consultation médicale.
- Les patients souffrant d'une maladie cardiaque, d'une mauvaise circulation sanguine, d'une thrombose grave, d'un diabète avancé ou les femmes enceintes ne doivent pas utiliser ce dispositif sans avoir consulté un médecin au préalable.
- NE PAS utiliser si vous avez des plaies ouvertes, des zones de décoloration, de gonflement ou d'inflammation ou si vous avez des brûlures ou des plaies.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur à tout moment pendant l'utilisation de l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser. En cas de douleur prolongée, consultez votre médecin.
- En cas d'érythème persistant (rougeur de la peau durant plus d'un jour) ou de modification de la couleur de la peau après l'utilisation de l'appareil, cessez de l'utiliser et consultez un médecin.
- Les personnes dont la sensibilité à la chaleur et à la douleur est compromise ne doivent pas utiliser l'appareil, y compris les personnes sous l'influence de l'alcool et des tranquillisants.
- Le cache-poussière de ce produit contient des aimants. Veuillez le tenir à l'écart des personnes ou des objets affectés par le magnétisme.

Nous vous remercions d'avoir acheté le spa pour les pieds Zen Nile. Ce manuel vous explique comment utiliser et tirer le meilleur parti de votre appareil.

Aperçu du produit



Écran d'affichage – Permet de voir la température actuelle de l'eau et la température souhaitée de l'eau

Panneau de contrôle – Permet d'activer, de régler et de désactiver les différentes fonctions de Nile.

Noeuds de réflexologie – Zones texturées offrant une pression stimulante à la plante des pieds

Bande à bulles – Libère des courants de bulles rafraîchissants et revigorants

Élément chauffant – Chauffe l'eau à la température souhaitée


Rouleaux de massage – Passez la plante de vos pieds sur ces rouleaux texturés pour un massage anti-stress.

Lumière rouge – Illumine votre expérience du spa

Pierre ponce – Pour aider à exfolier et à rafraîchir la peau. Cette partie peut être retirée et tenue dans la main pour une application ciblée.

Lignes de remplissage min/max – Indique les niveaux minimum et maximum auxquels le spa doit être rempli d'eau.

Panneau de contrôle - Vue d'ensemble



Écran d'affichage

Affiche OF lorsque l'appareil est connecté au secteur et que l'alimentation est coupée.



Témoins de mode

Indique les modes qui sont actuellement actifs.

- ⊕ Indicateur 1 - Mode chauffage
- ⊕ Indicateur 2 - Mode spa à bulles
- ⊕ Indicateur 3 - Mode de vibration



Marche/Arrêt

Appuyez une fois sur la touche pour mettre l'appareil en marche. L'écran affiche la température actuelle de l'eau en °C.



ON/OFF

Temp

Permet de régler la température souhaitée de l'eau. Une fois la température cible réglée, le spa chauffera l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne la température souhaitée.



TEMP

Appuyez une fois sur le bouton pour augmenter la température désirée de l'eau de 1 °C. La température cible s'affiche sur l'écran LCD.

La plage de températures sélectionnables s'étend de 35 à 48 °C. Une pression répétée sur le bouton permet de parcourir l'ensemble de la plage de températures, pour revenir au point de départ de 35 °C.

Lumière / Bulle

Appuyer pour passer d'un mode à l'autre

1. Allumage de la lumière rouge uniquement
2. Massage à bulles uniquement
3. Combinaison de lumière rouge et de massage à bulles



Vibrations

Active la fonction de vibration



Utilisation de votre spa pour les pieds Nile

Mise en place


1. Avant de remplir l'appareil d'eau, veillez à le débrancher du réseau électrique.
2. Remplir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage «MAX.» indiquée sur le côté de l'appareil.

Remarque : le fait de remplir Nile avec de l'eau chaude l'aidera à chauffer plus rapidement.

3. Placez l'unité Nile sur le sol, devant une chaise. Vous pouvez placer l'appareil sur une serviette pour une protection supplémentaire contre les éclaboussures.
4. Branchez l'appareil sur une alimentation 220-240 AC.

5. Asseyez-vous et placez vos pieds dans le spa.


Remarque : le bassin mesure 32 cm de long, ce qui correspond approximativement à une pointure maximale de 49 EU.




Fonctionnement

Appuyer sur la touche "On/Off"  pour activer Nile.


L'écran LCD affiche la température actuelle de l'eau.

Utiliser le "Temp"  pour sélectionner la température de l'eau souhaitée. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour passer d'une température à l'autre (35 à 48 °C). Une fois la température sélectionnée, l'appareil commence à chauffer l'eau jusqu'à la température souhaitée.

Si l'eau est trop chaude, appuyez sur le bouton d'alimentation  pour éteindre l'appareil et laisser l'eau refroidir.

Pour ajouter un massage par vibration, appuyez sur la touche "Vibration"  pour désactiver cette fonction. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver cette fonction.

Pour éclairer l'eau, appuyez sur "Lumière/bulles"  une fois.


Pour activer le massage à bulles, appuyez sur "Lumière/bulles"  à nouveau.

Pour une combinaison de lumière rouge et de massage à bulles, appuyez sur "Lumière/bulles"  une fois de plus.

Les fonctions de chaleur, de vibration et de bulles de Nile peuvent être utilisées indépendamment ou en combinaison. Expérimentez pour trouver votre configuration préférée.

Avertissements et conseils


- N'utilisez le bain de pieds qu'en position assise. Ne vous tenez pas debout dans ou sur l'appareil.



- Veillez toujours à ce que l'appareil soit éteint lorsqu'il n'est pas utilisé et débranché de l'alimentation électrique.




Nettoyage et entretien



Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Pour le nettoyage : utiliser un chiffon doux et légèrement humide ou une éponge.

NE PAS immerger l'appareil dans un liquide pour le nettoyer.



N'utilisez PAS de produits de nettoyage abrasifs, de brosses, d'encastique pour verre/meuble, de diluant pour peinture ou d'autres substances similaires.

Stockage

Conservez votre Nile dans un endroit frais et sec. Évitez d'enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil ou de le suspendre au cordon d'alimentation.

Spécifications

Modèle: Nile Foot Spa

Dimensions du produit: xxxx

Tension nominale: xxxxx

Puissance nominale: xxxW

Durée d'utilisation: xx minutes

Bruit: xxxdB

FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent






À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

  +  +  



Distributeur: QHI Ltd, First Floor, Penrose 2, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Ireland
Service à la clientèle: support@zenmassage.shop



WEEE explication

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.