

**ULTIMATE
EARS™**

POUR COMMENCER

DANS LA BOÎTE



MEGABOOM 3



ADAPTATEUR DE CHARGE RAPIDE




CÂBLE MICRO-USB

PRISE EN MAIN


1 METTRE L'ENCEINTE SOUS TENSION

APPUIE BRIÈVEMENT sur le bouton d'alimentation pour mettre ton enceinte MEGABOOM 3 sous tension.




2 COUPLER TON TÉLÉPHONE À L'ENCEINTE

MAINTIENS APPUYÉ le bouton *Bluetooth*® pour activer le mode de couplage. Accède aux paramètres *Bluetooth*® sur ton dispositif et sélectionne MEGABOOM 3 pour effectuer la connexion.




UTILISER LE MAGIC BUTTON

UTILISE LE MAGIC BUTTON POUR CONTRÔLER TA MUSIQUE.
APPUIE BRIÈVEMENT pour lire et mettre en pause un morceau.
Appuie deux fois pour passer un morceau.




CHARGER TON ENCEINTE

SOULÈVE LE CAPOT du compartiment étanche pour charger ton enceinte à l'aide du câble USB.




VÉRIFIER LA CHARGE DE LA BATTERIE

APPUIE SIMULTANÉMENT sur le bouton "+"/"-" pour vérifier la charge de la batterie.




RÉGLER LE VOLUME

Appuie sur le bouton "+"/"-" pour augmenter/baisser le volume.



Tu peux également charger ton enceinte en la plaçant sur le socle de chargement POWER UP (vendu séparément).



TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

TÉLÉCHARGE L'APPLICATION ULTIMATE EARS BOOM ET MEGABOOM pour découvrir d'autres fonctionnalités telles que la mise sous/hors tension à distance, l'égaliseur, PartyUp et l'utilisation du Magic Button pour configurer tes listes de lecture.

