

Trouvez l'aspirateur robot Roomba® qui vous convient

Comparez différents modèles afin de trouver celui qui répond le mieux à vos attentes.

Fonctions essentielles de Roomba®



	Série s	Série i	Série 900	Série e	Série 600
Système de nettoyage en trois étapes pour le nettoyage des tapis et des sols durs	40 fois supérieure Aspiration*	10 fois supérieure Aspiration*	5 fois supérieure Aspiration*	5 fois supérieure Aspiration*	●
Autonomie	Se recharge et reprend le travail	Se recharge et reprend le travail	Se recharge et reprend le travail	Jusqu'à 90 minutes**	Jusqu'à 90 minutes**
Technologie Dirt Detect™	●	●	●	●	●
Brosse latérale	Brosse de coins	●	●	●	●

Fonctions avancées de Roomba®

	Navigation avancée vSLAM®	Navigation avancée vSLAM®	Navigation avancée vSLAM®		
Navigation intelligente				●	●
Nettoyage et programmation grâce aux applications et aux fonctions intelligentes	●	●	●	●	○
2 brosses en caoutchouc multi-surfaces et un filtre à haute efficacité, parfaits pour ramasser les poils d'animaux domestiques	●	●	●	●	
Nettoyage d'un étage complet avec les cartes de couverture	●	●	●		
Nettoyage et programmation pièce par pièce grâce à la cartographie intelligente Imprint™	●	●			
Technologie Connexion Imprint™	●	●			
Système d'autovidage Clean Base™	●	○			
Nettoyage plus en profondeur des moquettes avec la technologie Power Boost	●				
Technologie PerfectEdge™	●				
Système anti-allergènes	●				

● Incluse ○ Disponible sur certains modèles

*Par rapport au système AeroVac™ série 600 de Roomba®. **Test réalisé sur des sols durs. iRobot, Roomba, Braava et Braava jet sont des marques déposées d'iRobot Corporation. Imprint, AeroVac et Dirt Detect sont des marques de commerce d'iRobot Corporation. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Google Home est une marque de commerce de Google LLC.