

Download

Philips
Draagbare MP3-CD-speler
met 100 seconden Magic
ESP™ en Dynamic Bass
Boost

MP3-CD-weergave

EXP2546

site.be



Geniet van MP3-muziek zonder overslaan

Met de eXp2546 MP3-CD-spelers kunt u 10 uur lang genieten van muziek op één MP3-CD zonder dat deze overslaat. De eXp2546 is een favoriet met een LCD-scherm en is een fantastische keus als u zonder gedoe onderweg wilt genieten van uw favoriete muziek

Speel uw CD's en MP3-CD's

- Geniet van maximaal 10 uur muziek op één MP3-CD
- Speel CD's, CD-R en CD-RW af

Schokbestendig

- 100 seconden Magic ESP™

Nog betere basprestaties

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

PHILIPS

sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- D/A-converter: 1-bit
- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 85 dB
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Uitgangsvermogen: 2 x 4 mW RMS
- Volumeregeling: digitaal

Audioweergave

- Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discspeelmodi: Hold, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Elektronische schokbeveiliging (CD): 45 seconden
- Magic ESP (MP3-CD): 100 seconden
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- DC-ingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gemak

- Schermtype: LCD
- Indicaties: albumnummer, batterijstatus, CD-

functies, DBB, ESP, tijd, nummer

Accessoires

- Hoofdtelefoon
- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 305 x 244 x 260 mm
- Gewicht van de omdoos: 2,39 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 5
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 196 x 272 x 45 mm
- Verpakkingstype: Clamshell
- Productafmetingen (b x d x h): 140 x 140 x 27,5 mm
- Gewicht van het product: 0,38 kg


Vermogen

- Gebruiksduur batterij (MP3-CD's): 24
- Gebruiksduur batterij (CD's): 15
- Batterijtype: AA, LR6, UM3

Kenmerken

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum
2011-03-04

Versie: 1.1.6

12 NC: 8670 000 73784
EAN: 87 12581 58958 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com