SWINGSON

CASQUE PERFORMANCE PRIVACY

MANUEL D'UTILISATION

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

SWINGSØN

Privacy

FR Casque bluetooth à reduction de bruit
NL Bluetooth hoofdtelefoon met geluidsonderdrukking
ES Bluetooth headphones with noise cancelling
PT Auscultadores Bluetooth com cancelamento de ruído
EN Bluetooth headphones with noise cancelling

MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWUZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTION MANUAL

MISES EN GARDE IMPORTANTES
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- **Aération:** Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
- Il convient que l'aération ne soit pas gênee par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- **ATTENTION**
  Danger d'explosion si la pile est remplacée de manière incorrecte. Remplacez exclusivement par une pile de type équivalent ou identique.
- Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou écrasement mécanique ou coupure d'une batterie ou être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire, susceptible de provoquer une explosion.
- Maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.
- La batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Ce marquage indique que l'équipement est conforme à la directive sur les équipements radioélectriques européens.

DAS (le débit d'absorption spécifique):
DAS tête: 0.995 (W/kg) ==> valeur limite autorisée: 2 (W/kg)

« PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL »

A. - Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non
Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires…).
Pour les téléphones mobiles, rappel de l'interdiction de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs…) concernant notamment la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones mobiles)

B. - Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements radioélectriques
Utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.
Utiliser un kit mains-libres ou un haut-parleur, si adapté à l'équipement radioélectrique.
Faire un usage raisonné des équipements radioélectriques comme le téléphone mobile, par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.
Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.
Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Manipulation et utilisation de la batterie

Ce produit est fourni avec une batterie rechargeable en lithium 3,7V 500mAh. Elle est intégrée dans le produit, elle n'est pas accessible et elle ne peut pas être remplacée.

Par conséquent, lorsque le produit atteint la fin de sa vie utile, il doit être éliminé dans un centre de recyclage.

DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Bouton Vol+ / plage suivante
2. Bouton Vol- / plage précédente
3. Bouton multifonction (Alimentation/ Bluetooth/ Lecture / Pause / Contrôle des appels)
4. Indicateur lumineux
5. Entrée AUX IN

6. Microphone
7. Interrupteur marche / arrêt avec annulation active du bruit (ANC)
8. Port de charge micro USB
9. Indicateur lumineux de charge

Pour éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant de longues périodes.

Câble de charge USB

Câble audio



Adaptateur avion

Pochette de transport

CHARGER VOTRE CASQUE

- Avant d'utiliser le casque la première fois, chargez complètement la batterie pendant environ 3 à 4 heures.
- Normalement, une charge complète prend 3 heures.
- La batterie dure jusqu'à 20 heures avec une charge complète.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, le voyant clignote en rouge

Indicateur lumineux de charge

(rouge) = En charge

(arrêt) = Charge complète



Branchez le câble de charge fourni au (à la) :

- port de charge du casque et;
- source d'alimentation USB

METTRE EN MARCHE ET ÉTEINDRE L'APPAREIL

Mise en marche

3 à 4 SECONDES
APPUYER ET
MAINTENIR PRESSÉ
Bleu rapidement
LED clignotant

Arrêt

4 à 5 SECONDES
APPUYER ET
MAINTENIR PRESSÉ
LED **rouge**

APPARIEMENT BLUETOOTH

Apparier le casque avec votre téléphone portable

Prenez Windows 10 par exemple

Placez le casque à moins d'un mètre de votre ordinateur.

1. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en rouge et en bleu.
2. Activez Bluetooth sur votre ordinateur.
3. Dans le centre d'action, sélectionnez Connecter, puis sélectionnez le casque Privacy.



4. Suivez toutes les instructions qui pourraient apparaître. Sinon, le casque sera connecté à votre ordinateur.
   - Le voyant lumineux clignote rapidement en bleu.

Plage de fonctionnement : Jusqu'à 10 mètres dans une zone ouverte

Apparier le casque avec votre téléphone portable

Placez le casque à moins d'un mètre de votre téléphone.

5 à 6 SECONDES
APPUYER ET MAINTENIR PRESSÉ

Mode d'appariement
LED clignotant en **rouge et bleu**

Activez Bluetooth et sélectionnez « Privacy ».

Apparié
LED **bleu** clignotant lentement

Le casque sera reconnecté automatiquement au dernier téléphone portable / périphérique Bluetooth connecté après la mise sous tension. (Pour certains ordinateurs, vous devez les ajouter manuellement au casque).

CONTRÔLER LA LECTURE MEDIA :

Appuyez sur le bouton multifonction **Marche / Arrêt**

APPUYEZ

APPUYER ET MAINTENIR PRESSÉ (2 secondes)

APPUYEZ

COMMANDES D'ANNULATION DE BRUIT

Votre casque peut réduire les sons ambiants indésirables à l'aide de la fonction de suppression active du bruit (ANC).

Activez ANC :
Réglez l'interrupteur ANC en position de marche. La LED bleue sur l'interrupteur s'allumera.

Désactiver ANC :
Réglez l'interrupteur ANC en position d'arrêt. La LED bleue s'éteindra.

UTILISATION DE VOTRE CASQUE LORS D'UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Appuyez sur le bouton multifonction

APPUYEZ
Répondre à un appel

APPUYER ET MAINTENIR PRESSÉ (2 secondes)
Rejeter l'appel entrant

Terminer l'appel

APPUYEZ (x2)
Pour recomposer le dernier numéro composé

UTILISATION DU CÂBLE AUDIO

Vous pouvez utiliser le câble audio fourni pour connecter un périphérique. Branchez le câble audio dans le connecteur situé sur l'oreillette droite, puis sur votre appareil.

CONNEXION AUX SYSTÈMES AUDIO DES AVIONS

L'adaptateur avion vous permet de connecter votre casque à des systèmes de

divertissement en vol équipés de prises jack 3,5 mm à sortie simple ou double.

Connexion à une seule prise de sortie	**Connexion à deux prises de sortie**
Aucun adaptateur n'est nécessaire. Insérez directement le câble audio dans la prise.	Connectez le câble audio dans l'adaptateur avion. Insérez l'adaptateur dans les prises à double sortie.

SPÉCIFICATIONS

Entrée CC : 5V ⎓ 1A (⎓ fait référence au courant continu)
Plage de fréquence de l'émetteur Bluetooth : 2402 MHz - 2480 MHz
Puissance de transmission Bluetooth : < 20 dBm

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France
15/04/2020

FNAC DARTY

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy,
France

EU Declaration of Conformity

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring
Declaración UE de conformidad
Declaração de conformidade da UE

Product Description – *Description du produit :* *Productbeschrijving:* *Descripción del producto :* *Descrição do produto:*	Bluetooth headphones *Casque Bluetooth* *Bluetooth Hoofdtelefoon* *Bluetooth headphones* *Auscultadores Bluetooth*
Brand - *Marque / Merk/ Marca:*	SWINGSON
Model number - *Référence commerciale /Modelnummer / Número de modelo / Número do modelo :*	PRIVACY

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Radio Equipment directive (2014/53/EU) –
Directive équipement radioélectrique (2014/53/UE)
Radioapparatuur richtlijn (2014/53/EU)
Directiva de equipos de radioeléctricos (2014/53/UE)
Directiva de equipamentos de rádio (2014/53/UE)

The product is in accordance with the RED. Le produit est conforme à la directive RED.
Het product is in overeenstemming met de RED.
El producto cumple con el RED.
O produto encontra-se em conformidade com a RED.

RoHS 2 Directive 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863 –
Directive RoHS 2 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863
RoHS-2 richtlijn 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863
Directiva RoHS 2 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.1.1
EN 62479 :2010

Notified Body: SGS
Aangemelde instantie
Organismo notificado
Organismo notificado

CE

The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est :
De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de esta declaración es:
A pessoa responsável por esta declaração é:

Name - *Nom* -: Hervé HEDOUIS
Position - *Poste*: General Manager Direct Sourcing
Signature - *Signature*:

QUALITY ASSURANCE SERVICE
FNAC DARTY

Place, Date / Lieu, Date :

Bondy, 22/10/2019