

acer



Iconia Tab P10

GEBRUIKERSHANDLEIDING

© 2023 Alle rechten voorbehouden

Acer Iconia Tab P10 Gebruikershandleiding

Dekt: P10-11

Geregistreerd modelnummer (RMN): A22001

Deze uitgave: 04 / 2023



Belangrijk

Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is door wetgeving. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw computer van toepassing is/zijn. Acer Group kan niet aansprakelijk worden gehouden voor technische of redactionele fouten of het ontbreken van informatie in deze handleiding.

Uw Acer product registreren

Ga naar www.acer.com/register-product en meld u aan of maak een Acer ID om het product te registreren.

Zodra dit is afgerond, kunt u het product bekijken op de pagina "Mijn producten".

Acer Iconia Tab P10

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Wordt geleverd met de Google™-app en Google Chrome™

Google, Android, Gmail, Google Chrome en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.

INHOUDSOPGAVE

Aan de slag met de tablet	4	De camera en videorecorder gebruiken	33
De tablet uitpakken	4	Indicatoren en pictogrammen van camera/video	33
De tablet leren kennen	5	Een foto maken	34
Voor het eerst inschakelen	7	Een video opnemen	34
De tablet opladen	9	Camera- en video-opties	35
Aansluiten op stroomnet	9	Geavanceerde instellingen	37
De tablet gebruiken	10	Netwerk en internet	37
Het touchscreen gebruiken	10	Verbonden apparaten	39
Het Beginscherm	10	Apps en meldingen	39
Het virtuele toetsenbord	20	Beeldscherm	40
Tekst bewerken	21	Geluid	41
Een alarm instellen	22	Persoonlijk	42
De tablet activeren	23	Systeem	43
Uw tablet uitschakelen	23	Het besturingssysteem van uw tablet updaten	43
Apparatuur aansluiten op uw tablet	24	De tablet opnieuw instellen	43
Op netstroom aansluiten	24	FAQ en problemen oplossen	45
Accessoires	24	Andere hulpbronnen	47
Een microSD-kaart plaatsen	24	Specificaties	48
Bestandsoverdracht tussen uw tablet en een pc	24	Richtlijnen voor veilig gebruik van de accu	51
Een Bluetooth-apparaat aansluiten	25	Informatie over de batterij	51
Online gaan	27	De batterij plaatsen	52
Wi-Fi-verbindingen beheren	27	Eindgebruikerslicentieovereenkomst	53
Databesparing (achtergrondgegevens) ..	27		
Internet verkennen	28		
Google-services	29		

AAN DE SLAG MET DE TABLET

De tablet uitpakken

Uw nieuwe tablet is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Als één van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met uw verkoper:

- Acer Iconia tablet
- Product instellen en veiligheidsinformatie
- Usb-kabel
- Adapter
- Garantiekaart



Opmerking

Voordat u de tablet voor het eerst gebruikt, dient u de tablet minstens vier uur op te laden. Daarna kunt u de batterij opladen zodra dit nodig is.




Opmerking

Als de batterij al een tijdlang lees is, laadt u de tablet minstens 30 minuten op met de adapter.

De tablet leren kennen

Aanzichten




Nr. Item	Beschrijving
1 Resetopening	Steek een paperclip in de opening om de tablet opnieuw op te starten.
2 Volumetoets	Verhoogt en verlaagt het volume van de tablet.

Nr.	Item	Beschrijving
3	Aan/uitknop	Druk lang op deze toets om de tablet in te schakelen, druk kort om het scherm in/uit te schakelen of in de slaapstand te zetten; druk in en houdt vast om de tablet uit te schakelen.
4	Luidsprekers	Levert stereogeluid.
5	Microfoon	Ontvangt geluid van spraakzoekopdrachten, videogesprekken en internetgesprekken.
6	MicroSD-kaartsleuf	Plaats een microSD-kaart in de sleuf.
7	Naar voren gerichte camera	Een 5-megapixel camera voor videogesprekken en selfies.
8	3,5 mm koptelefoonaansluiting	Aansluiting voor een stereokoptelefoon.
9	Usb-poort type-C	Voor aansluiting op een computer via een usb-kabel. Kan ook gebruikt worden om op te laden door de wisselstroomadapter erop aan te sluiten. Zie De tablet opladen op pagina 9 voor meer informatie.
10	Naar achteren gerichte camera	Een 8-megapixelcamera om foto's op hoge resolutie te maken.

Voor het eerst inschakelen

Om uw tablet in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het Acer-logo verschijnt. Wacht een ogenblik terwijl de tablet opstart. Dan zullen u enkele vragen worden gesteld voordat u uw tablet kunt gebruiken.

Tik eerst om de taal te selecteren en vervolgens op de pijl. Volg de rest van de instructies zodra ze op het scherm verschijnen.



Als het scherm van de tablet wordt uitgeschakeld, is de slaapstand geactiveerd. Druk kort op de aan/uit-knop om hem te activeren. [Zie De tablet activeren op pagina 23](#) voor meer informatie.

Meld u aan of maak een Google-account

Als er verbinding met internet is, kan de tablet gegevens synchroniseren met een Google-account.

Tijdens het opstarten kunt u zich aanmelden met een account of een account maken. Dit account wordt gebruikt om de contactlijst, e-mail, agenda en andere gegevens te synchroniseren. Als u geen internetverbinding hebt, of deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op **Overslaan**.



Belangrijk

U moet zich aanmelden bij een Google-account om Gmail, Hangouts, Google Calendar en andere Google-apps te gebruiken; om apps te downloaden van Google Play; om een back-up te maken van uw instellingen naar Google-servers; en om uw voordeel te doen met andere Google-services op de tablet.

Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals gescheiden accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u die openen en synchroniseren vanuit het onderdeel *Accountinstellingen*. **Zie [Meerdere Google-accounts op pagina 42](#)**




Opmerking

Als Google Play apps op de achtergrond updatet, kan het openen van nieuwe apps veel geheugen verbruiken en de prestaties van het apparaat beïnvloeden.

DE TABLET OPLADEN

Aansluiten op stroomnet

Verbind de stroomconnector met uw tablet en steek de stroomadapter in een stopcontact.



Waarschuwing

Gebruik voor het opladen van uw apparaat uitsluitend een door Acer goedgekeurde adapter.



Opmerking

Het is normaal dat het oppervlak van de tablet warm wordt tijdens het opladen of tijdens langdurig gebruik.

DE TABLET GEBRUIKEN

Het touchscreen gebruiken

De tablet gebruikt een touchscreen voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

Vegen: Veeg snel met een vinger over het scherm om tussen schermen te schakelen of om lijsten met opties of informatie te openen.

Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren.

Tikken en vasthouden: Tik op een item op het scherm en houd vast om een menu met acties voor het betreffende item te openen.

Schuiven: U kunt omhoog of omlaag schuiven door het venster door uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.

Het Beginscherm

Als u de tablet start, of activeert uit de stroombesparende modus, wordt het *Beginscherm* geopend. In dit scherm zijn apps ("applicaties") en mappen snel toegankelijk. **Zie Beginschermen aanpassen op pagina 16.**



Opmerking


Als u het Beginscherm voor het eerst ziet en de tablet verbinding met internet heeft, wordt een reeks aanbevolen, optionele apps gedownload. Deze en andere gedownloade apps kunnen worden verwijderd.

Mappen zijn groepen apps die dezelfde ruimte op een *Beginscherm* innemen. **Zie Mappen toevoegen aan een Beginscherm op pagina 18.**

Widgets bieden speciale functies, snelkoppelingen naar speciale functies van apps of dienen als kleine apps die continu informatie updaten (zoals tijd en weer). Diverse apps bieden ook apps. Andere apps bieden alleen een widget en moeten worden toegevoegd aan en uitgevoerd op een *Beginscherm*. **Zie Apps en mappen verwijderen uit een Beginscherm op pagina 19.**

Beginschermen gebruiken

Op het *Beginscherm* vindt u besturingselementen en informatie.



Opmerking

Gebundelde apps verschillen per regio en configuratie.

Veeg het *Beginscherm* omhoog om de meeste apps te zien die op de tablet zijn geïnstalleerd. Als u meer ruimte nodig hebt, kunt u het *Beginscherm* uitbreiden zodat u meer apppictogrammen kunt toevoegen. Voeg extra schermen toe door te tikken, vast te houden en vervolgens het pictogram naar de rechterrand van het scherm te slepen. **Zie Een app of map verplaatsen op pagina 17** en **Apps en mappen verwijderen uit een Beginscherm op pagina 19**.



Opmerking

Als u alle apps van een Beginscherm verwijdert of verplaatst, wordt het betreffende Beginscherm automatisch verwijderd.

Navigatie

Om door menu's en opties te bladeren, staan onderaan op het scherm drie (of meer) pictogrammen.



Terug

Tik op dit pictogram om terug te gaan naar de vorige pagina of om naar een hoger niveau in een menu te gaan. Dit pictogram kan in bepaalde gevallen worden vervangen door het pictogram *Verbergen* (zoals als het toetsenbord wordt weergegeven). In dit geval wordt het toetsenbord geminimaliseerd als u op het pictogram tikt.



Begin

Tik op dit pictogram om direct naar het *Beginscherm* te gaan. Tik en houd vast om *Google zoeken* te openen.

Overzicht / recent

Tik op dit pictogram om recent geopende apps te zien op het scherm *Overzicht* van de tablet. Tik op een app om deze te openen.

Vorige app

Dubbeltik op het pictogram *Overzicht* om direct naar de vorige gebruikte app te schakelen.

Favorietenbalk


De *Favorietenbalk* is zichtbaar op elk *Beginscherm* en bevat apps die u vaak gebruikt. Verwijder een app van de balk door ingedrukt te houden op de app en deze weg te slepen. **Zie Een app of map verplaatsen op pagina 17** voor instructies hoe u de ruimte kunt vullen met een gewenste app.



Toegangsverzoeken

Als u bepaalde apps voor het eerst opent of bepaalde functies gebruikt, vraagt de tablet toestemming om bepaalde functies of informatie te gebruiken.

Tik op **TERWIJL DE APP WORDT GEBRUIKT** of op **ALLEEN DEZE KEER** om de app toestemming te geven om volledig te functioneren. Als u geen informatie wilt delen, kiest u **NIET TOESTAAN**; hierdoor functioneren enkele apps mogelijk niet. U verandert de toestemming op een later tijdstip door de appinfo te openen via **Instellingen > Privacy** en tik vervolgens op **Toestemmingsbeheer** om toestemmingen in of uit te schakelen.



Zoeken

Met *Zoeken* kunt een snelle zoekopdracht uitvoeren om informatie op internet en op de tablet te vinden. Gebruik *Zoeken* door op de zoekvak te tikken en voer de zoekopdracht in.




Opmerking

Om te kunnen zoeken of navigeren op internet moet u verbonden zijn met een draadloos netwerk. Zie Online gaan op pagina 27.

Zoeken op internet

Terwijl u typt verschijnt een lijst met zoeksuggesties. Deze suggesties op basis van de ingevoerde woorden helpen u om snel te vinden wat u zoekt, en kunnen het volgende bevatten:

- 🕒 een eerdere Google-zoekopdracht die is uitgevoerd op een apparaat waarop u met uw Google-account was ingelogd;
- 🔍 een nieuwe internetzoekopdracht met suggesties voor wat u eventueel zoekt;
- 🌐 het adres van een specifieke website.

Als wat u zoekt in de lijst met suggesties verschijnt, tikt u er gewoon op. Of tik op  op het toetsenbord.


Tik op een categorie bovenaan op het resultatenscherf om de zoekresultaten te filteren om alleen *Afbeeldingen*, *Nieuws* of andere resultaten weer te geven.

Zoeken op de tablet

De resultaten van *Zoeken op tablet* worden onder op internet gevonden suggesties weergegeven. Deze suggesties zijn afkomstig van bronnen zoals de op de tablet geïnstalleerde apps, instellingen, mediabestanden uit Google Play-apps, contacten, bladwijzers en browsergeschiedenis.

Zoeken met spraak

Met spraakacties kunt u tekstberichten verzenden, bellen, e-mails verzenden, routebeschrijvingen zoeken, zoeken op internet en zelfs uzelf notities sturen.

Als u een spraakzoekopdracht wilt starten, tikt u op de microfoon  op de zoekbalk. Voor meer informatie over zoeken met spraak in de *Chrome*-app, zie **Zoeken met spraak in Chrome op pagina 30**.



Opmerking

Zoeken met spraak is uitsluitend in bepaalde regio's beschikbaar. Op bepaalde apparaten kunt u ook "Hé Google" zeggen.


Status- en meldingsgebied

Status- en meldingspictogrammen worden boven in het scherm weergegeven. Rechtsboven in de hoek verschijnt statusinformatie, zoals de batterijstatus en de verbindingen. Linksboven in de hoek staat de tijd en verschijnen meldingen, zoals waarschuwingen over nieuwe berichten.





Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om de snelkoppelingen van Snelle instellingen en meldingsdetails weer te geven.






Tik op een snelkoppeling voor meer informatie of schakel naar een functie als niet meer informatie beschikbaar is. Tik en houd vast op een snelkoppeling om de betreffende *Instellingen* te openen.







Veeg nogmaals omlaag om de volledige lijst van tegels van *Snelle instellingen* te openen. Veeg omlaag met twee vingers om alle tegels van *Snelle instellingen* in een veegbeweging weer te geven.



Snelle instellingen-tegels

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Wi-Fi	Tik om Wi-Fi in te schakelen en Wi-Fi-instellingen weer te geven. Kleine "omhoog"- en "omlaag"-pijlen betekenen dat informatie wordt overgedragen.
	Bluetooth	Tik om Bluetooth in te schakelen en om Bluetooth-instellingen te openen.
	Niet storen	Tik om enkele of alle meldingen en alarmsignalen stil te zetten
	Automatisch draaien	Tik om het automatisch draaien van het scherm in of uit te schakelen.
	Batterijbesparing	Tik om de modus Batterijbesparing te openen en de <i>Batterij</i> -instellingen te openen.


Pictogram	Naam	Beschrijving
	Vliegtuigstand	Tik om de <i>Vliegtuigmodus</i> in of uit te schakelen. Als dit is ingeschakeld, worden draadloze verbindingsmogelijkheden uitgeschakeld totdat u een netwerk weer inschakelt.
	Nachtverlichting	Tik om uw ogen te beschermen tegen de effecten van blauw licht en om het scherm beter te kunnen lezen bij weinig licht.
	Scherm opnemen	Tik om een video van het apparaatscherm op te nemen.
	Delen in de buurt	Met Delen in de buurt kunt u bestanden, video's, kaartlocaties en dergelijke snel en veilig versturen naar een Android™-apparaat of Chromebook in de buurt.



Opmerking

Tik en houd vast op een tegel om de betreffende instellingen te openen.

Bewerken

Tik op **Bewerken**  om meer *Snelle instellingen*-tegels te zien. Tik en houd vast op een tegel om deze toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen. De eerste vijf tegels zijn zichtbaar in de Snelle instellingen-snelkoppelingen.

Meldingen


Tik op een melding om de betreffende app te openen. Houd vast op een melding voor extra opties.

Beginschermen aanpassen

U kunt uw *Beginscherm* aanpassen door apps te verplaatsen, door mappen te maken en door de achtergrond te veranderen.

Een app of map verplaatsen

Tik en houd vast op een app of map die u wilt verplaatsen. Laat vervolgens uw vinger los om de app naar te zetten.



Ga als volgt te werk om de app op een ander *Beginscherm* te plaatsen:

1. Sleep uw vinger naar de rechter- of linkerzijde van het scherm.




Opmerking

U kunt geen pictogrammen links van het hoofd-Beginscherm plaatsen.


2. Houd de app vast totdat u het gewenste *Beginscherm* bereikt.

3. Of laat uw vinger los om de app naar te zetten.



Mappen toevoegen aan een Beginscherm

U kunt ook mappen toevoegen aan het *Beginscherm*. Om een nieuwe map te maken, verslept u een app-pictogram naar een ander app-pictogram. Er wordt dan een "Naamloze map" gemaakt. Tik op het pictogram van de map en tik dan op de naam van de map om die te wijzigen.



Om een snelkoppeling van een app uit een map te verwijderen, tikt u op het pictogram van een map om de daarin opgenomen apps weer te geven en tik dan op het pictogram van de app die u wilt verwijderen en houd die vast. Versleep het pictogram naar een nieuwe positie. Als u op één na alle snelkoppelingen verwijdert, wordt de map verwijderd.




Opmerking

U kunt alleen gedownloade apps verwijderen. Apps die op de tablet zijn voorgeïnstalleerd kunnen niet worden verwijderd.

Widgets toevoegen aan een Beginscherm

Tik en houd vast op een open plek op een *Beginscherm* en tik vervolgens op **Widgets**. Verplaats een widget naar het *Beginscherm* door op een item te tikken en vast te houden totdat het is geselecteerd. Het *Beginscherm* wordt geopend. Sleep het item naar een willekeurige vrije zone op het scherm.



Ga als volgt te werk als u een widget op een uitgebreid *Beginscherm* wilt plaatsen:

1. Sleep uw vinger naar de rechter- of linkerzijde van het scherm.



Opmerking

U kunt geen widgets links van het hoofd-Beginscherm plaatsen.

2. Houd de widget vast totdat u het gewenste *Beginscherm* bereikt.

3. Of laat uw vinger los om de widget neer te zetten.

Apps en mappen verwijderen uit een Beginscherm


Om een item van het *Beginscherm* te verwijderen, tikt u op het item en houdt u het vast totdat de optie **Verwijderen** boven in het scherm wordt weergegeven. Versleep het item nu eenvoudig naar de optie **Verwijderen**.

De achtergrond veranderen

Tik en houd vast op een open plek op het *Beginscherm* en tik vervolgens op **Achtergronden**. U kiest uit een reeks voorgeselecteerde achtergronden door eerst op een afbeelding onderin beeld te tikken. Tik vervolgens op **Achtergrond instellen** linksboven in de hoek van het scherm.


Kies een afbeelding om als achtergrond te gebruiken door op **Mijn foto's** te tikken. Kies vervolgens een locatie met afbeeldingen, zoals *Google Drive* en dergelijke.

Als de lijst met locaties niet zichtbaar is, tikt u op het **Menupictogram**



Het virtuele toetsenbord

Als u op een tekstvak tikt of tekst invoert, verschijnt automatisch het virtuele toetsenbord. Tik gewoon op de toetsen om tekst in te voeren.



Opmerking

De lay-out van het toetsenbord (en bepaalde knoppen) kan iets variëren, afhankelijk van de app en de vereiste gegevens.

Tik op de knop **?123** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op de toets **=\<** om meer opties te zien. Tik op een toets en houd die ingedrukt om andere tekens te selecteren (indien beschikbaar voor die toets), zoals letters met accenten of verwante symbolen.

Gboard-instellingen wijzigen

Als u een andere toetsenbordtaal wilt gebruiken of de instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Instellingen**. Tik op **Systeem > Talen en invoer** en tik op de optie die u wilt aanpassen.

Tekstvoorspelling en automatische correctie

Gboard kan zorgen voor voorspellende tekst invoer. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt boven het toetsenbord een reeks woorden die de ingedrukte letters aanvullen, of een nabije treffer zijn met ruimte voor foute toetsaanslagen. De woordenlijst verandert met elke ingedrukte toets. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

Tik op **Instellingen** om voorspellende tekst invoer met Gboard in of uit te schakelen. Tik op **Systeem > Talen en invoer** en tik bij *Toetsenborden* op **Schermttoetsenbord > Gboard > Tekstcorrectie**. Tik op **Suggestiestrook weergeven** om deze functie in of uit te schakelen.



Opmerking

Tekstvoorspelling en autocorrectie worden niet in alle apps ondersteund.

Tekst bewerken

In sommige apps kunt u tekst selecteren en bewerken, zoals tekst die u hebt ingevoerd in een tekstveld. Geselecteerde tekst kan geknipt of gekopieerd worden en later in dezelfde of in een andere app worden geplakt.



Opmerking

Bepaalde apps bieden eventueel geen ondersteuning voor tekstselectie of bieden dit alleen in bepaalde gebieden. Andere apps kunnen gebruik maken van eigen opdrachten om tekst te selecteren.

Tekst selecteren

Om tekst te selecteren die u wilt knippen, kopiëren, verwijderen of vervangen:


1. Tik op de tekst die u wilt selecteren. Wanneer u deze tekst kunt selecteren, wordt er een cursor geplaatst onder de tekst.
2. Tik op de tekst of het woord die/dat u wilt selecteren en houdt die/dat vast. De geselecteerde tekst is gemarkeerd met een tab aan elk einde van de selectie.

3. Versleep de tabs om de hoeveelheid geselecteerde tekst te vergroten of te verkleinen of tik op **Alles selecteren**.
4. Om de tekst te knippen of te kopiëren, tikt u of op de knop **Knippen** of op **Kopiëren**.

Tekst invoeren


Nieuwe tekst invoeren of tekst toevoegen die u heeft gekopieerd:


1. Tik op de plek waar u de tekst wilt invoegen. Wanneer u deze tekst kunt selecteren, wordt er een cursor geplaatst onder de tekst. Om een woord te vervangen, tikt u tweemaal op het woord. In beide gevallen verschijnt de knop **Plakken** als u eerder tekst hebt gekopieerd.
2. Als de cursor niet op de gewenste plek staat, sleept u de cursor naar de juiste plek.



3. Pas de tekst aan door te typen of verwijder tekst of tik op de knop **Plakken**.

Een alarm instellen

De tablet bevat twee standaardalarmsignalen. Als u alarminstellingen wilt toevoegen of bewerken, opent u **Instellingen** > **Apps** > **Klok** en tikt u op .

Tik op de schakelknop om een vooraf ingesteld alarm in of uit te schakelen of tik op  om een nieuw alarm te maken.

Tik op een standaardalarm om het te bewerken. U kunt:

- De alarmtijd instellen.
- Geef het een label/naam geven (bijv. "Werk").
- Instellen op welke dagen het alarm wordt herhaald.
- Een beltoon instellen.

Tik op  om een alarm te verwijderen.

De tablet activeren

Als het scherm is uitgeschakeld en de tablet niet reageert als u op het scherm tikt, is de tablet wellicht geblokkeerd en in de slaapstand geschakeld.

Haal de tablet uit de slaapstand door op de aan/uit-knop te drukken. Als u schermvergrendeling hebt ingesteld, toont de tablet het *Vergrendelingsscherm*. Ontgrendel het scherm door omhoog te slepen vanaf de onderkant van het scherm.

Beveiligingsopties

Voor extra veiligheid kunt u een code of een nummer instellen, die/dat moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de tablet, zoals een ontgrendelingspatroon (er moet dan in de juiste volgorde over een reeks punten worden geveegd), maar ook een pincode. Tik op **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling**. Als u de ontgrendelingsinstellingen bent vergeten, zie **Ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord op pagina 46**.

Uw tablet uitschakelen

Wanneer u uw tablet gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, schakel die dan uit om de batterij te sparen. Schakel de tablet uit (zelfs als deze is geblokkeerd) door de aan/uitknop ingedrukt te houden (ongeveer een seconde) totdat een menu verschijnt. Tik op **Uitschakelen** en bevestig het uitschakelen. Om het uitschakelen te forceren, houd u de aan/uitknop ingedrukt (ongeveer vier seconden) totdat de tablet wordt uitgeschakeld.



Opmerking

Wanneer de batterij van uw apparaat te warm wordt, wordt dat gemeld en wordt u aangeraden het apparaat uit te schakelen. Als het niet lukt die uit te schakelen, dan wordt deze automatisch uitgeschakeld.

APPARATUUR AANSLUITEN OP UW TABLET

Op netstroom aansluiten

Zie De tablet opladen op pagina 9.

Accessoires

Voor een complete lijst met accessoires gaat u naar store.acer.com.

Een microSD-kaart plaatsen

U kunt een microSD-kaart plaatsen om de opslagruimte van het apparaat te vergroten. Zorg dat de microSD-kaart volledig in de kaartsleuf is geplaatst.



Opmerking

Uw tablet ondersteunt alleen microSD-kaarten die de bestandssystemen FAT, FAT32, exFAT en NTFS gebruiken.

Controleer de capaciteit van de kaart via **Instellingen > Opslag**. De huidige capaciteit van de kaart staat bij **SD-kaart**.

Bestandsoverdracht tussen uw tablet en een pc.


Tot uw tablet en alle aangesloten opslagapparaten kunt u toegang krijgen vanaf een pc met een usb-aansluiting.

Als USB-opslagapparaat aansluiten op een PC

Als u gegevens wilt uitwisselen tussen uw apparaat en uw computer (van de microSD-kaart in uw apparaat of het interne geheugen van het apparaat), kunt u uw apparaat met de bijgesloten usb-kabel aansluiten op een pc.

1. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van het apparaat.

2. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare USB-poort op de computer.



Uw apparaat zal nu beschikbaar zijn als een station in de verkenner van de computer.

Voor USB-opties veegt u omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het meldingsgebied te openen. Tik vervolgens op **Dit apparaat opladen via USB** en kies *Bestanden overdragen* (de aanbevolen optie) of *Foto's overdragen (PTP)*.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Voordat u verbinding kunt maken met een Bluetooth-apparaat, moet u eerst de apparaten koppelen. Doe dit als volgt:

1. Open **Instellingen** en tik bij *Verbonden apparaten* op **Nieuw apparaat koppelen**. De tablet zoekt onmiddellijk naar Bluetooth-apparaten in de buurt.
2. Tik op het apparaat dat u wilt verbinden en volg de instructies op het scherm.

Na de eerste koppeling hoeft u alleen nog ervoor te zorgen dat Bluetooth op de tablet is ingeschakeld en dat het apparaat is ingeschakeld om beide met elkaar te verbinden. Zie de gebruiksinstructies van het apparaat voor meer informatie over het verbinden met andere Bluetooth-apparaten.

Alleen A2DP-stereoheadsets (alleen afspelen, geen microfoon) worden ondersteund.



Opmerking

*Controleer op updates voor de software van de tablet die eventueel ondersteuning biedt voor andere Bluetooth-apparaten (open **Instellingen** > **Systeem** > **Systeemupdate** > **Controleren op update**).*

ONLINE GAAN

Wi-Fi-verbindingen beheren

Wanneer u zich niet bij de eerste opstart van uw tablet heeft verbonden met een Wi-Fi-netwerk of u zich wilt verbinden met een nieuw netwerk, tikt u op **Instellingen > Netwerk en internet > Wi-Fi** om de verbindinginstellingen te beheren. U kunt ook omlaag slepen vanaf de bovenkant van het scherm en op de Wi-Fi-knop tikken om de Wi-Fi-verbinding in of uit te schakelen.

Als Wi-Fi niet is ingeschakeld, tikt u de Wi-Fi-schakelaar naar de positie **Aan** en wacht u tot de tablet netwerken in de buurt detecteert. Tik op de naam van uw netwerk en voer een beveiligingswachtwoord in, wanneer dat nodig is.

Databesparing (achtergrondgegevens)

Het gedeelte *Wi-Fi-datagebruik* toont de hoeveelheid data die zijn verzonden naar uw tablet, in het totaal of voor elke app afzonderlijk. Deze informatie is nuttig wanneer u een service met datalimiet gebruikt.

Als een app te veel data gebruikt of als u wilt instellen hoe de dataservice wordt gebruikt, opent u **Instellingen > Netwerk en internet**, vervolgens **Databesparing** en schakelt u *Databesparing* in. Tik voor een lijst met apps die op het apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt achtergronddata voor afzonderlijke apps uitschakelen. Een app die bestuurd wordt door *Databesparing* kan alleen toegang krijgen tot een dataverbinding als u de app actief gebruikt.




Opmerking


Als achtergronddata wordt geblokkeerd, kunnen bepaalde apps eventueel niet meer correct functioneren. Achtergronddata is bijvoorbeeld nodig om regelmatig te controleren op updates en wordt gebruikt door e-mail- en messenger-apps.


Internet verkennen

Om te kunnen internetten met de tablet moet u verbonden zijn met een netwerk dat verbinding heeft met internet.

De browser gebruiken


Begin met internetten door op het pictogram van **Chrome** in het *Beginscherm* te tikken. Om een nieuw website-adres te openen, tikt u op het adresvak bovenin de pagina. Voer het adres in met het toetsenbord en tik op .



Navigeer vooruit en achteruit door de browsergeschiedenis door op de pijlpictogrammen te tikken. Tik op het *Menupictogram*  om browserinstellingen te veranderen en andere taken uit te voeren.

Met Chrome kunt u meerdere tabbladen openen. Wanneer er een pagina geopend is, tikt u op de kleine knop **Nieuw tabblad**. Tik eenvoudig op een van de geopende tabbladen boven in het scherm om tussen pagina's te schakelen.

Nieuw tabblad



Google-services



Opmerking

Bepaalde apps zijn wellicht niet in alle landen en regio's beschikbaar. U hebt een actief Google-account nodig voordat u services van Google kunt gebruiken. De eerste keer dat u Google-services opent, leest en aanvaardt u de Gebruiksvoorwaarden.

De inhoud en het ontwerp van Google Play kan per regio verschillen. In enkele regio's kunt u bijvoorbeeld ook films, boeken, tijdschriften en muziek kopen. Updates kunnen nieuwe categorieën toevoegen of wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop door Google Play wordt genavigeerd.

Uw Gmail-account instellen



1. Controleer of de tablet verbonden is met internet.
2. Open **Gmail** vanuit het *Beginscherm*.


Als nog geen adres en wachtwoord van het *Gmail*-account is ingevoerd toen de tablet voor het eerst werd gestart, volgt u de instructies.

Met het gecombineerde postvak IN kunt u e-mails van verschillende accounts in één postvak IN lezen.

De *Gmail*-app kan ook e-mails openen van de meeste populaire e-mailaanbieders. Voeg een account toe door op *Menu* ≡ te tikken. Tik vervolgens op **Instellingen** en kies **Account toevoegen**. Selecteer het accounttype en voer het emailadres in. Tik vervolgens op **Volgende** om automatisch verbinding te maken met uw account. Als meer informatie nodig is voor uw account, tikt u in plaats daarvan op **Handmatig instellen**.

Een e-mail schrijven

1. Controleer of de tablet verbonden is met internet.
2. Open **Gmail** vanuit het *Beginscherm*.
3. Tik op .
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, het onderwerp en het bericht zelf.
5. Als het bericht klaar is, tikt u op .




Zoeken met spraak in Chrome



Opmerking

Zoeken met spraak is uitsluitend in bepaalde regio's beschikbaar.

Met spraakacties kunt u e-mails verzenden, routebeschrijvingen naar locaties zoeken, op internet zoeken en zelfs met uw stem uzelf notities toesturen. Tik in *Chrome* op het microfoonpictogram op de adresbalk en spreek uw opdracht of vraag uit.




Google Play

Google Play is het beginpunt voor entertainment. Het brengt alle entertainment waar u van houdt samen en helpt u dit op nieuwe manieren te ontdekken, op elk moment en op elk tijdstip. We hebben de magie van Google toegepast op muziek, films, tv, boeken, tijdschriften, apps en games, zodat u elke dag meer uit uw content haalt.

U kunt door Google Play bladeren op categorie of op het zoekpictogram tikken om een specifieke app te zoeken.

Zodra een app is geselecteerd, tikt u op **Installeren** om de app te downloaden en te installeren.



Belangrijk

Voor enkele apps moet eventueel worden betaald voordat u ze kunt downloaden. Voeg een betalingsmethode toe om voor deze apps te betalen. U kunt bijvoorbeeld een cadeaubon van inwisselen of creditcardgegevens invoeren.

Gedownloade apps gebruiken

Nadat u een app hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de app terugvinden op het *Beginscherm*. Bepaalde apps worden automatisch toegevoegd aan een bestaande map. Apps van Google kunnen bijvoorbeeld aan de Google-map worden toegevoegd.

Gedownloade apps verwijderen

Als u een gedownload app niet handig vindt, kunt u deze verwijderen. **Zie Een app verwijderen op pagina 40.**

DE CAMERA EN VIDEORECORDER GEBRUIKEN

Het tablet heeft twee camera's (front- en achtercamera). In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de tablet. Activeer de camera of videorecorder door op **Camera** te tikken in het *Beginscherm*.




Opmerking

U kunt foto's en video's alleen opslaan in het interne geheugen.

Indicatoren en pictogrammen van camera/video

Instellingen



Cameraweergave schakelen

Sluiter/videoknoppen

Beeld/videosnelweergave

Instellingen: Tik op het pictogram *Instellingen* om de algemene instellingen, camera-instellingen en video-instellingen te veranderen.

Cameraweergave schakelen: Tik op een pictogram om tussen de camera aan de voorzijde en die aan de achterzijde te schakelen.

Sluiter/afbeeldingknoppen: Tik op het pictogram van de sluiterknop om een foto te maken. Tik op de *camcorderknop* om de opname te starten. Tijdens een opname zijn de camera/video-instellingen niet toegankelijk. Tik nogmaals op de camcorder om de opname te stoppen.

Zoom: Zoom in door de vingers op het scherm uit elkaar te bewegen. Zoom uit door op het scherm te knijpen.

Zie Camera- en video-opties op pagina 35 voor meer informatie over modie, instellingen en opties.

Een foto maken

1. Zorg dat de opties zijn ingesteld op uw voorkeuren.
2. Zoek het beeld in de zoeker en houd het tablet stil.
3. Indien nodig zoomt u in of uit.







Opmerking

Als u zoomt, vertegenwoordigt de afbeelding op het scherm niet de kwaliteit van de uiteindelijke foto.



4. Tik op Afbeelding  om de foto te maken.

Een video opnemen

1. Controleer of de bovenstaand beschreven opties ingesteld zijn in overeenstemming met uw voorkeuren.
2. Richt op het onderwerp en houd het tablet stil. Zoom naar wens in of uit.
3. Tik op Video  om naar videomodus te schakelen.
4. Tik op  om de opname te starten en tik nogmaals om de opname te stoppen.
5. Tik op  om de opname te pauzeren.
6. Tik op  om tijdens het opnemen van video een foto te maken.

Foto's en video's weergeven

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch opgeslagen in het interne geheugen. U kunt deze weergeven door op **Galerie** te tikken. Zoek de foto of video die u wilt bekijken (video's worden gemarkeerd met een klein afspeelsymbool). Tik eenmaal op een afbeelding om deze te vergroten. Knijp om in te zoomen op de afbeelding.

U kunt foto's delen en bewerken. Tik om  deeloptyes te zien of tik om  beeldbewerkingsopties te zien.

Camera- en video-opties

Snelle instellingen

Tik op een pictogram om tussen de camera aan de voorzijde en die aan de achterzijde te schakelen.

Instellingen

De instellingen zijn verdeeld in twee onderdelen: *Camera* en *Video*.

Camera

Pas de algemene camerabeeldinstellingen aan met deze opties:

Instelling	Opties
Scènemodus	Kies <i>Uit, Nacht, Zonsondergang, Feest, Portret, Landschap, Nachtportret, Theater, Strand, Sneeuw, Stilleven, Vuurwerk, Sport of Kaarslicht</i> .
Anti-trillen	Aan / Uit
Zelfontspanner	Uit / 2 seconden / 10 seconden
Beeldgrootte	8M (3264 x 2448) / 5M (2560 x 1920) / 3M (1920 x 1440)
ZSD	Aan / Uit (zonder sluitervertraging)
Witbalans	Kies <i>Automatisch, Gloeilamp, Daglicht, TL, Bewolkt, Schemering, Schaduw, of Warm TL</i> .

Instelling	Opties
ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800
Anti-knipper	Selecteer <i>Automatisch</i> , <i>Uit</i> , 50 Hz of 60 Hz.


Video

Pas de algemene video-instellingen aan met deze opties:

Instelling	Opties
Scènemodus	Kies <i>Uit</i> , <i>Nacht</i> , <i>Zonsondergang</i> , <i>Feest</i> , <i>Portret</i> , <i>Landschap</i> , <i>Nachtportret</i> , <i>Theater</i> , <i>Strand</i> , <i>Sneeuw</i> , <i>Stilleven</i> , <i>Sport</i> of <i>Kaarslicht</i> .
Microfoon	Aan / Uit
Videokwaliteit	FHD (1920 x 1080) / HD (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288)
Witbalans	Kies <i>Automatisch</i> , <i>Gloeilamp</i> , <i>Daglicht</i> , <i>TL</i> , <i>Bewolkt</i> , <i>Schemering</i> , <i>Schaduw</i> , of <i>Warm TL</i> .
Anti-knipper	Selecteer <i>Automatisch</i> , <i>Uit</i> , 50 Hz of 60 Hz.

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Open **Instellingen** door in het *Beginscherm* op **Instellingen** te tikken.



Netwerk en internet

Wi-Fi

Toont alle beschikbare draadloze netwerken. De Wi-Fi-functie in- of uitschakelen. Draadloze netwerken kunnen om een wachtwoord vragen.

Tik op het *Instellingepictogram* in de rechterbovenhoek voor extra opties.

Wi-Fi-datagebruik

Het gedeelte *Wi-Fi-datagebruik* toont de hoeveelheid data die zijn verzonden naar uw tablet, in het totaal of voor elke app afzonderlijk. Deze informatie is nuttig wanneer u een service met datalimiet gebruikt.

Als een app te veel data gebruikt of als u wilt instellen hoe de dataservice wordt gebruikt, opent u **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi** en tikt u op **Wi-Fi-datagebruik** voor een lijst van apps die op het apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt achtergronddata voor afzonderlijke apps uitschakelen.



Opmerking

Als achtergronddata wordt geblokkeerd, kunnen bepaalde apps eventueel niet meer correct functioneren. Achtergronddata is bijvoorbeeld nodig om regelmatig te controleren op updates en wordt gebruikt door e-mail- en messenger-apps.

Hotspot en tethering

Gebruik hotspot en tethering om andere toestellen internettoegang te geven via uw mobiele dataverbinding. U kunt mobiele data delen via Bluetooth of USB.

Als u een apparaat wilt verbinden, opent u het pictogram **Instellingen** en tik vervolgens op **Netwerk en internet** > **Hotspot en tethering** en tik de relevante schakelknop op **Aan** om de functie in te schakelen.

Vliegtuigstand

U activeert de Vliegtuigmodus (ook vluchtmodus genoemd) om de netwerk- en Bluetooth-functies uit te schakelen en de tablet tijdens een vlucht te gebruiken. Vraag de luchtvaartmaatschappij om te controleren welke apparaten aan boord zijn toegestaan.

Volg altijd de instructies op, zoals de tablet uitschakelen tijdens de start en landing omdat deze storing kan veroorzaken op elektronische systemen van vliegtuigen.



Opmerking

Als de Vliegtuigmodus is geactiveerd, is het pictogram ✈️ zichtbaar in het statusgebied.

Als u Vliegtuigmodus wilt in- of uitschakelen, tikt u op **Instellingen**. Vervolgens tikt u bij **Netwerk en internet** op **Vliegtuigmodus**.

U kunt ook omlaag vegen vanaf de bovenkant van het scherm om de tegel van de vliegtuigmodus te gebruiken.

Virtueel privénetwerk (VPN)

Met deze optie kunt u verbinding maken met een privé-netwerk, zoals een beveiligde werk- of kantooromgeving.

Voeg een VPN toe door **Instellingen** te openen. Tik vervolgens bij *Netwerk en internet* op **VPN**. Tik rechtsboven in de hoek van het scherm op het plusteken.

Verbonden apparaten

Bluetooth

Toont alle beschikbare apparaten die u met Bluetooth kunt gebruiken. U kunt Bluetooth in- of uitschakelen, de apparaatnaam van het tablet veranderen en ontvangen bestanden weergeven.

Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten te tikken. Eventueel wordt u gevraagd een pincode in te voeren op een of op beide apparaten om de verbinding tot stand te brengen.


Apps en meldingen

Meldingen

Voorkom dat apps meldingen laten zien of beperk hoe en wanneer meldingen worden weergegeven.

Apps

Een toepassing sluiten

Sluit een actieve app door het *Overzichtsscherm*  te openen. Veeg omhoog of omlaag om de app te vinden die u wilt sluiten. Veeg de app naar rechts om de app te sluiten.

Een app geforceerd stoppen

Als een app problemen op de tablet veroorzaakt, kunt u de app geforceerd stoppen. Open **Instellingen** en kies vervolgens **Apps**. Tik op de app die u wilt stoppen, tik op **GEFORCEERD STOPPEN** en bevestig dit.

Een app verwijderen

U kunt apps die op de tablet zijn geïnstalleerd verwijderen om extra opslagruimte vrij te maken. Tik in het *Beginscherm* op het apppictogram en versleep dit naar het gebied **Verwijderen** bovenaan op het scherm.



Opmerking

U kunt geen apps verwijderen die op de tablet zijn voorgeïnstalleerd.

U kunt ook **Instellingen** openen en vervolgens **Apps** kiezen. Tik op de app die u wilt verwijderen, tik op **VERWIJDEREN** en bevestig dit.



Waarschuwing

U kunt apps die op de tablet zijn voorgeïnstalleerd wel *Uitschakelen*, maar dit wordt niet aanbevolen en veel apps zijn essentieel voor het correct functioneren van de tablet.



Belangrijk

Gebruik *Geforceerd stoppen of Uitschakelen* uitsluitend als u bekend bent met het Android-besturingssysteem.

Beeldscherm

U kunt de instellingen van het tabletscherm aanpassen. Open **Instellingen > Beeldscherm**.

Item	Beschrijving
MiraVision	Optimaliseert de beeldkwaliteit met kleurafstemming en kleurverbetering.
Helderheidsniveau	Past de helderheid van het scherm aan.
Donker thema	Tik op de schakelknop <i>Donker thema</i> en de achtergrond van alle instellingsmenu's en ondersteunde apps schakelt naar de donkere kant.
Nachtverlichting	Tik om uw ogen te beschermen tegen de effecten van blauw licht en om het scherm beter te kunnen lezen bij weinig licht.

Item	Beschrijving
Adaptieve helderheid	Stelt in dat de helderheid van het scherm automatisch wordt aangepast aan uw omgeving en activiteiten.
Achtergrond	Stel een achtergrondaafbeelding voor het <i>Beginscherm</i> en <i>Vergrendelingsscherm</i> .
Schermtime-out	Stel in hoe lang de tablet inactief kan blijven voordat de slaapstand wordt geactiveerd.
Scherm automatisch draaien	Kies om de inhoud op het scherm automatisch te draaien als het apparaat wordt gedraaid of om de actuele schermstand te houden, zelfs als het scherm wordt gedraaid. <i>U kunt de schermrotatiefunctie in- of uitschakelen door vanaf de bovenkant van het scherm omlaag te slepen en op de tegel Automatisch draaien te tikken.</i>
Tekengrootte	Hiermee wordt de tekengrootte zo ingesteld dat er meer tekst zichtbaar is of dat de tekst gemakkelijker te lezen is.
Weergavegrootte	Stelt de grootte in van pictogrammen en tekst op het scherm.
Schermb beveiliging	Toont een klok, foto's of gekleurde achtergronden wanneer de tablet wordt opgeladen, in de dock staat of beide.
Vergrendelings-schermweergave	Toon of verberg de inhoud van meldingen in het vergrendelingsscherm of bewerk het bericht op het vergrendelingsscherm.

Geluid

Past het geluidsvolume van media, alarmsignalen en meldingen op de tablet aan en verander of demp beltonen en andere geluiden.

U kunt het geluidsvolume van media, alarmsignalen en meldingen ook aanpassen met de volumeknoppen aan de rand van de tablet.

Persoonlijk

Accounts en synchronisatie


U kunt uw agenda, e-mail en contacten op de tablet synchroniseren en de nieuwste updates op al uw Android-apparaten opvragen. Open **Instellingen**. Tik vervolgens op **Wachtwoorden en accounts**. Tik vervolgens op het betreffende account om de synchronisatie-instellingen te openen.

Om een nieuwe account toe te voegen, tikt u op **Account toevoegen**. Selecteer het soort account en volg dan de instructies.

Google Sync

U kunt in uw Google-account synchronisatie instellen voor Google-producten, zoals Browser, Agenda, Gmail Google Photos en dergelijke. Tik vanuit het menu *Instellingen* op **Wachtwoorden en accounts** en kies uw accountnaam (uw Gmail-e-mailadres) en tik op **Account synchroniseren**.

Tik op de schakelknop naast het item om automatisch synchroniseren in of uit te schakelen.

Om een item handmatig te synchroniseren, controleert u of het item is aangevinkt, tikt u op het pictogram *Menu*  en tikt u vervolgens op **Nu synchroniseren**.

Meerdere Google-accounts

Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals gescheiden accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u deze openen en synchroniseren vanuit het onderdeel *Wachtwoorden en accounts*. Open **Instellingen** > **Wachtwoorden en accounts** > **Account toevoegen**.

Taal- en tekstopties veranderen

Stel de locatie- en taalinstellingen in via **Instellingen** > **Systeem** > **Talen en invoer**.

Stelsysteem

De datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in door **Instellingen > Stelsysteem > Datum en tijd** te openen.



Opmerking

*Als u regelmatig reist of op een plek woont waar zomer- en wintertijd gebruikt worden en u toegang heeft tot een mobiel netwerk, activeer dan **Netwerktijd gebruiken**. Uw tablet zal de datum en tijd instellen op grond van de informatie die het ontvangt van het netwerk.*

Zie **Een alarm instellen op pagina 22** voor het instellen van een alarm.

Het besturingssysteem van uw tablet updaten

Uw tablet kan systeemupdates downloaden en installeren, ondersteuning toevoegen voor nieuwe apparaten en software-opties uitbreiden.

Controleer updates voor het besturingssysteem of firmware via **Instellingen > Stelsysteem > Systeemupdate > Controleren op updates**.



Opmerking

Het downloaden van nieuwe firmware kan maximaal 40 minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw netwerk. Druk niet op de aan/uitknop en probeer op geen enkele wijze uw tablet te openen tijdens een systeemupgrade om een firmware-installatiefout te voorkomen.

De tablet opnieuw instellen

Een datareset of formatteerpoging herstelt de fabrieksinstellingen van de tablet.



Belangrijk

Dit wist alle persoonlijke gegevens, alle contacten die op de tablet zijn opgeslagen en alle geïnstalleerde programma's.

Als u een reset wilt uitvoeren, opent u de **Instellingen**. Tik vervolgens op **Systeem > Opties voor resetten > Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)**. Volg de aanwijzingen op het scherm om het proces te voltooien.

FAQ EN PROBLEMEN OPLOSSEN

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde vragen die bij u kunnen opkomen als u de tablet gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden en oplossingen voor deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Audio	Waarom komt er geen geluid uit het toestel?	Als de headset op het toestel is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los. Controleer of het volume van het toestel niet gedempt is. Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.
Geheugen	Waarom heb ik minder opslagruimte dan in de specificaties is vermeld?	Een klein gedeelte van het geheugen wordt gereserveerd voor systeembeveiliging.
Multimediabe-standen	Waarom kan ik m'n fotobestanden niet zien?	U probeert wellicht een foto te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Probeer een andere app.
	Waarom kan ik m'n videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Probeer een andere app.
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet ondersteund wordt. Probeer een andere app.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Systeeminformatie en prestaties	Hoe controleer ik de OS-versie van mijn toestel?	Open Instellingen > Over tablet om de OS-versie (Kernel/build-nummer) en andere informatie over hardware en software te zien.
	Waar kan ik het identificatie-serienummer vinden?	Open Instellingen > Over tablet > Apparaatinformatie .
Power	Ik kan het toestel niet inschakelen.	De batterij kan leeg zijn. Laad het apparaat op. Zie De tablet opladen op pagina 9 voor meer informatie.
Opslag	Hoe kan ik de status van het geheugen controleren?	Om de geheugenstatus te controleren, gaat u naar Instellingen > Opslag .
	Wat moet ik doen als de beschikbare interne opslagruimte van mijn apparaat vol of bijna vol is.	U moet wellicht geïnstalleerde apps verwijderen of mediabestanden verplaatsen naar de microSD-kaart.
Ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord	Ik ben mijn ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord vergeten.	U moet de tablet resetten en herstellen. Wanneer deze optie niet beschikbaar is, neemt u contact op met de lokale klantenservice van Acer.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Warmte	De tablet wordt warm wanneer hij oplaadt of langdurig wordt gebruikt.	Het is normaal dat de tablet warm wordt tijdens het opladen. Als het opladen voltooid is, koelt de telefoon af naar de normale temperatuur. Het is normaal dat de tablet warm wordt als hij langdurig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als een video wordt bekeken of een game wordt gespeeld. Alle tablets van Acer worden getest voordat ze worden uitgegeven.

Andere hulpbronnen

Voor informatie over:	Zie:
Actuele informatie over de tablet	www.acer.com
Ondersteuning	support.acer.com

SPECIFICATIES

Prestaties

- MTK MT8183 quad-core Cortex A73 2.0 GHz en quad-core Cortex A53 2.0 GHz processor
- Systeemgeheugen:
 - 128 GB / 64 GB eMMC-geheugen, 6 GB / 4 GB RAM
- Besturingssysteem: Android 12

Weergave

- 10,4" WUXGA LCD capacitief multi-touchscreen
- WUXGA 2000 x 1200-resolutie

Multimedia

- Twee ingebouwde stereoluidsprekers
- Ingebouwde digitale microfoon

Connectiviteit

- 802.11a/b/g/n/ac draadloos LAN
- Bluetooth® 5.0

Navigatie

- GPS + GLONASS

Camera

- Camera voorzijde:
 - 5-megapixel
 - 720p HD-audio/video-opnames
- Camera achterzijde:
 - 8-megapixel
 - 1080p Full HD-audio/video-opnames

Uitbreiding

- micro-SD-kaartsleuf (SDXC, maximaal 512 GB)

Usb-aansluiting

- Usb-poort type-C
- OTG-ondersteuning

Power

- Geluikstroom-in (10 W)

Batterij

- 22,8 Wh 6000 mAh 3,8 V 2-cell Li-ion-batterij
Batterijduur: Maximaal 10,5 uur (op basis van testresultaten met afspelen van video)



Opmerking

De duur van het batterijgebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als bijvoorbeeld altijd de verlichting is ingeschakeld, of als apps worden gebruikt die veel stroom eisen, moet de batterij vaker worden opgeladen.

Afmetingen

Breedte	247,2 mm
Diepte	157,0 mm
Hoogte	7,8 mm
Gewicht	440 g

Omgeving

Temperatuur

Gebruik: 0°C tot 35°C

Niet in gebruik: -20°C tot 60°C

Vochtigheidsgraad

(geen condensvorming)

Gebruik: 20% tot 80%

Niet in gebruik: 20% tot 80%

RICHTLIJNEN VOOR VEILIG GEBRUIK VAN DE ACCU

Informatie over de batterij

Gebruik dit product niet in een vochtige of natte omgeving, en niet op plekken waar bijtende stoffen worden gebruikt. Plaats het product nooit in of bij een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in direct sterk zonlicht, in een magnetron of in een opslagruimte die onder druk staat, en stel het niet bloot aan temperaturen boven 60° C (140° F). Als deze richtlijnen niet worden opgevolgd, kan de accu zuur lekken, heet worden, exploderen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. Doorboor, open of ontmantel de accu nooit. Als de accu lekt en u in contact komt met de gelekte vloeistof, spoel dan zorgvuldig af met water en ga onmiddellijk naar een arts. Uit veiligheidsoverweging, en om de levensduur van de batterij te optimaliseren, mag het opladen niet plaatsvinden op lage (onder 0 °C/32 °F) of hoge (boven 45 °C/113 °F) temperaturen.

De volledige prestaties van een nieuwe accu worden pas behaald na twee- of driemaal volledig opladen en ontladen. De accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de gesprekstijd en stand-bytijd merkbaar korter worden, koop dan een nieuwe batterij. Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde batterijen, laad de batterij uitsluitend op met behulp van voor dit apparaat bestemde en door de fabrikant goedgekeurde opladers.

Trek de oplader uit het stopcontact en los van het toestel als het toestel niet wordt opgeladen. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op de oplader, omdat te veel opladen de levensduur van de batterij kan beperken. Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, verliest de batterij na verloop van tijd zijn energie. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator in beeld verschijnt of voordat u kunt bellen.

Gebruik de accu alleen voor de bedoelde functie. Gebruik nooit een beschadigde oplader of accu.

Veroorzaak nooit kortsluiting op de accu. Per ongeluk kortsluiten kan optreden als een metalen object, zoals een muntje, paperclip of pen, een directe verbinding maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) contactpunten van de batterij.

Dit zijn de metalen stroken op de batterij. Dit kan optreden als u bijvoorbeeld een reserveaccu in uw zak of tas draagt. Kortsluiten van de contactpunten kan de accu of het verbindingsobject beschadigen.

Het achterlaten van de batterij in koude of warme omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomer of winter, vermindert de capaciteit en levensduur van de batterij. Probeer de batterij altijd op een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C (59 °F en 77 °F) te houden. Een toestel met een hete of koude accu werkt wellicht tijdelijk niet, zelfs als de accu volledig is opgeladen. De batterijprestaties worden met name belemmerd bij temperaturen onder het vriespunt.

Stel accu's niet bloot aan vuur omdat ze dan kunnen ontploffen. Accu's kunnen ook ontploffen als ze beschadigd zijn. Verwijder accu's overeenkomstig de plaatselijke milieuvorschriften. Recycle indien mogelijk. Gooi ze niet weg bij het huisvuil.

De batterij plaatsen

Vervang de accu met eentje van hetzelfde type als die bij het product is geleverd. Het gebruik van een andere accu kan resulteren in brand of explosie.



Waarschuwing

Bij onjuiste behandeling kunnen accu's exploderen. Maak accu's niet open en werp ze niet in vuur. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke reguleringen bij het weggooien van gebruikte accu's.

EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG DOOR: DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS INDIVIDU OF RECHTSPERSOON) EN ACER INC. MET INBEGRIIP VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ("ACER") VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST HOORT, MET INBEGRIIP VAN GERELATEERDE MEDIA, DRUKWERK EN GERELATEERDE ELECTRONISCHE GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN MET HET MERK "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" OF "EMACHINES" ("SOFTWARE"). OVEREENKOMSTEN IN VERBINDING MET ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN ZIJN BEDOELD NOCH GEÏMPliceERD. DOOR DE BIJGESLOTEN SOFTWARE OF DEEL ERVAN TE INSTALLEREN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GA DAN NIET VERDER MET DE INSTALLATIE EN VERWIJDER ONMIDDELIJK, INDIEN AANWEZIG, ALLE GEÏNSTALLERDE BESTANDEN VAN DE SOFTWARE VAN UW TOESTEL.

ALS U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG LICENTIE-EXEMPLAAR VAN DE SOFTWARE, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN. U HEEFT GEEN RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST.

De software is auteursrechtelijk beschermd door wetten in de V.S. en internationale verdragen. De Software wordt in licentie uitgegeven, niet verkocht.

LICENTIEVERLENING

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. Volgens deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op slechts één bepaald toestel. Een aparte licentie is vereist voor elk toestel waarop de Software wordt gebruikt;
2. Eén kopie maken van de Software voor uitsluitend back-up- of achriefdoeleinden;
3. Eén gedrukt exemplaar maken van de elektronische documenten van de Software, op voorwaarde dat de documenten elektronische zijn ontvangen.

BEPERKINGEN

U mag NIET:

1. De Software op een andere wijze gebruiken of kopiëren dan in deze Overeenkomst is opgenomen;
2. De Software verhuren of leasen aan derden;
3. De software geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of vertalen;
4. Het toepassen van reverse-engineering, decompilering of ontleden van de Software of afgeleide werken maken gebaseerd op de Software;
5. Het samenvoegen van de Software met een ander programma of de Software aanpassen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. Het verlenen van sublicenties of op andere wijze de Software aanbieden aan derden. Een uitzondering is dat u, na schriftelijke toestemming vooraf van Acer, de Software in zijn geheel aan derden mag overdragen, zolang u geen enkel exemplaar van de Software zelf behoudt en de derde partij de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert.

7. Uw rechten volgens deze Overeenkomst overdragen aan derden.
8. De Software exporteren in strijd met relevante exportwetten en reguleringen, of (i) de Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, ontlenen, technische gegevens openbaren of weggeven aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, waaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) de Software gebruiken voor enig gebruik dat in strijd is met de wetten of reguleringen van de Verenigde Staten.

ONDERSTEUNING

Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde software bevat elementen die gebruik maken van de dienst Acer Live Update, waarmee automatisch updates voor deze software op het toestel worden gedownload en geïnstalleerd. Als u de software installeert, gaat u ermee akkoord en geeft u toestemming dat Acer (of haar licentiehouders) automatisch de versie mag controleren van de software die op het toestel gebruikt en dat upgrades voor de software mag worden geleverd en automatisch naar het toestel mag worden gedownload.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Eigendomsrecht en intellectueel eigendomsrecht op de Software en alle exemplaren ervan blijft bij Acer en de licentiehouders of leveranciers van Acer (indien van toepassing). Geen enkel eigendomsbelang of gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van de Software kunnen bij u in bezit zijn of komen (waaronder ook eventuele wijzigingen of exemplaren gemaakt voor of door u). Eigendomsrecht en gerelateerde rechten voor het materiaal dat toegankelijk is via de Software is eigendom van de betreffende aanbieder en kan wettelijk beschermd zijn. Deze licentie verleent u geen rechten op zulk materiaal. U gaat akkoord met het volgende:

1. Geen enkele auteursrechtelijke of eigendomsvermelding van de Software te verwijderen;
2. Reproduceren van zulke vermeldingen op alle toegestane kopieën die u maakt.; en
3. Naar eer en geweten het ongeoorloofd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERKEN

Deze Overeenkomst verleent geen enkel recht met betrekking op handelsmerken of dienstmerken van Acer of licentiehouders of leveranciers van Acer.

VRIJWARING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVERT ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS DE SOFTWARE "ALS ZODANIG" MET ALLE EVENTUELE FOUTEN. BIJ DEZE VRIJWAART ACER ZICH VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN BEPALINGEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, GEÏMPliceEERD OF VERPLICHT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE GEÏMPliceEERDE GARANTIE, PLICHT OF CONDITITES M.B.T. VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, VAKMANSCHAP, AANWEZIGHEID VAN VIDUSSEN EN VERWAARLOZING MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DE VOORWAARDE VAN OF HET NALATEN VAN DIENSTVERLENING. BOVENDIEN WORDT ER MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE GEEN GARANTIE OF MOGELIJKHEID VERLEEND OP EIGENDOM, RUSTIG GENOT, RUSTIG BEZIT, CORRESPONDENTIE VOOR BESCHRIJVING OF NIET-INBREUK MAKEN.

UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, KUNNEN ACER, ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR WELKE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, AANVULLENDE

SCHADE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINSTDERIVING, VERLIES VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, ONDERBREKING VAN ONDERNEMERSCHAP, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES VAN PRIVACY, HET NIET VOLDOEN VAN PLICHTEN DIE TER GOEDER TROUW OF REDELIJKER WIJZE MOETEN WORDEN VOLDAAN, NALATIGHEID EN SCHADE WEGENS ANDER FINANCIËEL OF ENIG ANDER VERLIES), ALS GEVOLG VAN OF OP ENIGE WIJZE IN VERBINDING STAAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET IN STAAT ZIJN TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, HET LEVEREN VAN OF NIET KUNNEN LEVEREN VAN DIENSTVERLENING, OF OP ANDERE WIJZE IN VERBINDING MET BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZELFS IN HET GEVAL VAN SCHULD, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK OF VERBREKEN VAN DE GARANTIE VAN ACER OF ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, EN ZELFS ALS ACER EN ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN.

ONGEACHT ENIGE SCHADE DIE OM WELKE REDEN DAN OOK IS OPGETREDEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE SCHADE DIE HIERBOVEN IS GENOEMD EN ALLE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE) ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS, ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE VAN DEZE LICENTIE, EN ALS COMPENSATIE VOOR HET VOORAFGAANDE, BEPERKT ZIJN TOT HET TOTAALBEDRAG DAT U VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD. VOORGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN VRIJWARINGEN (OOK DE VRIJWARING VAN GARANTIE EN UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE HIERBOVEN) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZELFS ALS ENIGE GENOEGDOENING HAAR ESSENTIELE DOEL MIST; IN BEPAALDE RECHTSGBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR HET BOVENSTAANDE WELLICHT NIET VAN TOEPASSING IS OP U.

BEËINDIGING

Ongeacht enige andere rechten, kan Acer met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving deze Overeenkomst beëindigen als u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst niet opvolgt.

In dat geval bent u verplicht:

1. Het gebruik van de Software te beëindigen;
2. Het origineel en eventuele kopieën van de Software te vernietigen of retourneren aan Acer; en
3. De Software te verwijderen van alle toestellen waarop het is geplaatst.

Elke vrijwaring van garantie en beperking van aansprakelijkheid die in deze Overeenkomst is beschreven trotseert de beëindiging van deze Overeenkomst.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, communicatie, voorstellen en representaties tussen de partijen. Deze Overeenkomst heeft voorrang bij elke tegenstrijdige of extra voorwaarde van elke offerte, bestelling, bevestiging of soortgelijke communicatie. Deze overeenkomst mag uitsluitend gewijzigd worden door een geschreven document ondertekend door beide partijen. Als een rechtbank of juridische bevoegdheid enige bepaling van deze Overeenkomst als tegenstrijdig met de wet acht, wordt de

betreffende bepaling afgedwongen voor zover dit maximaal toegestaan is en de resterende bepalingen van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht.

EXTRA BEPALINGEN M.B.T. SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

Software die door licentieverleners of leveranciers van Acer ("Software van derden") mag u uitsluitend inzetten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van derden op geen enkele wijze inzetten op een wijze die de dienstverlening van de licentieverleners of leveranciers van Acer ("Dienstverlening van derden") kan beschadigen, doen stoppen, overbelasten of inperken. Bovendien mag u de Software van derden niet inzetten op een wijze die het gebruik of genot van de Dienstverlening van derden, of de dienstverlening en producten van sublicentieverleners van de licentieverleners of leveranciers van Acer, door iemand kan verstoren. Het gebruik van de Software van derden en Dienstverlening van derden is tevens gebonden aan extra voorwaarden en bepalingen en beleid, beschikbaar via onze wereldwijde website.

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd wat gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie het privacybeleid van Acer op www.acer.com/worldwide/support/swa.htm of kijk op de plaatselijke website van Acer.