


DENVER[®]




GUIDE D'UTILISATION PFF-710 NOIR

www.denver-electronics.com

Avant de brancher, utiliser ou procéder à des réglages de cet appareil, lisez attentivement et complètement ce manuel de l'utilisateur.

FRANCAIS



1. Alimentation

Appuyer pour allumer ou éteindre l'écran, ou appuyer environ 5 secondes pour accéder au menu de redémarrage.

2. USB

Connecter à l'appareil USB ou à un ordinateur pour transférer les données.

3. Réinitialiser

Utilisez une aiguille ou trombone pour réinitialiser l'appareil.

4. Micro SD

Charger les cartes de mémoire Micro SD externes ici.

5. DC

Connecter l'adaptateur pour alimenter l'appareil.



frameo

User Manual

Version : 1.0.0

Sommaire

| | |
|---|---|
| Mise en route..... | 3 |
| Appli frameo..... | 3 |
| Initialisation rapide de frameo..... | 3 |
| Commencez l'utilisation de frameo..... | 3 |
| Navigation sur votre frameo..... | 4 |
| Paramètres..... | 4 |
| Mon cadre..... | 4 |
| Gestion des photos..... | 5 |
| Mes amis..... | 6 |
| Affichage et diaporama..... | 6 |
| Wi-Fi..... | 6 |
| Commentaire et restauration..... | 6 |
| À propos de..... | 7 |
| Confidentialité..... | 7 |
| Informations sur la garantie, conformité, assistance et sécurité..... | 7 |

Mise en route

Merci pour l'achat de votre frameo personnel.

D'abord, pour initialiser votre cadre, suivez le « guide de démarrage rapide » compris dans le paquet.

Si vous utilisez frameo pour la première fois, commencez par démarrer en suivant le Initialisation rapide de frameo en page 3 ou suivez le guide sur l'écran en le mettant sous tension pour la première fois.

Une fois que vous avez initialisé votre frameo, commencez à le connecter à vos amis et votre famille.

Appli frameo

Pour envoyer des photos à votre cadre, utilisez l'appli frameo pour IOS ou Android



Trouvez l'appli frameo sur :

[Google play](#) en cherchant « frameo »

[App Store](#) en recherchant frameo

Initialisation rapide de frameo

En démarrant votre cadre pour la première fois, vous devrez initialiser le cadre.

TOUS LES PARAMETRES PEUVENT ETRE CHANGES PAR LA SUITE AVEC LE MENU DE PARAMETRES.

- Vous devez d'abord choisir un langage. Ce sera le langage utilisé dans frameo.
- Connectez votre cadre à Internet avec une Wi-fi.

SI UNE NOUVELLE VERSION DU LOGICIEL FRAMEO EST DISPONIBLE, VOUS SEREZ RENVOYE SUR UN DIALOGUE DE MISE A JOUR. IL EST RECOMMANDE DE METTRE VOTRE CADRE A JOUR IMMEDIATEMENT SI VOUS Y ETES RENVOYE.

- Entrez votre nom, et le lieu où vous avez placé votre cadre, par ex. « Salon », « Cuisine » ou « Bureau ».

Commencez l'utilisation de frameo


Commencez par vous connecter avec vos amis et votre famille en leur donnant un code unique depuis votre cadre.

Si vous voulez pouvoir envoyer des photos vous-même au cadre, commencez par télécharger l'appli pour IOS ou Android sur [App Store](#) ou [Google Play](#). Puis utilisez le code pour connecter votre cadre et l'appli comme décrit ci-dessous.

Connexion avec un nouvel ami :

- S'assurer que votre ami a téléchargé et installé l'appli frameo
- Cliquez l'ami ajouté sur votre cadre . Un dialogue apparait montrant un code unique qui est valide pendant 24 heures.
- Maintenant, partagez ce code de la façon que vous préférez, ex. SMS, Email, IM, appel téléphonique, avec votre ami.

UNE FOIS QUE VOTRE AMI A AJOUTE LE CODE DANS SON APPLI FRAMEO, IL APPARAIT AUTOMATIQUEMENT SUR VOTRE CADRE ET IL POURRA VOUS ENVOYER DES PHOTOS.



Navigation sur votre frameo

Vous interagissez avec votre cadre avec son écran tactile.

Glisser à droite ou à gauche pour voir vos photos.

Pour accéder à la barre de menu, tapez simplement une fois sur l'écran, cela montrera le menu.

Dans la barre de menu, vous trouverez un accès rapide au dialogue d'amis ajoutés  et le menu des paramètres .

Paramètres

Avec les paramètres, vous pouvez personnaliser votre cadre à vos besoins.

Mon cadre

Nom du cadre :

Change le nom de votre cadre. C'est aussi le nom que vos amis et votre famille verront dans leur liste de cadres connectés.

Position du cadre :

Change la position de votre cadre. C'est l'endroit affiché sur la liste des cadres connectés de vos amis et de votre famille qui peut distinguer les cadres les uns des autres.

Paramétrer le langage :

Règle le langage dans votre cadre.

Mode veille :

frameo propose un mode veille qui éteint l'écran pour réduire la consommation d'énergie quand, par exemple, vous dormez. Son paramètre par défaut est d'éteindre l'écran à 23h00 et de le rallumer à 07h00.

Pour le changer, régler l'heure de début/fin de la veille.

VOTRE CADRE N'EST PAS COUPE OU EN ATTENTE, VOUS POUVEZ DONC TOUJOURS RECEVOIR DES PHOTOS PENDANT LE MODE VEILLE ;

Gestion des photos**Montrer/Cacher des photos :**

Sélectionner les photos à montrer/cacher en tapant sur les photos particulières que vous voulez montrer/cacher. Les photos cachées ne seront PAS supprimées depuis votre cadre, vous pouvez toujours les sélectionner pour les remonter.

Utiliser  pour toutes les sélectionner ou les désélectionner

Supprimer des photos :

Sélectionnez les photos que vous voulez supprimer définitivement de votre cadre en tapant sur la photo.

Utiliser  pour toutes les sélectionner ou désélectionner et  pour supprimer les photos sélectionnées.

Importer des photos :

Vous permet d'importer des photos depuis une carte SD externe.

AVANT D'ESSAYER D'IMPORTER DES PHOTOS DEPUIS UNE CARTE SD, S'ASSURER QUE VOUS AVEZ UNE CARTE SD INSEREES DANS VOTRE CADRE.

Commencez par la sélection des photos que vous voulez importer sur votre cadre.

Une fois sélectionnées, tapez sur la touche import  pour commencer le processus d'importation.

IL EST ACTUELLEMENT IMPOSSIBLE D'AJOUTER UNE PRISE OU DE DEFINIR LA PARTIE LA PLUS IMPORTANTE DE LA PHOTO EN UTILISANT LA FONCTION D'IMPORTATION. EN ALTERNATIVE, AJOUTEZ-VOUS SUR LA LISTE DE VOS AMIS ET ENVOYEZ-LEUR AVEC L'APPLI.

Mes amis

Cette liste contient toutes les personnes qui ont le droit d'envoyer des photos à votre cadre.

Retirer une personne

Pour retirer une personne de cette liste, ainsi de retirer leur permission de vous envoyer des photos, tapez sur l'icône de suppression . Il vous sera ensuite demandé de confirmer la suppression, et si vous voulez retirer toutes les photos reçues de cette personne.

Ajouter une personne

Pour permettre à une nouvelle personne de vous envoyer des photos, tapez sur la touche d'ajout d'ami  et partagez le code présenté de la façon que vous préférez..

Affichage et diaporama

Minuteur

Définir la durée d'affichage d'une photo.

Montrer une légende

Réglez si vous voulez ou non afficher les légendes que vos amis ont envoyé avec la photo. Afficher les légendes de photo. Ne pas afficher les légendes de photo.

Niveau de luminosité

Ajuster le niveau de luminosité sur l'écran.

Wi-Fi

Régler la Wi-Fi sur laquelle l'écran doit être connecté.

Commentaire et restauration

Commentaire de cadre à la carte SD

Tapez pour faire un commentaire de vos photos, amis et paramètres. L'heure du dernier commentaire réussi sera affiché.

TOUT COMMENTAIRE EXISTANT SUR LA CARTE SD SERA DEPASSE !

Commentaire automatique

S'il est coché, votre cadre prendra automatiquement un commentaire dans les 30 heures après la réception de nouvelles photos ou en effectuant des changements sur votre cadre.

DEMANDE QUE VOUS AVEZ INSERE UNE CARTE SD INSCRIPTIBLE DANS LE CADE.

Restaurer depuis le commentaire

AVANT D'ESSAYER DE RESTAURER VOTRE CADRE, COMMENCEZ PAR CONFIRMER QUE VOTRE COMMENTAIRE EST A JOUR.

Pour restaurer depuis un commentaire, vous devez d'abord réinitialiser le cadre. Il est important de noter que vous ne pouvez pas restaurer sur un nouveau cadre frameo

Réinitialiser le cadre

Retire toutes les données du cadre. Cela retirera en permanence toutes vos photos, amis/connexions et paramètres.

À propos de

Vérifier la mise à jour

Vérifier si une mise à jour est disponible pour votre cadre.

Partagez anonymement les données analytiques

Le partage anonyme des données analytiques nous aide énormément pour améliorer le logiciel de frameo. Nous comprenons si vous ne désirez pas partager ces données avec nous. Cochez si vous désirez nous aider à améliorer frameo. Ne pas cocher pour refuser le partage anonyme des données analytiques.

Guide

Ouvre le guide rapide de démarrage qui était montré quand vous avez démarré le cadre la première fois.

Confidentialité

Pour plus d'informations concernant la confidentialité, allez sur privacy.frameo.net

Informations sur la garantie, conformité, assistance et sécurité

Pour plus d'informations concernant la garantie, les conformités de matériel, l'assistance et la sécurité, veuillez vous rapporter au matériel compris dans ce paquet.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :
Inter Sales A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics