

MANUEL



ACCSUP BLUETOOTH SPEAKER V2

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Darty.com](#)



[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)



FR Enceintes PC USB/Bluetooth
NL PC USB Bluetooth luidspreker
EN PC USB Bluetooth speaker
ES Altavoces Bluetooth PC USB
PT Colunas de som Bluetooth/PC USB

7509235



FR MODE D'EMPLOI
NL HANDLEIDING
EN INSTRUCTION MANUAL
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

Français


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne bloquez aucune ouverture de ventilation.
- Nettoyez l'appareil exclusivement avec un chiffon sec.
- Gardez l'appareil à l'abri d'une humidité élevée, de l'eau et de la poussière.
- Ne placez pas l'appareil à moins d'un mètre




Ce marquage indique que l'équipement est conforme à la directive européenne sur les équipements radioélectriques.

DESCRIPTION



CONNEXION À L'ALIMENTATION




Branchez le câble USB de votre haut-parleur sur le port USB de votre PC ou ordinateur portable, ou sur votre alimentation 5V DC. Mettez votre PC ou ordinateur portable en marche.

MISE SOUS TENSION / HORS TENSION DE VOS HAUT-PARLEURS

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre vos haut-parleurs en marche et régler le volume. L'indicateur lumineux LED s'allume en rouge. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour éteindre vos haut-parleurs.

CONNEXION AVEC BLUETOOTH


- 1 Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est activé et à moins de 10 mètres de vos haut-parleurs.
- 2 Appuyez sur le bouton de source pour activer le mode Bluetooth. L'indicateur LED clignote alternativement en bleu et rouge.
- 3 Mettez votre appareil Bluetooth en marche, puis activez le mode Bluetooth. Mettez votre appareil en mode d'appariement puis sélectionnez **[ACCS UP SPK01]**.
- 4 Si un mot de passe est demandé, saisissez **0000**. Une fois l'appariement terminé, l'indicateur LED clignote en bleu régulièrement.



Hotline Fnac France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours fériés (10h00-18h00). (prix d'un appel local)

UTILISATION D'UNE CONNEXION FILAIRE



- 1 Connectez une source sonore externe en branchant le câble de signal (intégré dans le haut-parleur actif) à la sortie audio de la source sonore.
- 2 Si l'appareil est en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton de source pour accéder au mode de la source sonore externe. L'indicateur lumineux LED s'allume en rouge.

ÉCOUTE MUSICALE

- 1 Mettez vos haut-parleurs en marche, puis connectez votre appareil source.
- 2 Appuyez sur le bouton de source pour sélectionner une connexion Bluetooth ou filaire.
- 3 Démarrez la lecture sur votre appareil source.
- 4 Ajustez le niveau de volume en utilisant le contrôle du volume.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation : USB / CC 5V 1A (Symbole de courant continu)

Plage de fréquence de l'émetteur Bluetooth : 2402 MHz – 2480 MHz
 Puissance de transmission Bluetooth : <-1,26 dBm

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.



En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
 9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 19/08/2024
 Ets.Darty@fnacdarty.com

Nederlands

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


- Belemmer geen van de ventilatieopeningen.
- Alleen met een droge doek reinigen.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge luchtvochtigheid, water en stof.
- Plaats het apparaat niet dichterbij dan 1 m van

welke verwarmingsbron dan ook. Stel het niet bloot aan direct zonlicht.
 • **Open het apparaat niet en voer zelf geen reparaties uit.**




Deze markering is aangebracht om aan te geven dat het apparaat voldoet aan de Europese richtlijn voor radioapparatuur.

OVERZICHT



VOEDING AANSLUITEN



Sluit de USB-kabel van uw luidsprekers aan op de USB-poort van uw computer of laptop, of aan een 5V DC stroomvoorziening. Schakel uw computer of laptop aan.

Hotline Darty France


Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

ZET UW LUIDSPREKERS AAN/UIT


Draai de knop met de klok mee om de luidsprekers aan te zetten en het volume in te stellen. De status-led begint rood te branden. Draai tegen de klok in om uw luidsprekers uit te schakelen.

KOPPELEN MET BLUETOOTH

- 1 Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en zich binnen 10 meter van uw luidspreker bevindt.
- 2 Druk op de bron-knop om naar de Bluetooth-modus te wisselen. Status-led: knippert afwisselend blauw en rood.
- 3 Schakel uw Bluetooth-apparaat aan en wissel vervolgens naar Bluetooth. Stel uw apparaat in op de koppelmodus en kies vervolgens **[ACCS UP SPK01]**.
- 4 Als er naar een wachtwoord wordt gevraagd, vult u **0000** in. Als het koppelen is afgerond, zal de status-led regelmatig blauw knipperen.



EEEN KABELGEBONDEN VERBINDING GEBRUIKEN



- 1 Sluit een externe geluidsbron aan door de signaalkabel (geïntegreerd in de actieve luidspreker) aan op de audio-uitgang van de geluidsbron.
- 2 Als het apparaat in de Bluetooth-modus is, drukt u de bron-knop om naar de externe geluidsbronmodus te gaan. De status-led begint rood te branden.

NAAR MUZIEK LUISTEREN

- 1 Schakel uw luidsprekers aan en verbind ze met uw bron-apparaat.
- 2 Druk op de bron-knop om de Bluetooth of kabelgebonden verbinding te kiezen.
- 3 Begin met het afspelen op uw bron-apparaat.
- 4 Draai de volumeknop om het volume aan te passen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding: 5V , USB / Gelijkstroom betreft 5V 1A (Gelijkstroom symbol)
 Bluetooth-zender frequentiebereik: 2402 MHz – 2480 MHz
 Bluetooth-zendvermogen: <-1,26 dBm

Hotline Vanden Borre

Dienst naverkoop is bereikbaar op tel.nr. +32 2 334 00 00, van maandag tot zaterdag 8u – 18u.

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu. We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften. Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of-ontwikkeling.

Etablissements Darty & fils ©,
 9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 19/08/2024
 Ets.Darty@fnacdarty.com

English

SAFETY INSTRUCTIONS


- Do not block any ventilation opening.
- Clean only with a dry cloth.
- Keep the unit away from high humidity, water and dust.
- Do not place the unit closer than 1 m from any

heat source. Do not expose it to direct sunlight.
 • Do not open the unit and do not perform repairs by yourself.




This mark is applied to show the equipment conforms to European radio equipment directive.

OVERVIEW



CONNECTING POWER




Plug your speaker's USB cable into the USB port of your PC or laptop, or to your 5V DC power supply. Turn on your PC or laptop.

TURNING YOUR SPEAKERS ON / OFF


Rotate the knob clockwise to turn on your speakers and adjust the volume. The status LED will illuminate red. Rotate counter-clockwise to turn off your speakers.

CONNECTING WITH BLUETOOTH

- 1 Make sure that your Bluetooth device is turned on and within 10 meters of your speakers.
- 2 Press the source button to switch to Bluetooth mode. mode Bluetooth. Status LED: flash blue and red alternately blue et rouge.
- 3 Turn on your Bluetooth device, then turn on Bluetooth. Set your device to pairing mode then select **[ACCS UP SPK01]**.
- 4 If you are asked for a password, enter **0000**. When pairing is complete, the status LED will flash blue regularly.



USING A WIRED CONNECTION



- 1 Connect an external sound source by plugging the signal cable (built into the active speaker) into the sound source audio output.
- 2 If the unit is in Bluetooth mode, press the source button to enter the external sound source mode. The status LED will illuminate red.

LISTENING TO MUSIC

- 1 Turn on your speakers, then connect to your source device.
- 2 Press the source button to select a Bluetooth or wired connection.
- 3 Begin playback on your source device.
- 4 Turn the volume control knob to adjust the volume.

SPECIFICATIONS

Power supply: 5V / USB / DC 5V  1A ( Direct Current symbol)

Bluetooth transmitter frequency range: 2402 MHz – 2480 MHz
Bluetooth transmitting power: <-1.26 dBm

DISPOSAL



As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the product and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this product and its packaging according to local laws and regulations. Because this product contains electronic components, the product and its accessories must be disposed of separately from household waste when the product reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling. The product should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept it free of charge.


Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 19/08/2024
Ets.Darty@fnacdarty.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No obstruya las aberturas de ventilación.
- Limpe solamente con un paño seco.
- Mantenga la unidad alejada de la humedad elevada, el agua y el polvo.
- No coloque la unidad a menos de 1 m de una fuente de calor. No la deje expuesta a la luz directa del sol.
- No abra la unidad ni intente repararla usted mismo.


El uso de este símbolo indica que el equipo cumple las directivas europeas sobre aparatos de radio.

DESCRIPCIÓN GENERAL



Botón de fuente
Toma de auriculares
Led de estado
Encendido / Mando del volumen maestro

CÓMO CONECTAR A LA ALIMENTACIÓN



Conecte el cable USB del altavoz al puerto USB de su PC o portátil, o a una fuente de alimentación de 5 V CC. Encienda su PC o portátil.

CÓMO ENCENDER O APAGAR LOS ALTAVOCES

Gire el mando en sentido horario para encender los altavoces y ajustar el volumen. El led de estado se iluminará con un color rojo. Gire en sentido antihorario para apagar los altavoces.

EMPAREJAMIENTO CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH

- 1 Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté encendido y a menos de 10 metros de los altavoces.
- 2 Pulse el botón de fuente para cambiar al modo Bluetooth. Led de estado: parpadea en azul y rojo alternativamente
- 3 Encienda su dispositivo Bluetooth y active la función Bluetooth. Establezca el modo de emparejamiento de su dispositivo y seleccione [ACCS UP SPK01].
- 4 Si se le pide una contraseña, introduzca 0000. Cuando finalice el emparejamiento, el led de estado parpadeará en azul a intervalos regulares.

CÓMO USAR CON UNA CONEXIÓN POR CABLE



Altavoz pasivo
Altavoz activo
Cable de audio
Cable de la señal

- 1 Conecte a la fuente de sonido externa conectando el cable de la señal (integrado en el altavoz activo) a la salida de audio de la fuente de sonido.
- 2 Si la unidad está en el modo Bluetooth, pulse el botón de fuente para acceder al modo de fuente de sonido externa. El led de estado se iluminará con un color rojo.

CÓMO ESCUCHAR MÚSICA

- 1 Encienda los altavoces y conecte a su fuente de sonido.
- 2 Pulse el botón de fuente para seleccionar una conexión Bluetooth y por cable .
- 3 Inicie la reproducción en el dispositivo fuente.
- 4 Gire el mando del volumen para ajustar el volumen.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V , USB / CC 5V  1A ( Símbolo de corriente directa)

Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz
Potencia de transmisión de la señal Bluetooth: <-1.26 dBm

ELIMINACIÓN



Somos un distribuidor responsable y nos preocupa el medio ambiente. Por este motivo le pedimos que siga correctamente las instrucciones de eliminación a la hora de desechar el aparato y su material de embalaje. De este modo, contribuirá a la conservación de los recursos naturales y garantizará que se recicla de modo correcto para preservar la salud las personas y el medio ambiente.

Este aparato y su embalaje se deben desechar conforme a la normativa y regulación local. Debido a que el aparato contiene componentes electrónicos, el aparato y sus accesorios no se deben tirar en la basura doméstica al final de la vida útil del aparato.

Consulte a las autoridades locales sobre el modo correcto de eliminación y reciclaje de residuos.

El aparato se debe depositar en un punto local de recogida de residuos para proceder a su reciclaje. En algunos puntos de recogida se aceptan residuos gratuitamente.

Le pedimos disculpas por cualquier problema provocado por pequeñas inconsistencias en estas instrucciones, que podrían ser debidas al proceso de desarrollo y mejora del producto.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 19/08/2024
Ets.Darty@fnacdarty.com

Português

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não bloqueie quaisquer orifícios de ventilação.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Mantenha a unidade afastada de humidade elevada, água e poeira.
- Não coloque a unidade a menos de 1 m de qualquer fonte de calor. Não exponha a luz solar direta.
- Não abra a unidade e não faça reparações.**

Esta marca é aplicada para mostrar que o equipamento se encontra em conformidade com a diretiva europeia de equipamento de rádio.

VISTA PORMENORIZADA



Botão da fonte
Entrada para auscultadores
Estado do LED:
Potência
Manipulo de controlo do volume principal

Ligue o cabo USB do auscultador à porta USB do seu PC ou computador portátil, ou à alimentação DC 5V. Ligue o seu PC ou computador portátil

LIGAR/DESLIGAR OS SEUS ALTIFALANTES

Rode o manípulo no sentido dos ponteiros do relógio para ligar os seus altifalantes e ajustar o nível do volume. O estado do LED acende a vermelho. Rode no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para desligar os seus altifalantes.

EMPARELHAR COM DISPOSITIVOS BLUETOOTH

- 1 Certifique-se de que o seu dispositivo Bluetooth está ligado e a uma distância de 10 metros dos seus altifalantes.
- 2 Prima o botão SOURCE para visualizar o modo Bluetooth. Estado do LED: pisca a azul e vermelho alternadamente.
- 3 Ligue o seu dispositivo Bluetooth, depois ligue o Bluetooth. Defina o seu dispositivo para o modo de emparelhamento e depois seleccione [ACCS UP SPK01].
- 4 Se lhe for solicitada uma palavra-passe, introduza 0000. Quando o emparelhamento estiver concluído, o estado do LED pisca a azul com regularidade.

USAR UMA LIGAÇÃO COM FIOS



- 1 Ligue uma fonte de som externa ligando o cabo de sinal (integrado no altifalante ativo) à saída de áudio da fonte de som.
- 2 Se a unidade estiver em modo Bluetooth, prima o botão SOURCE para introduzir o modo de fonte de som externa. O estado do LED acende a vermelho.

OUVIR MÚSICA

- 1 Ligue os seus altifalantes, de seguida ligue ao seu dispositivo fonte.
- 2 Prima o botão SOURCE para seleccionar um Bluetooth ou uma ligação com fios.
- 3 Comece a reproduzir no seu dispositivo fonte.
- 4 Rode o manípulo de controlo do volume para ajustar o volume.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação: 5V / USB / Corrente contínua 5V  1A ( Símbolo de corrente direta)

Alcance da frequência de transmissão do Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz
Potência de transmissão do Bluetooth: <-1.26 dBm

ELIMINAÇÃO



Como retalhista responsável, preocupamo-nos com o ambiente. Como tal, aconselhamos que cumpra os procedimentos adequados para eliminação do aparelho e dos respectivos materiais de embalagem. Dessa forma, irá ajudar a conservar recursos naturais e assegurar que são reciclados de uma forma que protege a saúde e o ambiente.

Deve eliminar este aparelho e a sua embalagem de acordo com a legislação e regulamentação locais. Dado que este aparelho contém componentes eletrónicos, o produto e os seus acessórios devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico quando atingirem o fim da sua vida útil.

Contacte as autoridades locais para obter informações acerca da eliminação e reciclagem.

O aparelho deve ser transportado para o ponto de recolha local, para reciclagem. Alguns pontos de recolha aceitam os aparelhos sem encargos.

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente provocado por pequenas inconsistências nestas instruções, as quais poderão ser resultado do melhoramento e desenvolvimento do produto.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 19/08/2024
Ets.Darty@fnacdarty.com

FNAC DARTY

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs,
94200 Ivry-sur-Seine, France

Déclaration UE de Conformité

EU Declaration of Conformity
EU- Conformiteitsverklaring
Declaración UE de Conformidad
Declaração UE de Conformidade

Description du produit -
Product Description -
Produktbeschreibung:
Description del producto:
Descrição do produto:

Enceintes PC USB / Bluetooth
PC USB Bluetooth speaker
Bluetooth PC USB
Colunas de som Bluetooth / PC USB

Marque - Brand / Mark / Marca:
Référence commerciale -
Modél number / Modelnummer /
Número de modelo / Número do modelo:

ACCS UP
7509235

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:
O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020
EN 62479:2010
EN 50663:2013
EN 55032:2015+A1:2020, CLASS B
EN 55035:2017+A1:2020
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-11)

