


dji OSMO ACTION 5 PRO

Guide d'utilisateur

v1.0 2024.09





Ce document est la propriété de DJI, tous droits réservés. Sauf autorisation contraire de « DJI », aucune partie du présent document ne peut être utilisée ou faire l'objet d'une licence d'utilisation par d'autres personnes par le biais de la reproduction, du transfert ou de la vente dudit document. Les utilisateurs doivent uniquement se référer à ce document et à son contenu en qualité d'instructions pour l'utilisation des produits DJI. Le document ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

Recherche des mots clés

Recherchez des mots-clés, tels que Batterie ou Installer, pour trouver une rubrique. Si vous utilisez Adobe Acrobat Reader pour lire ce document, appuyez sur Ctrl+F sous Windows ou sur Command+F sous Mac pour lancer une recherche.

Sélectionnez une rubrique

Affichez la liste complète des rubriques dans la table des matières. Cliquez sur une rubrique pour accéder à cette section.

Impression de ce document

Ce document prend en charge l'impression de haute résolution.

Utilisation de ce guide

Légende

⚠️ Important

💡 Conseils et astuces

📖 Référence

À lire avant utilisation

DJI™ met à la disposition des utilisateurs tutoriels vidéo et les documents suivants :

1. *Consignes de sécurité*
2. *Guide de démarrage rapide*
3. *Guide d'utilisateur*

Il est recommandé de regarder tous les tutoriels vidéo et de lire les *consignes de sécurité* avant la première utilisation. Préparez votre premier vol en consultant le *Guide de démarrage rapide* et reportez-vous au présent *Guide d'utilisateur* pour obtenir plus d'informations.

Tutoriels Vidéo

Rendez-vous à l'adresse ci-dessous ou scannez le code QR pour visionner les tutoriels vidéo sur l'utilisation du produit en toute sécurité.



<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/video>

Téléchargement de l'application DJI Mimo

Scannez le code QR pour télécharger l'application DJI Mimo.



- 💡 • Pour vérifier les versions des systèmes d'exploitation Android et iOS prises en charge par DJI Mimo, visitez <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- L'interface et les fonctions de DJI Mimo peuvent varier lorsque la version logicielle est mise à jour. L'expérience réelle de l'utilisateur dépend de la version du logiciel utilisé.
-

Table des matières


Utilisation de ce guide	3
Légende	3
À lire avant utilisation	3
Tutoriels Vidéo	3
Téléchargement de l'application DJI Mimo	3
1 Présentation du produit	8
1.1 Vue d'ensemble	8
1.2 Accessoires	8
Osmo Action Kit de base adhésive incurvée	8
Osmo Action Cadre de protection horizontal-vertical	9
Boîtier batterie multifonctions pour Osmo Action	10
2 Première utilisation	13
2.1 Installation de la batterie	13
2.2 Insertion de la carte microSD	13
2.3 Mise sous tension	14
2.4 Activation	14
2.5 Recharge de la batterie	15
3 Fonctionnement de base	18
3.1 Fonctions des boutons	18
3.2 Fonctionnement de l'écran tactile	18
3.3 Stockage de photos et de vidéos	19
4 Utilisation du produit	21
4.1 Réglage des paramètres de prise de vue	21
4.2 Réglage du Mode de Prise de Vue	22
4.3 Configuration des Fonctions Système	23
4.4 Commande vocale	23
4.5 Code temporel	24
4.6 Moments forts	24
4.7 Ralenti	24
4.8 Transfert de fichiers	25
4.9 Connexion d'un microphone	26
4.10 Mode Webcam	26
4.11 Profondeur et altitude	27
5 Maintenance	29
5.1 Mise à jour du firmware	29

5.2	Notes pour l'utilisation sous l'eau	29
5.3	Notes sur le nettoyage	31
5.4	Avertissements relatifs à l'utilisation de la batterie	31
5.5	Utilisation de d'autres accessoires (non fournis)	32
	Barre d'extension 1,5 m Osmo	33
	Support d'installation articulé magnétique Osmo	33
	Boîtier étanche de 60 m Osmo Action	34
	Poignée flottante DJI	34
	Support ventouse Osmo Action	34
	Support pour mentonnière de casque Osmo Action	35
	Support pour sangle de poitrine Osmo Action	35
	Support pour poignée Osmo Action	35
	Radio commande GPS Bluetooth Osmo Action	36
	Poignée de recharge multifonctionnelle Osmo Action	36
	Kit d'extension pour griffe Osmo Action	36
6	Caractéristiques techniques	38

Présentation du produit

1 Présentation du produit

1.1 Vue d'ensemble




1. Bouton d'obturateur/enregistrement
2. Écran tactile
3. Objectif
4. Micro
5. Capteur de température de couleur
6. Port USB-C
7. Cache du port USB-C
8. Bouton d'ouverture du cache du port USB-C
9. Cache de protection de l'objectif
10. Bouton de changement rapide
11. Haut-parleur
12. Couvercle du compartiment de la batterie
13. Emplacement de la carte microSD
14. Bouton d'ouverture du couvercle du compartiment de la batterie
15. Emplacement de démontage rapide
16. Capteur de pression

1.2 Accessoires

Le produit est compatible avec divers accessoires permettant de changer facilement de position et de filmer des scènes de sports.

Osmo Action Kit de base adhésive incurvée


La caméra peut être fixée sur des surfaces courbes avec le kit de base adhésive incurvée.



- ⚠** • Appuyez sur la caméra jusqu'à ce que les attaches du support d'installation à démontage rapide soient insérées fermement dans leurs emplacements sur la caméra, puis serrez les vis de fixation. Appuyez sur les deux attaches du support d'installation à démontage rapide pour retirer la caméra.
- Fixez la base adhésive et appuyez dessus fermement pendant au moins 10 secondes. Il est recommandé d'attendre 30 minutes avant de fixer la caméra.
- La base adhésive ne peut être appliquée qu'une seule fois sur des surfaces incurvées et propres. NE fixez PAS la base adhésive sur les surfaces planes, rugueuses, poudrées, écaillées ou présentant des taches d'huile, de cire ou d'eau, de la poussière ou du sable. Si non, le support d'adaptateur risque d'être mal fixé.
- La température recommandée pour fixer la base adhésive est de -10 à 40 °C. NE fixez PAS la base adhésive sur une surface dont la température est hors de cette plage.

Osmo Action Cadre de protection horizontal-vertical

Grâce au cadre de protection horizontal-vertical, les utilisateurs peuvent faire pivoter la caméra de la position horizontale à la position verticale pour obtenir différents angles de prise de vue.




Boîtier batterie multifonctions pour Osmo Action

Le Boîtier batterie multifonctions pour Osmo Action (ci-après désigné par le « boîtier de la batterie ») est conçu pour stocker en toute sécurité les batteries et les cartes micro SD. Les utilisateurs peuvent vérifier le niveau de batterie en appuyant une fois sur le bouton ou en ouvrant le boîtier de la batterie. Les voyants LED d'état indiquent le niveau de batterie.

Lorsqu'un chargeur est connecté au boîtier de la batterie avec des batteries insérées, le boîtier de la batterie charge ces batteries. La batterie ayant le niveau de puissance le plus élevé sera rechargée en premier.

Lorsque les batteries sont insérées dans le boîtier de la batterie et que des appareils externes sont connectés au port USB-C, les batteries peuvent être utilisées comme un chargeur externe pour recharger les appareils externes connectés. La batterie dont le niveau de charge est le plus faible sera déchargée en premier et les autres batteries seront déchargées dans l'ordre.

Lorsque vous utilisez le boîtier de la batterie pour recharger la batterie, il est recommandé d'utiliser un chargeur USB-C qui prend en charge Power Delivery ou PPS (Programmable Power Supply).




-
- ⚠ • Placez le boîtier de la batterie sur une surface plane et stable lors de l'utilisation. Assurez-vous que l'appareil est correctement isolé pour éviter les risques d'incendie.
- NE touchez PAS les bornes métalliques des ports de batterie.
 - Nettoyez les bornes métalliques à l'aide d'un chiffon sec et propre si vous voyez apparaître des dépôts.
 - Le boîtier de la batterie n'est pas étanche. NE placez PAS le boîtier dans l'eau et ne renversez aucun liquide dessus.
-

Première utilisation

2 Première utilisation


2.1 Installation de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle du compartiment de la batterie et faites-le glisser vers le haut, puis insérez la batterie dans son compartiment. Assurez-vous que la batterie est insérée correctement, puis refermez le couvercle du compartiment de la batterie.




2.2 Insertion de la carte microSD

La caméra permet un stockage de capacité plus étendue avec de cartes micro SD. Consultez la liste des cartes microSD recommandées sur le site Web de DJI à l'adresse <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>.



2.3 Mise sous tension



Appuyez sur le bouton de changement rapide et maintenez-le enfoncé pour l'allumer. La fonction SnapShot sur l'appareil photo est activée par défaut.


SnapShot est le moyen le plus rapide de démarrer la prise de vue pour ne jamais manquer le moindre événement. Lorsque l'appareil photo est éteint, vous pouvez l'allumer rapidement et commencer à prendre des photos instantanément en mode SnapShot en appuyant et en maintenant le bouton d'obturateur/enregistrement. Après la prise de vue, la caméra s'éteindra automatiquement après trois secondes d'inactivité.

Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton de changement rapide et le maintenir enfoncé pour l'éteindre.

2.4 Activation

Assurez-vous d'activer la caméra dans l'application DJI Mimo avant la première utilisation.

1. Appuyez sur le bouton de changement rapide et maintenez-le enfoncé pour l'allumer.
2. Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre appareil mobile.
3. Ouvrez l'application DJI Mimo sur l'appareil mobile, appuyez sur l'icône de la caméra pour vous connecter à la caméra, puis suivez les instructions d'activation.



Lors de l'utilisation de la caméra avec l'application DJI Mimo, vous pouvez consulter la vue actuelle de la caméra, définir ses paramètres et la contrôler via un appareil mobile. L'application DJI Mimo vous permet de tirer le meilleur parti de la caméra grâce à une gamme de fonctions, telles que le transfert de fichiers, l'édition, le partage de fichiers, et la diffusion en direct.


 En cas de problèmes de connexion à l'application DJI Mimo, suivez les étapes ci-dessous :

1. Assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés sur votre appareil mobile.
2. Assurez-vous que l'application DJI Mimo dispose de la dernière version du firmware.
3. Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour accéder au menu de contrôle, puis sélectionnez **Connexion sans fil > Réinitialiser la connexion**. La caméra réinitialisera toutes les connexions et les mots de passe Wi-Fi.

2.5 Recharge de la batterie

Il est recommandé d'utiliser un chargeur USB-C, chargeur qui prend en charge la fonction Power Delivery ou PPS (Programmable Power Supply). Lorsque la caméra est éteinte et

en charge, la LED d'état clignote en vert. Lorsque les voyants LED d'état s'éteignent, la batterie est complètement rechargée.




Fonctionnement de base


3 Fonctionnement de base

3.1 Fonctions des boutons

Bouton d'obturateur/enregistrement



- Appuyez une fois : Prendre une photo ou démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo.
- Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer : Démarrer rapidement et commencer à capturer. Le mode de prise de vue varie selon les paramètres SnapShot. Après la prise de vue, la caméra s'éteindra automatiquement après trois secondes d'inactivité.




Bouton de changement rapide

- Appuyez et maintenez enfoncé : Allumer/éteindre.
- Appuyez une fois : Basculer entre les modes de prise de vue Pendant l'enregistrement vidéo et en ralenti, appuyez pour marquer un moment fort dans la séquence, ce qui permet de localiser rapidement des plans spécifiques lors de la post-édition et de réduire le temps passé à rechercher les moments forts.


3.2 Fonctionnement de l'écran tactile

Une fois la caméra allumée, les deux écrans tactiles de la caméra affichent la vue en direct, ainsi que le mode de prise de vue, le niveau de batterie et les informations de carte microSD. Appuyez ou effectuez un mouvement de balayage sur l'écran tactile pour interagir avec la caméra.




Appuyer


Sélectionnez les icônes situées sur les deux côtés de l'écran afin de lire les séquences capturées et modifier les paramètres de la caméra.



Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran
Accédez au menu contrôle.




Balayez vers la gauche ou la droite
Basculer entre le mode Vidéo, le mode Photo et d'autres modes de prise de vue.



Balayez vers le haut à partir du bas de l'écran
Pour définir les paramètres de prise de vue, tels que la proportion, la durée du compte à rebours et la définition.

3.3 Stockage de photos et de vidéos

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran, puis faites glisser vers la gauche pour consulter les informations de stockage. Avec une carte micro SD insérée, toutes les images peuvent être enregistrées sur la carte micro SD. Appuyez sur **Stockage** pour formater le stockage interne ou la carte micro SD.



- 💡 • La mise en forme supprimera définitivement toutes les données. Assurez-vous de sauvegarder les données importantes avant de procéder au formatage.

Utilisation du produit

4 Utilisation du produit

4.1 Réglage des paramètres de prise de vue

Balayez du bas vers le haut de l'écran pour définir les paramètres de chaque mode de prise de vue. Certains paramètres peuvent être réglés dans différents modes de prise de vue.

Rafale

Réglez le rapport d'aspect et le taux d'accélération (images par seconde).

Lorsque le taux d'accélération est réglé sur Off, l'appareil photo ne prend qu'une seule photo.

Avec un rapport d'aspect différent sélectionné, différents taux d'accélération (images par seconde) peuvent être réglés. À ce moment, l'appareil photo prendra rapidement plusieurs photos en succession, permettant aux utilisateurs de sélectionner la meilleure photo parmi une série de photos. C'est idéal pour capturer des sujets en mouvement rapide.

Pré-enregistrement et Enregistrement en Boucle

En mode vidéo et SuperNight, appuyez sur le coin supérieur gauche pour activer le pré-enregistrement ou l'enregistrement en boucle et régler leur durée.

- Pré-enregistrement : Lorsqu'il est activé, la caméra pré-enregistre une séquence pendant la durée réglée. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur/enregistrement, la caméra sauvegarde la dernière séquence pré-enregistrée avant l'activation du bouton d'obturateur/enregistrement et continue à enregistrer, puis sauvegarde l'intégralité des séquences en une vidéo. Grâce à cette fonction, la caméra peut enregistrer la séquence avant l'activation du bouton d'obturateur/enregistrement afin d'éviter d'encombrer la carte microSD et de faciliter la capture de moments forts (notamment pour la pêche).
- Enregistrement en boucle : Lorsqu'il est activé, la caméra enregistre une vidéo en écrasant une séquence ancienne avec une nouvelle séquence à des intervalles définis. Cette fonction permet à la caméra d'économiser l'espace disponible sur la carte microSD et elle peut être utilisée dans des scénarios où l'utilisateur doit patienter pour capturer des moments forts imprévus (lors de la conduite par exemple).

Mode EIS

En mode vidéo et SuperNight, appuyez sur le coin supérieur droit pour régler le mode EIS (Stabilisation d'Image Électronique).

- Désactivé : Lorsque cette option est sélectionnée, la vidéo est enregistrée avec le FOV le plus grand.

- RockSteady : Stabilise les séquences tout en conservant la dynamique du mouvements, ce qui en fait une solution adaptée aux prises de vue en FPV.
- RockSteady+ : Par rapport à RockSteady, les bords de ces images seront légèrement coupés dans le but d'obtenir une meilleure performance de stabilisation.
- HorizonBalancing : Ce mode réduit le flou de bougé des images à $\pm 45^\circ$.
- HorizonSteady : Ce mode corrige les bougés de caméra pour toute rotation horizontale (360°) et se verrouille sur un horizon nivé pour chaque image, que la caméra soit montée ou portée sur vous.

-  • Pour enregistrer des vidéos avec des données de gyroscope, désactivez le mode EIS et réglez le champ de vision (FOV) de l'appareil photo sur largeur Élargie.

4.2 Réglage du Mode de Prise de Vue


Dans la vue de l'appareil photo, appuyez sur  pour ajuster les paramètres d'image et audio. Appuyez sur PRO pour ajuster les paramètres Pro.

Il est possible de régler différents paramètres en différents modes de prise de vue comme indiqué ci-dessous :

- Ajustement de l'image : Les utilisateurs peuvent ajuster la netteté et la réduction des nuisances sonores en fonction de leurs besoins pour une qualité d'image optimale.
- Couleur : 8bit normal, 10bit normal, 10bit HLG, et 10bit D-Log sont disponibles. Le mode HLG enregistre avec une plage dynamique et une gamme de couleurs étendues pour un affichage sur un téléviseur ou un moniteur compatible HLG. D-Log M est conçu pour un étalonnage des couleurs professionnel lors de la post-édition. Dans les scénarios à fort contraste ou multicolores (par exemple, jardin, champ, etc.), il permet d'élargir la plage dynamique pour un meilleur réglage des couleurs en post-production. La profondeur de couleur de 10 bits permet une transition plus fluide des couleurs. Avec D-Log M sélectionné, les utilisateurs peuvent activer la fonction Restauration des couleurs pour prévisualiser les effets de couleur en direct dans la vue en direct.
- Paramètres audio : Les options canal, réduction du bruit du vent et microphone sont disponibles. Lorsque l'option réduction du bruit du vent est activée, la caméra utilise des algorithmes pour réduire le bruit du vent capturé par le microphone intégré. Notez que la fonction Réduction du bruit du vent ne fonctionne pas lorsque la caméra est connectée à un microphone externe.

4.3 Configuration des Fonctions Système

Balayez du haut vers le bas de l'écran pour accéder au menu Contrôle.



1. Modes personnalisés

Appuyez pour créer et gérer des modes personnalisés. Les modes personnalisés peuvent ensuite être utilisés directement pour capturer des scènes similaires.

2. Changement rapide

Appuyez sur l'icône pour configurer la commande vocale et définir les modes accessibles avec le bouton de changement rapide. Lorsque la commande vocale est activée, l'appareil photo annoncera le mode de prise de vue lors du changement de mode en appuyant sur le bouton de changement rapide. Lorsque l'appareil photo est installé sur un casque ou d'autres emplacements difficiles à voir, les utilisateurs peuvent sélectionner avec précision le mode requis grâce à la commande vocale.

3. Luminosité

4. Paramètres

5. Verrouillage de l'orientation

6. Verrouillage d'écran

7. Commande vocale

8. Plein écran avant

4.4 Commande vocale

Balayez du haut vers le bas de l'écran pour accéder au menu Contrôle , et sélectionnez **Commande vocale**. Activez la commande vocale pour contrôler la caméra à l'aide des commandes vocales.

L'anglais et le chinois simplifié sont pris en charge. Les commandes vocales en anglais comprennent « Start Recording » (Lancer l'enregistrement), « Stop Recording » (Arrêter l'enregistrement), « Take Photo » (Prendre une photo) et « Shut Down » (Éteindre).

4.5 Code temporel

Balayez du haut vers le bas de l'écran pour accéder au menu contrôle  ,et sélectionnez **Code temporel** pour définir le code temporel de la caméra.

Réinitialisez le code temporel ou synchronisez-le avec l'heure du système. Il est possible de synchroniser le code temporel de la caméra avec un synchroniseur de code temporel à l'aide du port USB-C.

Appuyez sur **Affichage du code temporel** pour afficher le code temporel dans la vue en direct.

4.6 Moments forts

Appuyez sur  pour lire la vidéo. Pendant la lecture,vous pouvez appuyer sur l'icône  pour marquer les moments forts, afin de pouvoir localiser rapidement des moments spécifiques en post-édition et réduire le temps passé à trouver les moments forts. Les moments forts marqués peuvent être visualisés pendant la lecture dans DJI Mimo.

4.7 Ralenti

L'option ralenti permet d'analyser les séquences image après image et de générer des vidéos au ralenti. Cette fonction est particulièrement adaptée à la présentation de moments stupéfiants et passionnantes dans des scènes de sport à grande vitesse telles que le cyclisme et le ski.

Lors de la lecture d'une vidéo, sélectionnez un point spécifique et appuyez sur l'icône  pour générer un clip vidéo au ralenti. Pendant le processus de génération, vous pouvez appuyer sur Aperçu pour pré-visualiser l'effet du ralenti.

Vous pouvez appuyer sur Annuler pour arrêter la génération du clip en ralenti pendant le processus. Pour supprimer un clip au ralenti, appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit lors de la lecture de la vidéo.

-  • La caméra effectue une interpolation d'images de 4x, ce qui lui permet de générer des vidéos au ralenti à une vitesse pouvant atteindre 960 ips.
- Il est possible d'ajouter jusqu'à 6 clips au ralenti à une seule séquence vidéo.

- Le ralenti n'est pris en charge que pour les séquences vidéo 4K/2,7K/1080p 16:9 avec une fréquence minimale de 100 ips. Les vidéos générées au ralenti seront toutes en format 1080p.
- Les 1,5 premières secondes et les 2 dernières secondes de la vidéo ne permettent pas de générer des clips au ralenti.


4.8 Transfert de fichiers

Transfert de fichiers vers un appareil mobile

Connectez la caméra à l'application DJI Mimo, puis appuyez sur l'icône Lecture pour avoir un aperçu des photos et vidéos. Appuyez sur l'icône  pour télécharger les photos et vidéos. Les photos et vidéos peuvent être partagées sur les réseaux sociaux directement depuis l'application DJI Mimo.

Transfert de fichiers vers un ordinateur

Allumez la caméra et connectez-la à un ordinateur à l'aide d'un câble USB-C. Après la connexion à l'ordinateur, une fenêtre contextuelle s'affiche. Appuyez sur **Transfert de fichiers : USB** pour télécharger les fichiers de la caméra à l'ordinateur. Lors du transfert de fichiers, la caméra ne peut ni prendre de photos ni enregistrer de vidéos.



-  • Reconnectez l'appareil à l'ordinateur si un transfert de fichiers est interrompu.

Mode USB pour le transfert de fichiers

Pour les appareils Android prenant en charge la connexion OTG, les fichiers peuvent être transférés de la caméra à l'appareil mobile grâce au mode USB.

Connectez l'appareil photo à un appareil mobile à l'aide du câble Câble PD USB-C vers USB-C (fourni). Une fois la connexion établie, vous pouvez visualiser et transférer les photos et vidéos via la gestion des albums ou fichiers de l'appareil.

-  • Si la caméra ne peut pas reconnaître automatiquement l'appareil mobile en utilisant le mode USB, balayez du haut vers le bas de l'écran pour accéder au

menu contrôle. Appuyez sur **Paramètres > Mode USB**, et utilisez le câble PD USB-C vers USB-C pour connecter la caméra à l'appareil.

4.9 Connexion d'un microphone

L'appareil permet de connecter simultanément deux microphones sans fil DJI via Bluetooth, ce qui permet un enregistrement audio sans fil stable et un contrôle à distance de la prise de vue.

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter les microphones sans fil.

1. Entrez dans le menu contrôle et appuyez sur l'icône des paramètres. Sélectionnez les paramètres du microphone sans fil et l'émetteur à relier, et la caméra est prête à être reliée à un émetteur.
2. Allumez l'émetteur et assurez-vous qu'il est prêt à être relié par Bluetooth.
3. Lancez l'émetteur pour qu'il commence à rechercher les appareils Bluetooth à proximité.
4. Lorsque l'émetteur est correctement relié à la caméra, vous pouvez visualiser l'état de la connexion en fonction de l'invite qui s'affiche à l'écran.
5. Une fois la liaison établie, vous pouvez utiliser l'émetteur pour commander la caméra et commencer l'enregistrement, l'audio étant capturé par l'émetteur.

-
-  • Visitez le site web de DJI et reportez-vous au manuel d'utilisation du produit micro pour plus d'informations.
- Entrez dans le menu de contrôle et activez la **Sauvegarde audio du micro intégré**. Lorsqu'il est activé, le microphone intégré de la caméra enregistre également l'audio lors de la prise de vue vidéo et le sauvegarde dans un fichier .wav séparé.
- Lorsque l'émetteur est relié à la caméra, appuyez sur Paramètres du microphone sans fil pour régler les paramètres audio de l'émetteur.

4.10 Mode Webcam

L'appareil peut servir de webcam lorsqu'il est connectée à un ordinateur. Allumez l'appareil et connectez-le à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. La caméra passera en mode USB. Appuyez sur **Webcam** pour passer en mode Webcam. La caméra fonctionnera alors comme un périphérique d'entrée de webcam. Le bas de l'écran affiche Webcam. Appuyez sur le bouton d'obturateur/enregistrement pour lancer l'enregistrement. Appuyez sur l'icône Paramètres d'image du côté droit de l'écran pour

régler les paramètres d'exposition, de balance des blancs et du FOV. Les utilisateurs peuvent avoir un aperçu des vidéos enregistrées après avoir quitté le mode Webcam.

4.11 Profondeur et altitude

Lorsque les paramètres connexes de profondeur ou d'altitude sont activés, la vidéo enregistrée comporte des informations sur la profondeur ou l'altitude.

Balayez du haut vers le bas de l'écran pour accéder au menu Contrôle. Appuyez sur l'icône des paramètres, sélectionnez **Profondeur et altitude**, puis définissez les paramètres du scénario Plongée ou Randonnée et Parachutisme.

Les données enregistrées peuvent également être ajoutées à la séquence vidéo sous forme de visualisation grâce à la fonction de tableau de bord de l'application DJI Mimo, ce qui permet de mieux mettre en valeur les moments sportifs passionnants.

Maintenance

5 Maintenance

5.1 Mise à jour du firmware

Utilisez DJI Mimo pour mettre à jour du firmware de l'appareil.

Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant la mise à jour du firmware. Connectez l'appareil à l'application DJI Mimo. Si un nouveau firmware est disponible, l'application DJI Mimo affiche une invite. Appuyez sur l'invite et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le firmware.

 Si la mise à jour échoue, suivez les étapes de réparation.

1. Redémarrez la caméra ainsi que DJI Mimo.
2. Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre appareil mobile.
3. Connectez la caméra à l'application DJI Mimo et réessayer la mise à jour.

Contactez l'équipe technique DJI si la mise à jour échoue à nouveau.

5.2 Notes pour l'utilisation sous l'eau

L'appareil peut être utilisé sous l'eau jusqu'à une profondeur de 20 m. Lorsqu'il est utilisé avec le boîtier étanche Osmo Action 60m, l'appareil peut être utilisé sous l'eau jusqu'à une profondeur de 60 m.

Respectez les précautions suivantes avant d'utiliser l'appareil sous l'eau.

1. Assurez-vous que la batterie et son compartiment sont secs et propres avant d'insérer la batterie Dans le cas contraire, le contact de la batterie et son étanchéité pourraient en être affectés. Assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fixé une fois la batterie insérée. Notez que les marques rouges ne doivent plus être visibles une fois que le couvercle est correctement fixé.
2. Assurez-vous que le couvercle du port USB-C et le couvercle de protection de l'objectif sont fixés et serrés fermement, et que le joint étanche est propre. Si non, cela affectera la capacité d'étanchéité de l'appareil. Tous les trous sur l'unité de la caméra ont un matériau étanche intégré. ÉVITEZ donc toute perforation.
3. Assurez-vous que le couvercle de protection de l'objectif est en bon état. S'il est endommagé, remplacez-le immédiatement. Assurez-vous que le couvercle de protection de l'objectif et l'objectif sont secs et propres. Les objets durs ou pointus peuvent endommager l'objectif et nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Assurez-vous que le couvercle de protection de l'objectif est fermement monté et que la bague en caoutchouc à la base de l'objectif n'est pas détachée.

4. L'appareil n'est PAS étanche lorsqu'il est utilisé avec le pare-soleil pour objectif Osmo Action.

Respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez l'appareil sous l'eau.

1. Évitez de sauter dans l'eau à grande vitesse avec l'appareil. Si non l'impact pourrait entraîner une infiltration d'eau.
2. N'utilisez PAS l'appareil dans des sources chaudes, des liquides corrosifs ou de nature inconnue, ou dans des environnements sous-marins extrêmes.

Respectez les précautions suivantes après avoir utilisé l'appareil sous l'eau.

1. Rincez la caméra à l'eau du robinet après l'avoir utilisée sous l'eau. Laissez-la sécher naturellement avant de l'utiliser à nouveau. Nettoyez la surface de la caméra à l'aide d'un chiffon doux, sec et propre.
2. NE séchez PAS la caméra avec de l'air chaud, par exemple en utilisant un sèche-cheveux, car la membrane du microphone ainsi que la membrane respirante intégrée pourraient se rompre et la caméra ne serait alors plus étanche.
3. Après avoir utilisé la caméra dans l'eau, ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas pour empêcher l'eau de pénétrer dans les brèches du compartiment de la batterie si vous devez remplacer la batterie. Essuyez les gouttes d'eau dans les espaces du compartiment de la batterie et nettoyez l'anneau en caoutchouc rouge étanche pour éviter que des corps étrangers ne restent dans le compartiment. Si non cela affectera les performances d'étanchéité lors d'une utilisation ultérieure.
4. Lorsque vous retirez le couvercle de protection de l'objectif, assurez-vous que la caméra est sèche. Après une utilisation de la caméra dans l'eau, laissez la sécher avant de l'utiliser à nouveau. Vous éviterez ainsi que l'eau ne s'infiltre dans le couvercle de protection de l'objectif et que de la buée ne se forme sur l'objectif.

Respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez l'appareil avec le boîtier étanche :

1. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est propre et fixé fermement lors de l'utilisation.
2. Assurez-vous que le boîtier étanche est sec (pour de meilleurs résultats, placez un tissu de fibre anti-buée dans le boîtier lors de son utilisation) et que le loquet est sécurisé.
3. Avant l'utilisation, il est recommandé de placer le boîtier étanche sous l'eau pendant environ 5 minutes pour s'assurer de son bon fonctionnement.
4. Après une utilisation en mer, rincez le boîtier avec de l'eau du robinet afin d'empêcher la corrosion.

-
-  • L'écran tactile peut être utilisé lorsque la surface est mouillée.
- L'écran tactile ne fonctionne pas lorsqu'il est complètement immergé dans l'eau. Les utilisateurs peuvent appuyer sur les boutons de la caméra pour lancer l'enregistrement. Le bouton d'obturateur/enregistrement est automatiquement désactivé lorsque la caméra est utilisée sans boîtier étanche à une profondeur de plus de 10 m.
-

5.3 Notes sur le nettoyage

1. NE PAS renverser des liquides contenant de l'alcool ou une solution de nettoyage sur la caméra.
2. Si les trous du microphone, les canaux de dissipation thermique ou d'autres parties de l'appareil sont obstrués par du sable ou d'autres matières étrangères, rincez l'appareil à l'eau claire tant qu'il est étanche.
3. Nettoyez le couvercle de protection de l'objectif avec de l'eau, un stylo de nettoyage, un souffleur d'air ou un chiffon de nettoyage pour objectif. NE retirez PAS le couvercle de protection de l'objectif trop fréquemment afin d'éviter que la poussière ne s'accumule à l'intérieur du couvercle de l'objectif, ce qui réduirait la qualité des images capturées.
4. Nettoyez l'objectif avec un stylo de nettoyage, un souffleur d'air ou un chiffon de nettoyage pour objectif.
5. Nettoyez la batterie et son compartiment avec un chiffon propre et sec.
6. Assurez-vous que les emplacements de démontage rapide sur la caméra sont exempts de poussière et de sable lorsque vous fixez le support d'installation à démontage rapide.

5.4 Avertissements relatifs à l'utilisation de la batterie

1. N'utilisez PAS des batteries d'une marque autre que DJI OSMO. Les batteries neuves peuvent être achetées sur le site www.dji.com. DJI OSMO ne pourra être tenue responsable de tout dysfonctionnement ou dommage causé par l'utilisation des batteries autres que celles de la marque DJI OSMO.
2. Utilisez la batterie dans la tranche de température spécifiée à <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>. L'utilisation de la batterie dans un environnement à haute température peut provoquer un incendie ou une explosion. Avant d'utiliser la batterie

dans un environnement à basse température, il est recommandé de la recharger complètement dans un environnement à température normale. Recharger la batterie dans un environnement à température idéale peut prolonger sa durée de vie.


3. Déchargez et rechargez complètement la batterie une fois tous les trois mois afin de la maintenir en bon état.
4. La batterie est conçue pour l'auto-désactivation une fois la charge terminée. Il est conseillé de surveiller l'état d'avancement de la recharge et de débrancher l'appareil lorsque la batterie est complètement chargée..
5. Lorsque la tension de la batterie est trop faible, la batterie passera en mode basse consommation. Recharger la batterie fera sortir du mode basse consommation.
6. NE PAS conserver la batterie pendant une période prolongée après l'avoir complètement déchargée. Dans le cas contraire, la batterie risque de se décharger excessivement et de provoquer des dommages irréparables à la cellule de la batterie.
7. Déchargez la batterie de 40 à 65 % en cas de non-utilisation pendant 10 jours ou plus. Vous pourrez ainsi en prolonger la durée de vie de façon significative.

5.5 Utilisation de d'autres accessoires (non fournis)

La liste des supports pour les appareils DJI est constamment soumise à des mises à jour. Visitez <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro> pour une liste complète.

Reportez-vous aux figures ci-dessous pour procéder à l'installation.

Barre d'extension 1,5 m Osmo




-
- ⚠️ • NE laissez PAS tomber et NE heurtez PAS la barre d'extension de quelque manière que ce soit lors de son utilisation afin d'éviter tout dommage.
- NE secouez PAS violemment la barre d'extension lorsque la caméra y est installée afin d'éviter tout dommage.
- Rincez à l'eau claire pour enlever le sable après une utilisation sous l'eau.
- N'utilisez PAS la barre d'extension pendant les orages afin d'éviter les coups de foudre.
-


Support d'installation articulé magnétique Osmo




Boîtier étanche de 60 m Osmo Action




Poignée flottante DJI




Support ventouse Osmo Action




Support pour mentonnière de casque Osmo Action




Support pour sangle de poitrine Osmo Action




Support pour poignée Osmo Action




Radio commande GPS Bluetooth Osmo Action



Poignée de recharge multifonctionnelle Osmo Action



Kit d'extension pour griffe Osmo Action



Caractéristiques techniques

6 Caractéristiques techniques

Visitez ce site web pour les spécificités.

<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>

Service client DJI



Contact

SERVICE CLIENT DJI

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.

Téléchargez la dernière version sur



<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/downloads>

Si vous avez des questions à propos de ce document, envoyez un message à DJI à l'adresse DocSupport@dji.com.

DJI est une marque commerciale de DJI. OSMO est une marque déposée de DJI OSMO.

Copyright © 2024 DJI Tous droits réservés.