

MANUEL



PROLINE CNE8X

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)

PROLINE

CNE8X

**FOUR ENCASTRABLE
INBOUWOVEN
FORNO DE EMBUTIR
BUILT-IN OVEN**



INDEX

ATTENTION	2
MISES EN GARDE IMPORTANTES	5
DESCRIPTION DU FOUR	5
Panneau de commande	5
Fonctions.....	5
Accessoires du four.	6
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	6
INSTALLATION.....	7
UTILISATION	8
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	8
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	9

MISES EN GARDE IMPORTANTES MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ❖ **MISE EN GARDE:** Cet appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation.

- ❖ Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants.
- ❖ Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, des précautions qui concerne l'entretien par l'utilisateur et le remplacement de l'ampoule, référez-vous aux sections "UTILISATION" et "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- ❖ Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- ❖ Ne pas utiliser de produits d'entretien très abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, au risque de rayer la surface et d'entraîner l'éclatement du verre.
- ❖ Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur.
- ❖ Le dispositif de déconnexion doit être incorporé au câblage fixe, conformément à la réglementation en matière de câblage.
- ❖ L'appareil doit être installé d'une manière conforme à la réglementation nationale en matière de câblage NF C 15-100.
- ❖ Les surfaces accessibles peuvent être portées à

haute température lorsque l'appareil fonctionne.

- ❖ MISE EN GARDE: S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.
- ❖ Toutes les cuissons se font porte fermée de préférence.
- ❖ Ne pas accrocher de linge ou de torchon à la poignée du four.
- ❖ Ne recouvrir pas l'intérieur du four de papier aluminium pour économiser un nettoyage : en provoquant une surchauffe, vous endommageriez l'émail qui recouvre la cavité.
- ❖ Placez le plateau et la grille au même niveau des deux côtés, assurez-vous qu'ils sont en position horizontale et stable.
- ❖ L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative pour éviter sa surchauffe.
- ❖ La lampe qui se trouve à l'intérieur de l'appareil est utilisée pour éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la façon d'installer correctement les étagères, référez-vous à la section "Accessoires du four".
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur le raccordement du câble électrique, référez-vous à la section "BRANCHEMENT ELECTRIQUES".
- ❖ Concernant les instructions sur comment fixer l'appareil sur son support et sur les dimensions des espaces nécessaires, référez-vous la section « INSTALLATION ».

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- ❖ Le four doit être correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié.
- ❖ Évitez de porter des vêtements amples ou tombants si vous devez utiliser le four: Ils risqueraient de prendre feu au contact des résistances, et vous risqueriez de vous brûler.
- ❖ Aucun matériau inflammable ne doit être rangé sur ou à proximité du four. Risque d'incendie!
- ❖ Les manipulations d'entretien et de réparation ne peuvent être effectuées que par un technicien agréé. Toute manipulation d'installation et de réparation effectuée par une personne non habilitée peut vous mettre en danger. Il est dangereux d'essayer de changer ou modifier les spécifications de l'appareil de quelque manière que ce soit.
- ❖ N'essayez pas de soulever ou de déplacer l'appareil en tirant sur la poignée de la porte.
- ❖ Lorsque la porte du four est ouverte, ne laissez pas les enfants grimper ou s'asseoir dessus.
- ❖ Débranchez l'appareil si vous comptez le laisser inutilisé pendant longtemps.



DESCRIPTION DU FOUR




Panneau de commande




- °C : Le témoin s'allume lorsque le four est allumé.

Fonctions

Symbole	Description
	Lampe du four Cette fonction permet de faire en sorte que la lampe reste allumée même lorsque le four ne fonctionne pas. (sauf la fonction ECO)
	Convection naturelle par voûte Permet de transmettre la chaleur par le haut. La cuisson par voûte seule est notamment adaptée pour faire lever les pâtes.


	<p>Convection naturelle par la sole</p> <p>Ce type de cuisson est conseillé pour les plats à pâtes (quiches, tartes, pizzas), les préparations qui lèvent (cakes, brioches, soufflés). Il peut être utilisé pour finaliser la cuisson sans impacter la coloration ou pour les plats à cuisson lente.</p>
	<p>Convection naturelle</p> <p>Pour une cuisson plus lente et délicate, idéal pour obtenir des plats bien cuits. Convient pour la cuisson à un seul étage. Nécessite un préchauffage.</p>
	<p>Cette fonction garantit des économies d'énergie pendant la cuisson. L'alimentation électrique est contrôlée par le four selon la chaleur résiduelle pour limiter la consommation d'énergie.</p>

Accessoires du four



Grille de cuisson

Pour les plats, les moules à gâteaux, les grillades et rôtisseries




Plat à rôtir

Pour cuire ou rôtir ou pour récupérer les graisses.

Engagez la grille ou le plat dans les rails de guidage du four.


Si vous devez utiliser en même temps la grille et le plat, mettez le plat sous la grille.




BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Les branchements électriques ne doivent être effectués que par un électricien qualifié et agréé.

Le fil marron doit être branché à la borne portant la lettre L.




Le fil bleu doit être branché à la borne portant la lettre N.

Le fil vert et jaune doit être branché à la borne portant la lettre E ou le symbole de terre .

INSTALLATION

Les chiffres ci-dessous correspondent aux dimensions requises pour une installation dans un meuble, sous plan ou en colonne.


Les dimensions ci-jointes sont en mm.



Étapes d'installation

1. Veuillez monter les armoires en vous basant sur les données du « Schéma de montage d'armoire ».
2. Avant l'installation, veuillez vérifier si la prise de courant est reliée à la terre et si la taille de l'armoire répond aux exigences d'installation.
3. Installez la machine à l'endroit prévu dans la cuisine et placez-la dans une armoire verticale.
4. Ouvrez la porte du four, repérez les deux trous d'installation sur le cadre, et fixez la machine à la position de montage à l'aide des vis accompagnant le produit.

Schéma de fixation de l'armoire



UTILISATION

1. Branchez le four.
2. Choisissez la fonction souhaitée en tournant le bouton de commande de fonction.
3. Mettez le bouton du thermostat sur la température souhaitée.
4. Pour éteindre le four, mettez le thermostat sur "0".

Après chaque utilisation, remettez toujours les boutons de commande de l'appareil sur "0".

REMARQUE :

Lorsque le four est en marche, de la vapeur s'échappe par la sortie d'air située sous la poignée, à l'avant du four; faites attention lorsque vous devez toucher cette partie de la poignée.

La condensation est plus importante lorsque la température ambiante est plus basse; ainsi, il y a par exemple davantage de condensation en hiver qu'en été.

La condensation est un phénomène normal pour ce type de four et ne doit pas être considérée comme un défaut ou un dysfonctionnement.

Selon la durée de fonctionnement du four et la température ambiante, des gouttes d'eau peuvent tomber de la porte du fait de la condensation; aucun tapis (ou objet similaire) ne doit donc être placé sous la porte.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN



1. Éteignez l'appareil et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer.
2. Essuyez les surfaces externes avec un chiffon humide. N'utilisez en aucun cas du poli à métal.
3. Toutes les parties amovibles peuvent se laver dans l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les bien avant de les réutiliser.

MISE EN GARDE: S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.

Changement de la lampe du four

Il est recommandé de confier cette manipulation à un électricien qualifié.

1. Débranchez le four et laissez-le refroidir complètement.
2. Mettez une ampoule neuve à la place de l'ancienne.
3. Mettez une ampoule neuve. (230V,G9, 25W)
4. Remettez le capot en place et vissez-le.



Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

DÉPANNAGE

En cas de problème avec l'appareil, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter un réparateur agréé.

Si le four ne marche pas:

Le four est peut-être éteint, ou il y a peut-être eu une coupure de courant.

Si le four ne chauffe pas:

Le bouton de fonction du four n'est peut-être pas sur la bonne température.

Si la lampe intérieure ne s'allume pas:

L'appareil est peut-être débranché.

L'ampoule est peut-être défectueuse. Si c'est le cas, changez-la de la manière décrite dans la section "Changer l'ampoule du four".

Si la résistance du haut et celle du bas ne chauffent pas de manière uniforme:

Vérifiez l'emplacement des grilles, les temps de cuisson et les températures.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Veuillez trouver ci-dessous la fiche technique du four domestique conformément à la réglementation de l'Union européenne n° 66/2014.

Numéro de modèle	CNE8X
Type de four	Four électrique
Masse de l'appareil (M)	24.9 kg
Nombre de cavités	1
Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz)	Electricité
Volume par cavité (V)	70L
Consommation d'énergie (électricité) nécessaire pour chauffer une charge standardisée dans une cavité d'un four à chauffage électrique pendant un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie finale électrique) ($EC_{\text{cavité électrique}}$)	0,79kWh/cycle
Consommation d'énergie nécessaire pour chauffer une charge standardisée dans une cavité d'un four à chauffage électrique pendant un cycle en mode en mode de ventilation forcée par cavité (énergie finale électrique) ($EC_{\text{cavité électrique}}$)	NA
Indice d'efficacité énergétique par cavité ($EEI_{\text{cavité}}$)	94.0

Marque	Proline
Type d'appareil	FOUR ENCASTRABLE
Tension et fréquence d'alimentation/nominales	220-240 V~ 50 Hz - 60 Hz
Puissance maximale	2.1 kW
Puissance maximale de l'ampoule du four	25 W
Élément chauffant supérieur (W)	950
Élément chauffant inférieur (W)	1100
Nettoyage (émail/catalyse/pyrolyse)	Enamel
Poids net(kg)	24.9

Dimensions du produit (LxPxH)	595*575*595mm
Dimensions du compartiment du meuble (LxPxH)	560*570*600mm
Classe énergétique (lettre sur l'étiquette) *	A
Consommation électrique (kWh)	
Fonction chauffage	
Traditionnel	0,79kWh/cycle
Volume utile (litres)	70
Taille : (Petit/Moyen/Grand)	Grande
Fabriqué en	R.P. de Chine

* Classe énergétique : A+++.....D (A+++=économique D=moins économique)

CONSUMMATION D'ÉLECTRICITÉ

Informations sur le produit concernant la consommation d'électricité et le temps maximum pour atteindre le mode de faible consommation applicable.

Mode arrêt	0.3 W
------------	-------

La méthode d'essai est en conformité avec les exigences de la norme EN60350-1:2013.

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au samedi de 8h à 18h.

Hotline Fnac France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours fériés (10h00-18h00).(prix d'un appel local)

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,

9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 12/08/2024
Ets.Darty@fnacdarty.com



Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INHOUDSOPGAVE

WAARSCHUWINGEN.....	2
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN.....	4
BESCHRIJVING VAN DE OVEN.....	5
Bedieningspaneel.....	5
Functies.....	5
Ovenaccessoires.....	5
ELEKTRISCHE AANSLUITING	6
INSTALLATIE	6
GEBRUIK	7
REINIGEN EN ONDERHOUD.....	8
TECHNISCH GEGEVENSBLAD	8

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN LEES
DE VOLGENDE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG
DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT
EN BLIJF VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

WAARSCHUWINGEN

- ❖ Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen zoals:
 - kantines in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - bed & breakfasts.
- ❖ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verzwakt zintuiglijk, lichamelijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan kennis en ervaring op voorwaarde dat zij onder toezicht blijven of instructies hebben ontvangen betreffende het veilige gebruik van dit apparaat en de risico's die aan het gebruik ervan zijn verbonden. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Reinigen en onderhoud mogen niet door kinderen worden gedaan wanneer zij niet onder toezicht zijn.
- ❖ **WAARSCHUWING:** Het apparaat en de bereikbare onderdelen kunnen warm worden tijdens gebruik. Wees voorzichtig bij het aanraken van de verwarmingselementen. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten altijd uit de buurt blijven tenzij ze altijd onder toezicht staan.
- ❖ De lamp in het product wordt gebruikt voor het aansteken van het product. Deze lamp is niet

geschikt voor de verlichting van de huiskamer.

- ❖ Een beschadigd netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, zijn reparatieservice of een persoon met gelijkaardige kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- ❖ Raadpleeg de hoofdstukken "Bediening" en "REINIGING en ONDERHOUD" voor gedetailleerde instructies voor veilig gebruik van het apparaat, voorzorgsmaatregelen tijdens het onderhoud van de gebruiker en het vervangen van de gloeilamp.
- ❖ Tijdens het gebruik zal het apparaat warm worden. Vermijd aanraking met de verwarmingselementen binnenin de oven.
- ❖ Gebruik geen harde, bijtende schoonmaakmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur te reinigen aangezien deze het oppervlak kunnen krassen en het glas doen breken.
- ❖ Gebruik geen stoomreiniger.
- ❖ Het middel om het apparaat van de voeding los te koppelen moet volgens de reglementering voor bedrading in de vaste bedrading zijn ingebouwd.
- ❖ Plaats de pan en het rooster op beide zijden op hetzelfde niveau, zorg ervoor dat ze zich in een horizontale en stabiele positie bevinden.
- ❖ Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.
- ❖ Dit apparaat moet in overeenstemming met de nationale reglementering voor bedrading NF C 15-100 worden geïnstalleerd.
- ❖ De temperatuur van toegankelijke onderdelen kan

hoog zijn terwijl het apparaat in werking is.

- ❖ **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld vooraleer U de lamp vervangt om de kans op elektrocutie te vermijden.
- ❖ De deur blijft in alle bereidingsmodi bij voorkeur gesloten.
- ❖ Hang geen kledij of doeken om het handvat van de oven.
- ❖ Dek de ovenholte niet af met aluminiumfolie om hem achteraf gemakkelijker te kunnen reinigen: de oven kan overerhit raken, wat de emallak in de ovenholte kan aantasten.
- ❖ Raadpleeg de sectie “INSTALLATIE” voor de instructies voor alle benodigde ruimtes met afmetingen, de wijze van bevestiging en hoe het apparaat op zijn steun moet worden bevestigd.
- ❖ Raadpleeg de paragraaf “ELEKTRISCHE AANSLUITING” voor de instructies voor de aansluiting van het apparaat op het elektriciteitsnet.
- ❖ Voor de instructies voor de details die de correcte installatie van de planken aangeven, raadpleeg de sectie “Ovenaccessoires”.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN

- ❖ De oven moet correct geïnstalleerd en geaard worden door een gekwalificeerde techniker.
- ❖ Draag geen losse of hangende kledij wanneer U de oven gebruikt. Deze kunnen in brand vliegen indien ze in aanraking vliegen met een warm verwarmingselement en kunnen ervoor zorgen dat U zich verbrandt.
- ❖ Bewaar geen ontvlambare materialen op of nabij de oven. Dit kan brandgevaar veroorzaken.
- ❖ Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende elektriciens. Door onbevoegde personen uitgevoerd installatie- en onderhoudswerk kan gevaarlijk zijn. Het is gevaarlijk om de technische gegevens van het apparaat op enige wijze aan te passen of te wijzigen.

- ❖ Probeer het apparaat niet op te tillen of verplaatsen door aan de deurhaak te trekken.
- ❖ Sta niet toe dat kinderen op de geopende deur gaan klimmen of zitten.
- ❖ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het lange tijd niet zal gebruiken.

BESCHRIJVING VAN DE OVEN

Bedieningspaneel








Functieschakelaar


Thermostatschakelaar

- °C : Het indicatorlampje zal oplichten wanneer de oven is ingeschakeld.

Functies


Symbolen	Beschrijving
	Ovenlamp Deze functie schakelt de ovenlamp in zonder de kookfunctie in te schakelen. (behalve bij de ECO-functie.)
	Bovenverwarming Het bovenste verwarmingselement zal werken wanneer deze functie is ingeschakeld.
	Onderverwarming Ideaal voor stoofpotjes, curry's and traag koken.
	Conventioneel Ideaal voor koken op een enkel rek. Geschikt voor vlees- en fruittaarten. De oven moet voorverwarmd worden.
	Deze functie zorgt voor energiebesparing tijdens het koken.

Ovenaccessoires



Draadrooster


Voor schotels, cakevormen en onderdelen voor roosteren en grillen



Braadslee


Voor bakken, roosteren of voor het opvangen van vet

Duw het draadrooster /de braadslee tussen de gleuven in de oven.
 Indien het ovenrek en de braadslee tegelijkertijd in de oven zijn geplaatst, dan kan U het draadrooster op de braadslee leggen.



ELEKTRISCHE AANSLUITING

Elektrische aansluitingen mogen alleen door een bekwame en bevoegde elektricien uitgevoerd worden.
 Sluit de bruine draad aan op de aansluitklem gemarkeerd met de letter L.




Sluit de blauwe draad aan op de aansluitklem gemarkeerd met de letter N.

Sluit de geel en groene draad aan op de aansluitklem gemarkeerd met de letter E of het aardingsymbool .

INSTALLATIE


De onderstaande cijfers geven de afmetingen voor de installatie in het meubilair.
 De bijgevoegde afmetingen zijn in mm.



Installatiestappen

1. Zorg ervoor dat de kasten op de gegevens van het "kastenschema" zijn gebaseerd.
2. Controleer vóór de installatie of het stopcontact is geaard en de kastafmeting voldoet aan de installatievereisten.
3. Installeer het apparaat op de aangewezen locatie in de keuken en installeer het in een staande kast.
4. Open de ovendeur, bepaal de twee installatiegaten op het frame en bevestig het apparaat op de installatiepositie met de bijgeleverde schroeven bij het product.

Schematisch schema van de kastbevestiging



GEBRUIK

1. Sluit de oven aan op het stopcontact.
2. Verdraai de functieschakelaar om de gewenste functie te selecteren.
3. Verdraai de thermostaatschakelaar om de gewenste temperatuur te selecteren.
4. Om de oven uit te schakelen draait U de thermostaatschakelaar naar "0".

Let erop dat de bedieningsknoppen van het apparaat altijd in de stand "0" zijn geschakeld wanneer het niet wordt gebruikt.

OPMERKING:

Terwijl de oven werkt zal stoom uit de voorste uitlaatopening onder de ovenklink komen; wees voorzichtig bij het aanraken van dit gedeelte van de ovenklink.

Bij koudere omgevingstemperaturen zal er meer condensvorming zijn, er is bijvoorbeeld meer condensvorming in de wintermaanden dan in de zomermaanden.



Condensvorming is volkomen normaal voor dit type oven en wijst niet op een defect of foutieve werking.

Gelieve er voor te zorgen dat er geen tapijten of dergelijke onder de ovendeur worden geplaatst aangezien er condenswater op de vloer kan druppelen afhankelijk van de gebruikstijd van de oven en de omgevingstemperatuur.

REINIGEN EN ONDERHOUD



1. Schakel het toestel uit en laat het volledig afkoelen alvorens schoon te maken.
2. Reinig de buitenzijde van het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit poetsmiddel voor metalen.
3. Reinig alle verwijderbare delen in een warm sopje. Spoel en droog zorgvuldig vooraleer te gebruiken.

WAARSCHUWING: Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om risico op elektrische schokken te voorkomen.

De ovenlamp vervangen

Het is raadzaam het onderstaande te laten uitvoeren door een bevoegd elektricien.

1. Ontkoppel de oven van de netvoeding en controleer of hij volledig is afgekoeld.
2. Vervang de lamp door een nieuwe.
3. Vervang de lamp door een nieuwe. (230V, G9, 25W)
4. Schroef daarna de glazen lampkap weer vast.



De lichtbron mag alleen door een vakman worden vervangen. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Hieronder vindt u de technische gegevens van de oven voor huishoudelijk gebruik die in overeenstemming zijn met EU-verorderingsnr. 66/2014

Identificatie van model	CNE8X
Soort oven	Elektrische oven
Gewicht van het apparaat (M)	24.9 kg
Aantal ruimtes	1
Warmtebron per ruimte (elektriciteit of gas)	Elektriciteit
Inhoud per ruimte (V)	70L
Energieverbruik (elektriciteit) nodig om een gestandaardiseerde lading in een ruimte van een elektrisch verwarmde oven tijdens een cyclus in de conventionele modus per ruimte te verwarmen (elektrische finale energie) ($EC_{\text{elektrische ruimte}}$)	0,79kWh/cyclus
Energieverbruik nodig om een gestandaardiseerde lading in een ruimte van een elektrisch verwarmde oven tijdens een cyclus in de ventilator gedwongen modus per ruimte te verwarmen (elektrische finale energie) ($EC_{\text{elektrische ruimte}}$)	NA
Energie-efficiëntie-index per ruimte (EEl_{ruimte})	94.0

Merk	Proline
Apparaattype	INBOUWOVEN
Voedingsspanning en frequentie	220-240 V~ 50 Hz - 60 Hz
Max vermogen	2.1 kW
Vermogen ovenlamp	25 W
Bovenste verwarmingselement (W)	950
Onderste verwarmingselement (W)	1100
Reiniging (Email/katalytisch/Pyrolytisch)	Email
Netto gewicht(kg)	24.9
Afmetingen product (B*D*H)	595*575*595mm
Uitsparing kast/meubilair (B*D*H)	560*570*600mm
Energieklasse (letter voor de sticker) *	A
Energieverbruik(kWh)	
Verwarmingsfunctie	
Conventioneel	0,79kWh/cyclus
Bruikbaar volume (liter)	70
Grootte: (Klein/Medium/Groot)	Grote
Vervaardigd in	PRC

* Energieklasse: A+++.....D (A+++=besparend D=minder besparend)

ENERGIEVERBRUIK

Productinformatie voor stroomverbruik en maximale tijd om toepasselijke spaarstand te bereiken.

Uitstand	0.3 W
----------	-------

De test is uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van EN60350-1:2013.

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu. We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften.

Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

Hotline Vanden Borre

Dienst naverkoop is bereikbaar op tel.nr. +32 2 334 00 00, van maandag tot zaterdag 8u – 18u.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door

Etablissements Darty & fils ©,

9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 12/08/2024
Ets.Darty@fnacdarty.com

CONTEÚDO

AVISOS	2
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.....	6
DESCRIÇÃO DO FORNO	6
Painel de controlo.....	6
Funções	6
Acessórios do forno.....	7
LIGAÇÃO ELÉTRICA	7
INSTALAÇÃO	8
FUNCIONAMENTO	9
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	9
FOLHA DE DADOS TÉCNICOS.....	10

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES LEIA ATENTAMENTE OS AVISOS DE SEGURANÇA E AS INSTRUÇÕES QUE SE SEGUEM ANTES DE UTILIZAR O APARELHO E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISOS

- ❖ Este aparelho foi criado para uso doméstico e em aplicações similares, como as seguintes:
 - Cozinhas em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de campo;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - Ambientes do tipo residenciais com pequeno-almoço.
- ❖ Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.
- ❖ AVISO: O aparelho e as peças tangíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento. As crianças com idade inferior a 8 anos não devem estar junto do aparelho, exceto se continuamente supervisionadas.

- ❖ Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o agente de reparação ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar quaisquer perigos.
- ❖ Relativamente às instruções detalhadas para a utilização segura do aparelho, às precauções a tomar durante a manutenção pelo utilizador e à substituição das lâmpadas, consulte as secções "Funcionamento" e "Limpeza e manutenção".
- ❖ Durante a utilização o aparelho fica quente. Deve ter cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno.
- ❖ Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem raspadores de metal para limpar o vidro da porta do forno, uma vez que podem riscar a superfície e, conseqüentemente, estilhaçar o vidro.
- ❖ Não deve ser utilizado um aparelho de limpeza a vapor.
- ❖ AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- ❖ De preferência, a porta deve ser fechada em todos os modos de confeitura.
- ❖ Não pendure nenhuma peça de roupa ou pano na pega do forno.

- ❖ Não forre a cavidade do forno com folha de alumínio para facilitar a limpeza: O forno pode sobreaquecer e o revestimento de esmalte da cavidade pode ficar danificado.
- ❖ Os meios de desconexão devem ser incorporados na cablagem fixa em conformidade com as regras de cablagem.
- ❖ O aparelho deve ser instalado de acordo com os regulamentos de cablagem nacionais NF C 15-100.
- ❖ A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está a funcionar.
- ❖ AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de ocorrer um choque elétrico.
- ❖ De preferência, a porta deve ser fechada em todos os modos de confeção.
- ❖ Não pendure nenhuma peça de roupa ou pano na pega do forno.
- ❖ Não forre a cavidade do forno com folha de alumínio para facilitar a limpeza: O forno pode sobreaquecer e o revestimento de esmalte da cavidade pode ficar danificado.
- ❖ Coloque a panela e a prateleira de arame ao mesmo nível em ambos os lados, certificando-se de que estão numa posição horizontal e estável.
- ❖ O aparelho não pode ser instalado por detrás de uma porta decorativa, de modo a evitar o sobreaquecimento.

- ❖ A lâmpada no interior do produto é utilizada para iluminar o produto. ^{the} Esta lâmpada não é adequada para a iluminação de divisões domésticas.
- ❖ Relativamente às instruções para todos os espaços necessários com dimensões, ao método de fixação e ao modo como o aparelho tem de ser fixado ao respetivo suporte, consulte a secção "INSTALAÇÃO".
- ❖ Relativamente às instruções de ligação do aparelho à rede de alimentação, consulte o capítulo "LIGAÇÃO ELÉCTRICA".
- ❖ Relativamente às instruções sobre o modo de instalar corretamente as prateleiras, consulte a secção "Acessórios do forno".

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- ❖ O forno deve ser instalado e aterrado adequadamente por um técnico qualificado.
- ❖ Não use roupas soltas ou suspensas ao usar o forno. Elas podem incendiar-se se tocarem num elemento de aquecimento quente e isto pode fazer com que se queime.
- ❖ Não guarde materiais inflamáveis sobre ou perto do forno. Isto pode provocar um risco de incêndio.
- ❖ Os trabalhos de manutenção e reparação devem ser realizados apenas por técnicos de manutenção autorizados. Os trabalhos de instalação e reparação realizados por pessoas não autorizadas podem colocá-lo em perigo. É perigoso alterar ou modificar de qualquer forma as características do aparelho..
- ❖ Não tente levantar ou deslocar o aparelho puxando pelo puxador da porta.
- ❖ Enquanto a porta do forno estiver aberta, não deixe que as crianças subam ou se sentem nela.
- ❖ Se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, desligue-o da corrente elétrica.

DESCRIÇÃO DO FORNO

Painel de controlo



Botão de controlo de funções


Botão de controlo da temperatura

- °C : O indicador luminoso acende quando o forno estiver operacional.


Funções

Símbolo	Descrição
	Lâmpada do forno A função permite que a lâmpada do forno acenda sem qualquer função de cozedura. (exceto a função ECO.)
	Aquecimento superior O elemento de aquecimento superior está a funcionar quando a função de aquecimento é selecionada.
	Aquecimento inferior Ideal para caçarolas, caril e qualquer tipo de cozedura lenta.
	Convencional Ideal para cozinhar numa única prateleira. Bom para tartes de carne e de fruta. O forno tem de ser pré-aquecido.
	Esta função permite economizar energia durante a cozedura.

Acessórios do forno




Prateleiras de arame
Para pratos, formas para bolos e artigos para assar e grelhar



Tabuleiro de assar
Para cozer e assar ou para recolher gordura


Empurre a grelha de arame / o tabuleiro de assar entre as barras de guia no forno.
No caso de a grelha do forno e o tabuleiro de assar estarem inseridos juntos, coloque a grelha de arame sobre o tabuleiro de assar.




LIGAÇÃO ELÉTRICA

As ligações elétricas só devem ser realizadas por um electricista qualificado e autorizado

O fio castanho deve ser ligado ao terminal marcado com L.




O fio azul deve ser ligado ao terminal marcado com N.

Os fios verde e amarelo devem ser ligados à letra E ou ao símbolo de terra .

INSTALAÇÃO

As figuras abaixo indicam as dimensões para a instalação no mobiliário.


As dimensões anexas estão em mm.



Passos para a instalação

1. Por favor, faça os armários com base nos dados do "Esquema de armários".
2. Antes da instalação, verifique se a tomada elétrica está ligada à terra e se o tamanho do armário cumpre os requisitos de instalação.
3. Instale a máquina no local designado na cozinha e coloque-a num armário vertical.
4. Abra a porta do forno, determine os dois orifícios de instalação na estrutura e fixe a máquina na posição de instalação com os parafusos fornecidos com o produto.

Diagrama esquemático da fixação do armário



FUNCIONAMENTO

1. Ligue o forno à alimentação..
2. Rode o botão de controlo de funções para seleccionar a função desejada.
3. Rode o botão de controlo do termóstato para seleccionar a temperatura desejada.
4. Para desligar o forno, rode o botão de controlo do termóstato para "0".

Certifique-se de que os botões de controlo do aparelho estão sempre na posição "0" quando este não está a ser utilizado.

NOTA:

Quando a câmara de cozedura estiver a funcionar, sairá vapor da aberturade exaustão frontal por baixo da pega; é necessário ter cuidado quando se toca nesta zona da pega.

Haverá mais condensação quando a temperatura ambiente for mais fria, por exemplo, haverá mais condensação nos meses de inverno do que nos meses de verão.

A condensação é normal neste tipo de forno e não é considerada como uma avaria ou um mau funcionamento.

Certifique-se de que não são colocados tapetes ou similares por baixo da porta do forno, pois pode cair água de condensação para o chão, dependendo do tempo de funcionamento do forno e da temperatura ambiente.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO


1. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente antes de proceder à limpeza.
2. Limpe a superfície externa do aparelho com um pano ligeiramente embebido em água. Nunca utilize um polidor de metais.
3. Lave todas as partes amovíveis em água com sabão neutro. Enxague e seque bem antes de utilizar.

AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado da alimentação elétrica antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

Substituição da lâmpada do forno

Recomenda-se que esta operação seja realizada por um electricista qualificado.

1. Desligue o forno e deixe-o arrefecer.
2. Remova a cobertura de vidro da lâmpada, desenroscando-a.
3. Substitua a lâmpada por uma nova. (230V,G9, 25W)
4. Volte a enroscar a cobertura de vidro da lâmpada na posição.



Fonte de iluminação substituível por um profissional.
Este produto contém uma fonte de iluminação com uma eficiência energética de classe **G**.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar o serviço autorizado em caso de problema com o seu aparelho, verifique o seguinte

Se o forno não funcionar:

Verifique se o forno não está desligado; pode ter havido um corte de energia.

Se o forno não aquecer:

Verifique se o calor está regulado com o botão de controlo de funções do forno.

Se a luz de iluminação interior não acender:

Verifique se o aparelho está ligado.

Verifique se a lâmpada está defeituosa. Se estiver, é possível substituí-la conforme descrito no capítulo "Substituição da lâmpada do forno".

Se os elementos de aquecimento inferior e superior não cozerem de igual forma:

Controle a localização das prateleiras, o período de cozedura e os valores de calor.

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Abaixo encontra-se a ficha do forno doméstico de acordo com o Regulamento da UE n.º 66/2014.

Identificação do modelo	CNE8X
Tipo de forno	Forno elétrico
Peso do aparelho (M)	24,9 kg
Número de cavidades	1
Fonte de calor por cavidade (eletricidade ou gás)	Eletricidade
Volume por cavidade (V)	70L
Consumo de energia (eletricidade) necessário para aquecer uma carga normalizada numa cavidade de um forno elétrico aquecido durante um ciclo em modo convencional, por cavidade (energia elétrica final) ($CE_{\text{cavidade elétrica}}$)	0,79kWh/ciclo
Consumo de energia necessário para aquecer uma carga normalizada numa capacidade de um forno elétrico aquecido durante um ciclo em modo ventilado por cavidade (energia elétrica final) ($CE_{\text{cavidade elétrica}}$)	N/A
Índice de eficiência energética por cavidade (IEE_{cavidade})	94.0

O teste é realizado em conformidade com os requisitos da EN60350-1:2013.

Marca	Proline
Tipo de aparelho	Forno de embutir
Classificação / Tensão nominal e frequência	220-240 V~ 50 Hz - 60 Hz
Potência máxima	2.1 kW
Potência da lâmpada do forno	25 W
Elemento de aquecimento superior (W)	950
Elemento de aquecimento inferior (W)	1100
Limpeza (esmalte/catalítico/pirolítico)	Esmalte
Peso líquido (kg)	24,9
Dimensões do produto (L*P*A)	595*575*595mm
Dimensões das aberturas para armários/móveis (L*P*A)	560*570*600mm
Classe energética (letra do autocolante) *	A
Consumo de energia (kWh)	
Função de aquecimento	
Convencional	0,79kWh/ciclo
Volume utilizável (litros)	70
Tamanho: (Pequeno/Médio/Grande)	Grande
Fabricado na	República Popular da China

* Classe energética: A+++.....D (A+++=económica D=menos económica)

CONSUMO DE ENERGIA

Informações do produto sobre o consumo de energia e o tempo máximo para atingir o modo de baixo consumo de energia aplicável.

Modo desligado	0.3 W
----------------	-------

O teste é realizado em conformidade com os requisitos da EN60350-1:2013.

ELIMINAÇÃO



Como retalhista responsável, preocupamo-nos com o ambiente.

Como tal, aconselhamos que cumpra os procedimentos adequados para eliminação do aparelho e dos respectivos materiais de embalagem. Dessa forma, irá ajudar a conservar recursos naturais e assegurar que são reciclados de uma forma que protege a saúde e o ambiente.

Deve eliminar este aparelho e a sua embalagem de acordo com a legislação e regulamentação locais. Dado que este aparelho contém componentes eletrónicos, o produto e os seus acessórios devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico quando atingirem o fim da sua vida útil.

Contacte as autoridades locais para obter informações acerca da eliminação e reciclagem. O aparelho deve ser transportado para o ponto de recolha local, para reciclagem. Alguns pontos de recolha aceitamos aparelhos sem encargos.

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente provocado por pequenas inconsistências nestas instruções, as quais poderão ser resultado do melhoramento e desenvolvimento do produto.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoires, 94200 Ivry-sur-Seine, France 12/08/2024
Ets.Darty@fnacdarty.com

CONTENTS

WARNINGS	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	5
DESCRIPTION OF THE OVEN	5
Control panel	5
Functions	5
Oven accessories.....	6
ELECTRICAL CONNECTION	6
INSTALLATION	7
OPERATION	8
CLEANING AND MAINTENANCE	8
TECHNICAL DATA SHEET	9

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS

- ❖ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- ❖ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ❖ **WARNING:**The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- ❖ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- ❖ Regarding the detailed instructions for the safe use of the appliance, the precautions during user maintenance and bulb replacement, refer to the sections “Operation” and “CLEANING and Maintenance”.
- ❖ During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- ❖ Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface which may result in shattering of the glass.
- ❖ A steam cleaner is not to be used.
- ❖ **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- ❖ The door should preferably be closed in all cooking modes.
- ❖ Do not hang any cloth or garment to the handle of the oven.
- ❖ Do not line the oven’s cavity with aluminum foil for easier cleaning: The oven may overheat and the enamel coating of the cavity may be damaged.
- ❖ The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- ❖ The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations NF C 15-100.


- ❖ The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- ❖ **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- ❖ The door should preferably be closed in all cooking modes.
- ❖ Do not hang any cloth or garment to the handle of the oven.
- ❖ Do not line the oven's cavity with aluminum foil for easier cleaning: The oven may overheat and the enamel coating of the cavity may be damaged.
- ❖ Place the pan and wire shelf at the same level on both sides, make sure they are in a horizontal and stable position.
- ❖ The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
- ❖ The lamp inside the product is used for lighting of the product. This lamp is not suitable for household room illumination.
- ❖ Regarding the instructions for the all necessary spaces with dimensions, the method of fixing and how the appliance is to be fixed to its support, refer to the section "INSTALLATION".
- ❖ Regarding the instructions for the connection of the appliance to the supply mains refer to the section "ELECTRICAL CONNECTION".
- ❖ Regarding the instructions for the details indicating the correct installation of the shelves, refer to the section "Oven accessories".

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- ❖ The oven must be properly installed and grounded by a qualified technician.
- ❖ Do not wear loose or hanging garments when using the oven. They could ignite if they touch a hot heating element and this may lead to the risk of burning yourself.
- ❖ Do not store flammable materials on or near the oven. This may cause a fire hazard.
- ❖ Maintenance and repair work must be made only by authorised service technicians. Installation and repair work that is carried out by unauthorised people may endanger you. It is dangerous to alter or modify the specifications of the appliance in any way.
- ❖ Do not try to lift or move the appliance by pulling the door handle.
- ❖ While the oven door is open, do not let children climb or sit on it.
- ❖ If you will not use the appliance for a long time, plug it off.

DESCRIPTION OF THE OVEN

Control panel




- °C: The indicator light will be turned on when the oven is operational.

Functions


Symbol	Description
	Oven lamp The function allows the oven lamp to be on without any cooking function.(except ECO function.)
	Top heat The top heating element is working when the function is selected.
	Bottom heat Ideal for casseroles, curries and any slow cooking.
	Conventional Ideal for single shelf cooking. Good for meat and fruit pies. The oven needs to be preheated.
	This function ensures energy savings during cooking.

Oven accessories



Wire shelf


For dishes, cake tins and items for roasting and grilling



Roasting pan

For baking and roasting or for collecting fat


Push the wire shelf / roasting pan between the guide bars in the oven.
In case that the oven shelf and the roasting pan are inserted together, lay the wire shelf on the roasting pan.




ELECTRICAL CONNECTION

Electrical connections must only be performed by a qualified and authorised electrician

The brown wire must be connected to the terminal marked L.




The blue wire must be connected to the terminal marked N.

The green and yellow wire must be connected to the letter E or the earth symbol .

INSTALLATION

The figures below give the dimensions for installation to the furniture.


The attached dimensions are in mm.



Installation Steps

1. Please make cabinets based on the data of "Cabinet diagram".
2. Before installation, please check whether the power socket is grounded and the cabinet size meets the installation requirements.
3. Install the machine at the designated location in the kitchen and install it in an upright cabinet.
4. Open the furnace door, determine the two installation holes on the frame, and fix the machine at the installation position with the screws provided with the product.

Schematic diagram of cabinet fixing



OPERATION

1. Plug the oven in.
2. Turn the function control knob to select the desired function.
3. Turn the thermostat control knob to select the desired temperature.
4. To switch off the oven, turn the thermostat control knob to "0".

Make sure the appliance control knobs are always in the "0" position when it is not used.

NOTE:

There will be steam coming out from the front exhaust vent under the handle when the oven is in operation; care shall be taken when this area of the handle is touched.

There will be more condensation when the environmental temperature is colder, for example there will be more condensation in the winter months compared to the summer months.

Condensation is normal for this type of oven and is not considered to be a fault or malfunction.

Please make sure that there are no carpets or the like placed under the oven door as there might be condensation water dropping down on the floor depending on the oven operation time and the environmental temperature.



CLEANING AND MAINTENANCE



1. Switch off the appliance and allow it to cool completely before cleaning.
2. Clean the outside of the appliance with a damp cloth. Never use metal polish.
3. Wash all the removable parts in mild soaped water. Rinse and dry thoroughly before use.

WARNING: Ensure that the appliance is disconnected the power supply before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

Replacing the oven lamp

It is recommended that you leave this operation to a qualified electrician.

1. Unplug the oven and make sure it has been allowed to cool.
2. Remove the glass lamp cover by unscrewing it.
3. Replace the light bulb with a new one. (230V,G9, 25W)
4. Screw the glass lamp cover back in place.



Replaceable light source by a professional.
This product contains a light source of energy efficiency class G.

TROUBLESHOOTING

Before contacting your authorised service if you have a problem with your appliance, please check the following.

If the oven does not operate:

Check that the oven is not switched off; there may have been a power outage.

If the oven does not heat:

Check that the heat is adjusted with the oven's function control knob.

If the interior lighting lamp does not light:

Check that the appliance is plugged.

Check whether the lamp is defective. If it is, you can change it as described in section "Replacing the oven lamp".

If lower and upper heating elements do not cook equally:

Control the shelf locations, cooking period and heat values.

TECHNICAL DATA SHEET

Below is the sheet of domestic oven according to EU regulation No. 66/2014.

Model identification	CNE8X
Type of oven	Electric oven
Mass of the appliance (M)	24.9kg
Number of cavities	1
Heat source per cavity (electricity or gas)	Electricity
Volume per cavity (V)	70L
Energy consumption (electricity) required to heat a standardized load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) ($EC_{\text{electric cavity}}$)	0.79kWh/cycle
Energy consumption required to heat a standardized load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) ($EC_{\text{electric cavity}}$)	NA
Energy Efficiency Index per cavity (EEl_{cavity})	94.0

The test is performed in compliance with the requirements of EN60350-1:2013.

Brand	Proline
Appliance type	Built-in Oven
Rating / Supply Voltage and frequency	220-240 V~ 50 Hz - 60 Hz
Max power	2.1 kW
Oven lamp power	25 W
Top heating element (W)	950
Bottom heating element (W)	1100
Cleaning (Enamel/catalytic/Pyrolytic)	Enamel
Net Weight (kg)	24.9
Product dimension (W*D*H)	595*575*595mm
Cabinet/furniture cut-out sizes (W*D*H)	560*570*600mm
Energy Class (letter for the sticker) *	A
Energy consumption(kWh)	
Heating function	
Conventional	0.79kWh/cycle
Usable volume (litres)	70
Size : (Small/Medium/Large)	Large
Made in	PRC

* Energy class: A+++.....D (A+++=economical D=less economical)

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Off mode	0.3 W
----------	-------

The test is performed in compliance with the requirements of EN60350-1:2013.

DISPOSAL



As a responsible retailer we care about the environment.

As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations.

Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling. The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 12/08/2024
Ets.Darty@fnacdarty.com

Déclaration UE de Conformité N°862023032532

EU Declaration of Conformity
EU- Conformiteitsverklaring
Declaración UE de Conformidad
Declaração UE de Conformidade

Description du produit –

FOUR ENCASTRABLE

Product Description:

BUILT-IN OVEN

Productbeschrijving:

INBOUWOVEN

Descripción del producto:

Descrição do produto:

FORNO DE EMBUTIR



Marque –

Proline

Brand /Merk /Marca:

Référence commerciale –

CNE8X

Model number:

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation:*

*Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende
harmonisatiewetgeving van de Unie:*

*El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización
pertinente de la Unión:*

*O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização
da União aplicável:*

Reference number

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- 2009/125/EC
- 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Title

EMC Directive (EMC)
Low Voltage Directive (LVD)
Eco design requirements for energy-related products (ErP)
RoHS

EMC:

EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

LVD :

EN 60335-2-6: 2015 + A1: 2020 + A11: 2020
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A14: 2019 + A2: 2019 + A15:2021
EN 62233:2008

ErP :

(EU) No 66/2014
(EU) No 65/2014
(EU) 2023/826
EN 60350-1:2016+A1:2021
EN 50564:2011

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

This declaration of conformity is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer.
Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid afgelegd van de fabrikant.
Esta declaración de conformidad se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Esta declaração de conformidade é redigida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

Le responsable de cette déclaration est :

The person responsible for this declaration is:
De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de esta declaración es:
A pessoa responsável por esta declaração é:



Signé par et au nom de – Signed by and on behalf of: **Etablissements Darty & Fils**

Nom – Name : **Predrag Petricevic**

Fonction – Position: **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Place, Date / Lieu :

Ivry-sur-Seine, mars 7, 2025

DocuSigned by:
Predrag Petricevic
EA30F3FB8F314D0...



