

MANUEL



PROLINE KTL07

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Darty.com](#)



[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)

PROLINE

BOUILLOIRE WATERKOKER

KTL07



MANUEL D'UTILISATION HANDLEIDING

FR









NL

ES

PT

EN

TABLE DES MATIÈRES

	MISES EN GARDE IMPORTANTES.....	p. 02
	INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ.....	p. 04
	DESCRIPTION DU PRODUIT.....	p. 06
	AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	p. 07
	FONCTIONNEMENT.....	p. 08
	NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	p. 10
	SPÉCIFICATIONS.....	p. 10
	MISE AU REBUT.....	p. 11

MISES EN GARDE IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambre d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- MISE EN GARDE: éviter tout débordement sur le connecteur.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 10.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être

effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.




- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.

A INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Avant de brancher votre bouilloire sur le secteur, assurez-vous que la tension indiquée sur le dessous de votre bouilloire correspond à celle de votre domicile.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à sec pour éviter d'endommager les éléments chauffants. Assurez-vous toujours qu'il y a de l'eau à l'intérieur de l'appareil avant de le faire fonctionner.
- Éteignez et débranchez toujours la bouilloire de la prise secteur lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en plein air.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation suspendre d'un bord de table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'une cuisinière chaude, électrique ou à gaz, ou dans un four chaud.
- N'utilisez pas cet appareil pour une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Si vous faites accidentellement fonctionner la bouilloire sans eau, la protection contre l'ébullition à sec l'éteint automatiquement. Si cela se produit, laissez refroidir la bouilloire avant de la remplir d'eau froide et de la faire bouillir à nouveau.
- Pour éviter toute blessure ou tout dommage causé par une bouilloire renversée, assurez-vous que votre bouilloire est utilisée sur une surface ferme et plate où les enfants ne peuvent pas la toucher.
- Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'immergez pas le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation ou toute autre partie de la bouilloire dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Veillez toujours à verser l'eau bouillante lentement et avec précaution, sans faire basculer votre bouilloire trop rapidement.
- Faites attention lorsque vous ouvrez le couvercle pour le remplir si votre bouilloire est chaude.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée pour soulever et transporter la bouilloire.

- Il faut faire preuve d'une extrême prudence pour déplacer un appareil contenant de l'eau chaude.
- Votre bouilloire n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Évitez d'entrer en contact avec la vapeur provenant du bec verseur lorsque l'eau est en train de bouillir ou juste après que votre bouilloire se soit éteinte. N'ouvrez pas le couvercle trop tôt.
- Assurez-vous toujours que le couvercle est fermé et que vous ne le soulevez pas pendant que l'eau bout. Un échaudage peut se produire si le couvercle est ouvert pendant l'utilisation.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de son utilisation.
- Ne déplacez pas votre bouilloire lorsqu'elle est en marche.
- N'utilisez pas la bouilloire pour chauffer autre chose que de l'eau.
- Ne remplissez pas la bouilloire au-delà de la marque « MAX ». N'utilisez pas la bouilloire si le niveau d'eau est inférieur au repère minimum.
- Cet appareil a été équipé d'une fiche avec mise à la terre. Veuillez vous assurer que la prise murale de votre domicile est bien mise à la terre.

👁 DESCRIPTION DU PRODUIT



Commutateur de tension
(en dessous)

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


Retirez et jetez en toute sécurité tous les matériaux d'emballage.

Avant d'utiliser votre bouilloire pour la première fois, il est recommandé de la nettoyer en faisant bouillir deux bouilloires pleines d'eau, puis de jeter l'eau.

Avant la première utilisation, lavez les tasses et les cuillères.

FONCTIONNEMENT

1. Sélectionnez la tension qui convient avec le commutateur situé sous la bouilloire.



Cette bouilloire peut fonctionner avec deux tensions différentes :

- La tension 220-240V convient pour la plus grande partie du monde : Europe continentale, Royaume-Uni, Chine, Afrique et Australie.
 - La tension 100-120V convient pour certains pays comme les États-Unis, le Japon, Taïwan, le Canada et le Mexique.
2. Ouvrez le couvercle en le tirant vers le haut sur la poignée du couvercle.
 3. Remplissez la bouilloire avec la quantité souhaitée d'eau fraîche du robinet ou filtrée.

REMARQUE :

- Remplissez toujours la bouilloire entre les repères minimum (0,15 L) et maximum (0,5 L). Si la quantité d'eau est insuffisante, la bouilloire s'éteindra avant que l'eau n'ait bouilli. Si vous remplissez la bouilloire au-delà de la marque maximale, l'eau bouillante risque d'éclabousser la bouilloire.
 - Assurez-vous que le couvercle est bien en place avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise de courant.
4. Refermez le couvercle en appuyant jusqu'à ce qu'il se verrouille.
 5. Branchez la fiche dans une prise de courant.
 6. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation en position « I » pour mettre la bouilloire en marche.
 - L'indicateur lumineux de l'interrupteur s'allume et l'eau commence à chauffer.
 7. Lorsque l'eau a bouilli, la bouilloire s'éteint automatiquement et l'indicateur lumineux s'éteint.
 - Vous pouvez interrompre le processus à tout moment en mettant le bouton marche/arrêt sur 0.
 8. Les tasses et les cuillères fournies peuvent servir à préparer des boissons chaudes. Versez lentement l'eau bouillante dans les tasses.

AVERTISSEMENTS

- Faites attention lorsque vous versez l'eau de votre bouilloire. Le contact

avec de l'eau bouillante peut entraîner une brûlure grave.

- N'ouvrez pas le couvercle tant que l'eau de la bouilloire est chaude.

REMARQUE : Laissez la bouilloire refroidir pendant 15 à 20 secondes avant de continuer à faire bouillir l'eau.

9. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée lorsque la bouilloire n'est pas utilisée.

Protection contre l'ébullition à sec

Si vous laissez accidentellement la bouilloire fonctionner sans eau, la protection contre l'ébullition à sec l'éteint automatiquement. Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir d'eau froide et de la faire bouillir à nouveau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface extérieure de la bouilloire avec un chiffon doux et humide. Séchez-les complètement.
- Nettoyez l'intérieur de la bouilloire avec un chiffon doux ou une éponge et de l'eau savonneuse tiède. Rincez toute l'eau savonneuse restante sur la bouilloire.
- Retirez le filtre à mailles du bec verseur. Nettoyez-le sous l'eau courante puis remettez-le en place.
- Lavez les tasses et les cuillères sous le robinet.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.
- Détartrez régulièrement la bouilloire avec un détartrant spécifique.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 100-120V~ 700-1000W / 220-240V~
840-1000W 50-60Hz

MISE AU REBUT



■ En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au samedi de 8h à 18h.

Hotline Fnac France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours fériés (10h00-18h00), (prix d'un appel local)

FR

NL

ES

PT

EN

11



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 31/10/2023

INHOUDSOPGAVE

	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	p. 14
	VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	p. 16
	PRODUCTOVERZICHT.....	p. 18
	VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	p. 19
	WERKING.....	p. 20
	REINIGING EN ONDERHOUD.....	p. 22
	SPECIFICATIES.....	p. 22
	VERWIJDERING.....	p. 23

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gebruik in andere vergelijkbare omgevingen, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en
 - andere werkomgevingen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - bed-and-breakfasts.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, een servicecentrum of een gekwalificeerd vakman.
- Dompel het apparaat niet in water.
- Als de waterkoker te veel wordt gevuld, kan er kokend water uitstromen.
- **WAARSCHUWING:** Voorkom morsen op de aansluiting.
- Voor meer informatie over het reinigen van de oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen, zie het hoofdstuk 'REINIGING EN ONDERHOUD' op pagina 22 van de gebruiksaanwijzing.
- De oppervlakken van het apparaat kunnen tijdens gebruik heet worden.
- **WAARSCHUWING:** Risico op letsel als u dit apparaat niet naar behoren gebruikt.
- Het oppervlak van het verwarmingselement kan na gebruik nog warmte afgeven.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar als ze bijgestaan worden of geschoold werden om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren ervan begrijpen. Laat het reinigen en onderhouden van het apparaat niet uitvoeren door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen die jonger dan 8 jaar oud zijn.

- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, visuele of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis als ze bijgestaan worden of geschoold werden om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.




- De oppervlakken kunnen heet worden tijdens gebruik.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Voordat u uw waterkoker op het elektriciteitsnet aansluit, moet u controleren of de spanning die op de onderkant van uw waterkoker is aangegeven, overeenkomt met de spanning in uw huis.
- Gebruik het apparaat niet droog om beschadiging van de verwarmingselementen te voorkomen. Controleer altijd of er water in het apparaat zit voordat u het in gebruik neemt.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als het niet in gebruik is en voor het schoonmaken.
- Niet voor gebruik buitenshuis.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet met hete oppervlakken in aanraking komen.
- Plaats het apparaat niet op of in de nabijheid van een heet elektrisch of gasfornuis, of in een verwarmde oven.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bestemd is.
- Mocht u de waterkoker per ongeluk zonder water gebruiken, dan schakelt de droogkookbeveiliging hem automatisch uit. Mocht dit gebeuren, laat de waterkoker dan afkoelen alvorens hem met koud water te vullen en opnieuw te koken.
- Om letsel of schade door een omgevallen waterkoker te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw waterkoker wordt gebruikt op een stevige en vlakke ondergrond waar kinderen er niet aan kunnen komen.
- Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel mag u het netsnoer, de stekker of onderdelen van de waterkoker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Zorg er altijd voor dat u kokend water langzaam en voorzichtig overgiet zonder uw waterkoker te snel te kantelen.
- Wees voorzichtig bij het openen van het deksel als uw waterkoker heet is.
- Hete oppervlakken niet aanraken! Gebruik het handvat voor het optillen en dragen van de waterkoker.
- Wees voorzichtig wanneer u een apparaat met heet water verplaatst.

- De waterkoker is geen speelgoed. Laat de kinderen er niet mee spelen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen kan brand, een elektrische schok of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Let op, de stoom uit het apparaat is heet en kan brandwonden veroorzaken. Open het deksel niet te vroeg.
- Zorg er altijd voor dat het deksel gesloten is als u water kookt. Er kan verbranding optreden als het deksel tijdens het gebruik wordt geopend.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer in werking.
- Verplaats uw waterkoker niet als hij aan staat.
- Gebruik de waterkoker alleen voor het opwarmen van water.
- Vul de waterkoker niet boven de 'MAX'-markering. Gebruik de waterkoker niet als het water zich onder de minimum markering bevindt.
- Dit apparaat heeft een geaarde stekker. Zorg ervoor dat het stopcontact in uw huis geaard is.

PRODUCTOVERZICHT




Spanningsschakelaar
(op de onderzijde)

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Verwijder het verpakkingsmateriaal en gooi het weg op een veilige manier.
Voordat u uw waterkoker voor de eerste keer gebruikt, is het raadzaam deze schoon te maken door twee volle ketels water te koken en vervolgens het water weg te gooien.
Was de lepels en bekers af voor de eerste ingebruikname.

WERKING

1. Selecteer de correcte spanning met behulp van de schakelaar op de onderzijde van de waterkoker.



Deze waterkoker kan op twee verschillende spanningen werken.

- Selecteer de spanning 220-240V voor gebruik in de meeste landen zoals Groot-Brittannië, Europa, China, Afrika en Australië.
 - Selecteer de spanning 100-120V voor gebruik in enkele landen zoals Amerika, Japan, Taiwan, Canada en Mexico.
2. Open het deksel door de handgreep op het deksel omhoog te trekken.
 3. Vul de waterkoker met de gewenste hoeveelheid vers leidingwater of gefilterd water.

OPMERKING:

- Vul de waterkoker altijd tussen het minimum (0,15L) en maximum (0,5L) merkteken. Te weinig water leidt ertoe dat de waterkoker uitschakelt voordat het water heeft gekookt. Als de waterkoker boven het maximum teken met water wordt gevuld, kan er kokend water uit de waterkoker stromen.
 - Zorg ervoor dat het deksel gesloten is voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.
4. Druk het deksel neer tot u een klikgeluid hoort.
 5. Steek de stekker in het stopcontact.
 6. Druk de aan/uit-schakelaar in de "I"-stand om de waterkoker aan te zetten.
 - Het controlelampje op de schakelaar gaat branden en het water begint te verwarmen.
 7. Wanneer het water gekookt heeft, schakelt de waterkoker automatisch uit en gaat het controlelampje uit.
 - U kunt het koopproces eerder uitschakelen door de in/uitschakelaar naar de stand 0 te schakelen.
 8. U kunt met behulp van de meegeleverde lepels en bekertjes warme dranken bereiden. Giet het water langzaam over in de bekertjes.

WAARSCHUWINGEN:

- Wees voorzichtig bij het uitschenken van water uit uw waterkoker. Contact met kokend water kan ernstige brandwonden tot gevolg hebben.

hebben.

- Open het deksel niet als het water in de waterkoker heet is.

OPMERKING: Laat de ketel 15~20 seconden afkoelen alvorens verder te gaan met het koken van water.

9. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld wanneer de waterkoker niet in gebruik is.

Droogkookbeveiliging

Als u de waterkoker per ongeluk zonder water laat werken, schakelt de droogkookbeveiliging hem automatisch uit. Als dit gebeurt, laat het apparaat dan afkoelen voordat u het met koud water vult en opnieuw aan de kook brengt.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het schoon te maken.
- Maak de buitenkant van het waterkoker schoon met een zachte, vochtige doek. Veeg grondig droog.
- Maak de binnenkant van de waterkoker schoon met een zachte doek en warm zeepwater. Spoel het resterende zeepwater uit de waterkoker weg.
- Verwijder de gasfilter van de schenktuit. Reinig de filter onder stromend water en breng deze opnieuw aan.
- Was de lepesl en bekers af onder stromend water.
- Dompel het apparaat niet in water of een andere vloeistof.
- Gebruik nooit schurende of chemische reinigingsmiddelen.
- Ontkalk de waterkoker regelmatig met gebruik van een ontkalkingsmiddel speciaal voor waterkokers.

SPECIFICATIES

Voeding: 100-120V~ 700-1000W / 220-240V~
840-1000W 50-60Hz

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu. We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften.

Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling. Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

Hotline Vanden Borre









Dienst naverkoop is bereikbaar op tel.nr. +32 2 334 00 00, van maandag tot zaterdag 8u - 18u

We verontschuldigen ons vooreenig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of -ontwikkeling.

Etablissements Darty & fils ©,

9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 31/10/2023

ÍNDICE DE MATERIAS

	MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	p. 25
	INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	p. 27
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	p. 29
	ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ.....	p. 30
	MODO DE EMPLEO.....	p. 31
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	p. 33
	ESPECIFICACIONES.....	p. 33
	ELIMINACIÓN.....	p. 34

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR EL APARATO Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS

- Este aparato ha sido diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
 - Casas rurales.
 - Para uso de la clientela en hoteles, hostales y otros entornos de tipo residencial.
 - Establecimientos de tipo cama y desayuno.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá sustituirlo el fabricante, su servicio técnico o una persona debidamente cualificada para ello con el fin de evitar riesgos innecesarios.
- El aparato no debe sumergirse.
- Si el hervidor está demasiado lleno, el agua hirviendo podría salir expulsada.
- **ADVERTENCIA:** Evite derramar líquidos sobre el conector.
- La información sobre la limpieza de las superficies en contacto con los alimentos se encuentra en el apartado LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO de la página 33 del manual.
- Las superficies accesibles del aparato pueden alcanzar temperaturas elevadas cuando está en funcionamiento.
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de sufrir lesiones si el aparato no se utiliza correctamente.
- Después de usar, la superficie de la resistencia eléctrica emite calor residual.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si están supervisados o han sido instruidos en el uso seguro del aparato y entienden los peligros que ello conlleva. La limpieza y el mantenimiento no podrán ser llevadas a cabo por niños, salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el

- aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia o conocimientos necesarios, si son supervisadas o han sido instruidas en el uso apropiado y seguro del aparato y entienden los peligros que conlleva.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.



- Las superficies del aparato tienden a calentarse durante su funcionamiento.

⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

- Antes de conectar el hervidor a la corriente, asegúrate de que la tensión indicada en la parte inferior del hervidor corresponda con la de la corriente de su hogar.
- No utilice el aparato sin agua para no dañar las resistencias eléctricas. Asegúrese siempre de que haya agua en el interior del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.
- Apague y desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
- No lo utilice en el exterior.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue por el borde de una mesa o una encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica ni de un horno caliente.
- No utilice este aparato para fines distintos al previsto.
- Si accidentalmente utiliza el hervidor sin agua, la protección contra la ebullición en seco lo apagará automáticamente. En tales casos, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría y volver a hervirla.
- Para evitar lesiones o daños por el vuelco del hervidor, asegúrese de que se utilice sobre una superficie firme y plana donde los niños no puedan alcanzarlo.
- Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumerja el cable de alimentación, el enchufe o cualquier parte del hervidor en agua o algún otro líquido.
- Asegúrese de verter siempre el agua hirviendo poco a poco y con cuidado, sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
- Cuando vaya a llenar el hervidor, tenga cuidado al abrir la tapa si el hervidor está aún caliente.
- No toque las superficies calientes. Use el asa para levantar y transportar el hervidor.
- Tenga mucho cuidado al mover el aparato cuando contenga agua caliente.
- Su hervidor no es un juguete. No permita a los niños jugar con él.

- Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Evite el contacto con el vapor que sale de la boquilla cuando el agua esté hirviendo o justo después de que el hervidor se haya apagado. No abra la tapa demasiado pronto.
- Asegúrate siempre de que la tapa esté cerrada y de no levantarla mientras el agua esté hirviendo. Abrir la tapa cuando está en funcionamiento podría causar escaldaduras.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté funcionando.
- No mueva el hervidor cuando esté encendido.
- Utilice el hervidor solo para calentar agua.
- No llene el depósito del agua por encima de la marca "MAX". No haga funcionar el hervidor si el agua está por debajo del nivel mínimo.
- Este aparato incorpora un enchufe con conexión a tierra. Asegúrese de que la toma de corriente de su hogar esté correctamente conectada a tierra.

👁 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Selector de dos voltajes
(en la base)

FR

NL

ES

PT

EN

29

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ


Retire y deseche de modo seguro todo el material de embalaje

Antes de utilizar su hervidor por primera vez, se recomienda hervirlo lleno de agua dos veces y desechar el agua para limpiarlo.

Antes de la primera utilización, lave las cucharas y las tazas.

MODO DE EMPLEO

1. Seleccione el voltaje correcto mediante el selector situado en la base del hervidor.



Este hervidor puede funcionar con dos voltajes distintos.

- Seleccione el voltaje 220-240V para utilizarlo en la mayor parte del mundo, por ejemplo en Gran Bretaña, Europa, China, África y Australia.
 - Seleccione el voltaje 100-120V para utilizarlo en países y regiones como América, Japón, Taiwán, Canadá y México.
2. Abra la tapa tirando hacia arriba del asa en la tapa.
 3. Llene el hervidor con la cantidad deseada de agua del grifo o agua filtrada.
NOTA:
 - Llène siempre el hervidor entre las marcas de nivel mínimo (0,15 L) y máximo (0,5 L). Si hay muy poca agua, el hervidor se apagará antes de que el agua haya hervido. Si lo llena por encima del nivel máximo, el agua hirviendo podría salir expulsada del hervidor.
 - Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada antes de enchufar el cable a la toma de corriente.
 4. Cierra la tapa empujándola hasta escuchar como encaja en su lugar.
 5. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
 6. Pulse el interruptor hasta la posición "I" para encender el hervidor.
 - La luz indicadora del interruptor se iluminará y el agua comenzará a calentarse.
 7. Cuando el agua haya hervido, el hervidor se apagará automáticamente y la luz indicadora se apagará.
 - Puede detener el proceso de ebullición situando el interruptor de conexión en la posición 0.
 8. Puede preparar bebidas calientes utilizando las tazas y cucharas suministradas. Sirva lentamente el agua hervida en las tazas.
ADVERTENCIAS:
 - Tenga cuidado al verter el agua del hervidor. El contacto con el agua hirviendo puede causar graves quemaduras.
 - No abra la tapa mientras el agua del hervidor esté aún caliente.**NOTA:** Deje que el hervidor se enfríe durante 15~20 segundos antes de continuar hirviendo agua.

9. Asegúrese de que el hervidor esté desenchufado cuando no esté en uso.

Protección contra la ebullición en seco

Si accidentalmente hace funcionar el hervidor sin agua, la protección contra la ebullición en seco lo apagará automáticamente. En tales casos, deje que el aparato se enfríe antes de llenarlo con agua fría y volver a hervir.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe del todo antes de limpiarlo.
- Limpie la superficie exterior de el hervidor utilizando un paño suave humedecido, y séquelo bien.
- Limpie el interior del hervidor con un paño suave o una esponja y agua jabonosa tibia. Enjuague el hervidor para eliminar los restos de agua jabonosa.
- Quite el filtro de malla de la boquilla. Lávelo bajo el agua del grifo y vuelva a instalarlo.
- Limpie las cucharas y las tazas bajo el grifo de agua.
- No lo sumerja en l agua o algún otro líquido.
- No utilice productos de limpieza químicos o abrasivos.
- Descalcifique regularmente el hervidor usando un descalcificador para tal propósito.

ESPECIFICACIONES

Datos nominales: 100-120V~ 700-1000W / 220-240V~
840-1000W 50-60Hz

ELIMINACIÓN



 Somos un distribuidor responsable y nos preocupa el medio ambiente. Por estemotivo le pedimos que siga correctamente las instrucciones de eliminación a la hora de desechar el aparato y su material de embalaje. De estemodo, contribuirá a la conservación de los recursos naturales y garantizará que se recicla de modo correcto para preservar la salud las personas y el medio ambiente.

Este aparato y su embalaje se deben desechar conforme a la normativa y regulación local.

Debido a que el aparato contiene componentes electrónicos, el aparato y sus accesorios no se deben tirar en la basura doméstica al final de la vida útil del aparato.









Consulte a las autoridades locales sobre el modo correcto de eliminación y reciclaje de residuos.

El aparato se debe depositar en un punto local de recogida de residuos para proceder a su reciclaje. En algunos puntos de recogida se aceptan residuos gratuitamente.

Le pedimos disculpas por cualquier problema provocado por pequeñas inconsistencias en estas instrucciones, que podrían ser debidas al proceso de desarrollo y mejora del producto.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 31/10/2023

ÍNDICE

	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.....	p. 36
	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	p. 38
	VISTA GERAL DO PRODUTO.....	p. 40
	ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	p. 41
	FUNIONAMENTO.....	p. 42
	LIMPIEZA E MANUTENÇÃO.....	p. 44
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	p. 44
	ELIMINAÇÃO.....	p. 45

▲ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA OS SEGUINTE AVISOS DE SEGURANÇA E AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR O APARELHO E GUARDE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

AVISOS

- Este aparelho foi criado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
 - Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de campo;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - Ambientes do tipo residenciais com pequeno-almoço.
- Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o agente de reparação ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar quaisquer perigos.
- Não coloque o aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Se a chaleira for enchida até acima, a água a ferver poderá transbordar.
- AVISO: Evite derrames no conector.
- Relativamente às instruções de limpeza das superfícies em contacto com os alimentos, consulte a secção "LIMPEZA E MANUTENÇÃO" na página 44 do manual.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está a funcionar.
- AVISO: Existe o risco de ferimentos se não usar o aparelho corretamente.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após a utilização.
- Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos. A limpeza e manutenção não deverão ser

feitas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não deverão brincar com o aparelho.




-  As superfícies podem aquecer durante a utilização.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Antes de ligar a chaleira à alimentação, certifique-se de que a voltagem indicada no fundo da sua chaleira corresponde à voltagem em sua casa.
- Não utilize o aparelho vazio, para evitar danificar os elementos de aquecimento. Certifique-se sempre de que há água no interior do aparelho antes de o utilizar.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada quando não o utilizar e antes de proceder à limpeza.
- Não use no exterior.
- Não deixe o fio pender de uma mesa ou bancada, nem entrar em contacto com superfícies quentes.
- Não coloque em cima ou perto de um fogão a gás ou elétrico que esteja quente, ou num forno aquecido.
- Não use o aparelho para outros fins para além daqueles para que foi previsto.
- Caso utilize acidentalmente a chaleira sem água, a proteção de fervura a seco desliga o aparelho automaticamente. Caso isto aconteça, deixe a chaleira arrefecer antes de encher com água fria e voltar a ferver.
- Para evitar ferimentos ou danos por a chaleira se virar, certifique-se de que ela é usada numa superfície firme e plana, onde as crianças não consigam chegar.
- Para se proteger contra fogo, choque elétrico ou ferimentos, não coloque o fio, ficha ou quaisquer partes da chaleira dentro de água ou de outros líquidos.
- Certifique-se sempre de que verte a água a ferver de forma lenta e cuidadosa, sem virar a chaleira demasiado depressa.
- Tenha cuidado quando abrir a tampa para voltar a encher quando a chaleira estiver quente.
- Não toque nas superfícies quentes. Use a pega para levantar e transportar a chaleira.
- Deve ter muito cuidado quando mover um aparelho que tenha água quente.
- A chaleira não é um brinquedo. Não deixe que crianças brinquem

- com ela.
- As crianças devem ser supervisionadas, para se certificar de que não brincam com o aparelho.
 - A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos.
 - Evite o contacto com o vapor do bico quando a água estiver a ferver, ou imediatamente após a chaleira ter sido desligada. Não abra a tampa demasiado cedo.
 - Certifique-se sempre de que a tampa está fechada e não a levante enquanto a água estiver a ferver. Podem ocorrer queimaduras quando a tampa é aberta durante a utilização.
 - Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.
 - Não mova a sua chaleira enquanto estiver ligada.
 - Não use a chaleira para aquecer algo sem ser água.
 - Não encha acima da marca "MAX". Não utilize a chaleira se a água estiver abaixo da marca de mínimo.
 - Este aparelho contém uma ficha de ligação à terra. Por favor, certifique-se que a tomada de parede da sua casa está bem ligada à terra.

👁️ VISTA GERAL DO PRODUTO



Seletor de dupla voltagem
(parte inferior)

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


Retire e elimine com segurança qualquer material de empacotamento.

Antes de usar a sua chaleira pela primeira vez, recomendamos que a limpe, fervendo duas chaleiras completamente cheias de água e depois deitando fora a água.

Antes de utilizar pela primeira vez, lave as colheres e as chávenas.

FUNCIONAMENTO

1. Selecione a voltagem correta, rodando o seletor na parte inferior da chaleira.



Esta chaleira pode funcionar em duas voltagens.

- Selecione a voltagem 220-240V para utilizar na grande maioria do mundo, por exemplo, Reino Unido, Europa, China, África e Austrália.
- Selecione a voltagem 100-120V para utilizar em países e regiões, por exemplo, Estados Unidos da América, Japão, Taiwan, Canadá e México.

2. Abra a tampa puxando para cima a pega na tampa.
3. Encha a chaleira com a quantidade desejada de água da torneira ou água filtrada.

NOTA:

- Enche sempre a chaleira entre as marcas do mínimo (0,15 L) e do máximo (0,5 L). Muito pouca água faz com que a chaleira se desligue antes da água começar a ferver. Ao encher acima da marca de máximo, a água a ferver pode salpicar.
- Certifique-se de que a tampa está no respetivo lugar antes de ligar a ficha à tomada.

4. Feche a tampa, pressionando-a para baixo, até encaixar na posição.
5. Ligue a ficha à tomada.
6. Pressione o interruptor da alimentação para a posição "I" para ligar a chaleira.
 - O indicador luminoso no interruptor acende e a água começa a aquecer.
7. Quando a água tiver fervido, a chaleira desliga-se automaticamente e o indicador luminoso desliga-se.
 - Pode parar o processo de fervura, colocando o interruptor de corrente na posição 0 (desligar).
8. Pode preparar bebidas quentes usando as chávenas e colheres fornecidas. Lentamente, deite a água a ferver nas chávenas.

AVISOS:

- Tenha cuidado quando verter a água da chaleira. O contacto com a água a ferver pode dar origem a queimaduras sérias.
- Não abra a tampa enquanto a água na chaleira estiver quente.

NOTA: Deixe a chaleira arrefecer durante 15 a 20 segundos antes de continuar a ferver a água.

9. Certifique-se de que desliga a alimentação da chaleira quando não a utilizar.

Proteção contra fervura a seco

Caso deixe a chaleira funcionar acidentalmente sem água, a proteção contra fervura a seco desliga o aparelho automaticamente. Se isto ocorrer, deixe a chaleira arrefecer antes de encher com água fria e voltar a deixar ferver.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Retire sempre a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefeça completamente antes de proceder à limpeza.
- Limpe a superfície exterior da base a chaleira com um pano suave ligeiramente embebido em água. Seque bem.
- Limpe o interior da chaleira com um pano ou esponja suave e água quente com detergente. Passe a chaleira por água até eliminar os vestígios do detergente.
- Retire o filtro de rede do bico. Lave-o com água corrente e volte a colocá-lo.
- Lave as colheres e as chávenas em água corrente.
- Não coloque dentro de água ou de outros líquidos.
- Nunca use agentes de limpeza abrasivos ou químicos.
- Elimine regularmente o calcário da chaleira, usando um produto de eliminação do calcário.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificações: 100-120V~ 700-1000W / 220-240V~
840-1000W 50-60Hz

ELIMINAÇÃO



■ Como retalhista responsável, preocupamo-nos com o ambiente. Como tal, aconselhamos que cumpra os procedimentos adequados para eliminação do aparelho e dos respectivos materiais de embalagem. Dessa forma, irá ajudar a conservar recursos naturais e assegurar que são reciclados de uma forma que protege a saúde e o ambiente.

Deve eliminar este aparelho e a sua embalagem de acordo com a legislação e regulamentação locais.

Dado que este aparelho contém componentes eletrónicos, o produto e os seus acessórios devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico quando atingirem o fim da sua vida útil.

Contacte as autoridades locais para obter informações acerca da eliminação e reciclagem.









O aparelho deve ser transportado para o ponto de recolha local, para reciclagem. Alguns pontos de recolha aceitamos aparelhos sem encargos.

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente provocado por pequenas inconsistências nestas instruções, as quais poderão ser resultado do melhoramento e desenvolvimento do produto.

Établissements Darty & fils ©,

9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 31/10/2023

TABLE OF CONTENTS

	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	p. 47
	SAFETY INFORMATION.....	p. 49
	PRODUCT OVERVIEW.....	p. 51
	BEFORE FIRST USE.....	p. 52
	OPERATION.....	p. 53
	CLEANING AND MAINTENANCE.....	p. 55
	SPECIFICATIONS.....	p. 55
	DISPOSAL.....	p. 56

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance must not be immersed.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- **WARNING:** Avoid spillage on the connector.
- Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food, refer to the section "CLEANING AND MAINTENANCE" on page 55 of the manual.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- **WARNING:** Risks of injuries if you don't use this appliance correctly.
- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less

FR

NL

ES

PT

EN

47

- than 8 years.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - Children shall not play with the appliance.



- The surfaces are liable to get hot during use.

SAFETY INFORMATION

- Before connecting your kettle to the power supply, make sure that the voltage indicated on the bottom of your kettle and base corresponds with the voltage in your home.
- Do not operate the appliance dry to avoid damaging the heat elements. Always ensure there is water inside the appliance before operating.
- Turn off and unplug the appliance from the mains socket when not in use and before cleaning.
- Do not use outdoors.
- Do not let power cord hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Should you accidentally operate the kettle without water, the boil-dry protection will automatically switch it off. Should this occur, allow the kettle to cool down before filling with cold water and re-boiling.
- To prevent injury or damage from an overturned kettle, make sure that your kettle is used on a firm and flat surface where children cannot touch it.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse power cord, power plug, or any parts of the kettle in water or other liquids.
- Always make sure that you pour boiling water slowly and carefully without tipping your kettle too fast.
- Be careful when opening the lid for refilling if your kettle is hot.
- Do not touch hot surfaces. Use the handle for lifting and carrying the kettle.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
- Your kettle is not a toy. Do not let the children play with it.
- Children should be supervised to ensure that they do not play

FR

NL

ES

PT

EN

49

- with the appliance.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
 - Avoid contacting steam from the spout when water is boiling or just after your kettle has switched off. Do not open the lid too soon.
 - Always make sure that the lid is closed and that you do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur if the lid is opened during use.
 - Never leave the appliance unattended during use.
 - Do not move your kettle while it is switched on.
 - Do not use the kettle to heat anything other than water.
 - Do not fill above the "MAX" marking. Do not operate kettle if water is below minimum marking.
 - This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

PRODUCT OVERVIEW



Dual voltage selector
(on the bottom)

FR

NL

ES

PT

EN

51

BEFORE FIRST USE


Remove and safely discard any packaging material.

Before using your kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before use by boiling two full kettles of water and then discarding the water.

Before first use, wash the spoons and cups.

OPERATION

1. Select the correct voltage by turning the selector on the bottom of the kettle.



This kettle can work in two voltages.

- Select the 220-240V voltage for use in the vast majority of the world such as Great Britain, Europe, China, Africa and Australia.
- Select the 100-120V voltage for use in the countries and regions such as America, Japan, Taiwan, Canada and Mexico.

2. Open the lid by pulling up on the handle on the lid.
3. Fill the kettle with the desired amount of fresh tap or filtered water.
NOTE:
 - Always fill the kettle between the minimum (0.15L) and maximum (0.5L) marks. Too little water will result in the kettle switching off before the water has boiled. Filling above the maximum mark will result in boiling water splashing from the kettle.
 - Make sure that the lid is firmly in place before connecting the power cord to the outlet.
4. Close the lid by pressing it down until it clicks into place.
5. Connect the plug into a power outlet.
6. Press the power switch down to the "I" position to switch on the kettle.
 - The indicator light on the switch will illuminate and the water begins to heat.
7. When the water has boiled, the kettle will switch off automatically and the indicator light will go out.
 - You can stop the boiling process by setting the power switch to the 0 position.
8. You can make hot drinks using the supplied cups and spoons. Slowly pour the boiling water into the cups.
WARNINGS:
 - Use caution when pouring the water from your kettle. Contacting boiling water may result in a serious burn.
 - Do not open the lid while the water in the kettle is hot.
- NOTE:** Let the kettle cool for 15~20 seconds before continuing to boil water.
9. Ensure power supply is turned off when kettle is not in use.

Boil dry protection

Should you accidentally allow the kettle to operate without water, the boil-dry protection will automatically switch it off. If this should occur, allow the kettle to cool before filling with cold water and re-boiling.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always disconnect the appliance from the power outlet and allow it to cool down completely before cleaning.
- Clean the outer surface of the kettle with a soft damp cloth. Dry thoroughly.
- Clean the interior of the kettle with a soft cloth or sponge and warm soapy water. Rinse any remaining soapy water from the kettle.
- Remove the mesh filter from the spout. Clean it under running water and then replace it.
- Clean the spoons and cups under running water.
- Do not immerse in water or any other liquid.
- Never use abrasive or chemical cleaning agents.
- Regularly descale the kettle using a kettle descaler.

SPECIFICATIONS

Ratings: 100-120V~ 700-1000W / 220-240V~
840-1000W 50-60Hz

DISPOSAL



As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations.

Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 31/10/2023

Déclaration UE de Conformité N°862023110010

EU Declaration of Conformity
EU- Conformiteitsverklaring
Declaración UE de Conformidad
Declaração UE de Conformidade

Description du produit –

BOUILLOIRE

Product Description:
Productbeschrijving:
Descripción del producto:
Descrição do produto:

KETTLE
WATERKOKER
HERVIDOR
CHALEIRA



Marque –

Brand /Merk /Marca:

Proline

Référence commerciale –

Model number:
/Modelnummer / Numero de modelo /
Numero do modelo:

KTLO7

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

Reference number	Title
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
<input checked="" type="checkbox"/> 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
<input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU & (EU) 2015/863	RoHS

EMC:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-2:2021

LVD :
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN 60335-2-15:2016+A11:2018+A1:2021+A2:2021+A12:2021
EN 62233:2008

ErP :
(EC) No 1275/2008
(EU) No 801/2013
EN 50564:2011

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
This declaration of conformity is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer.
Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid afgelegd van de fabrikant.
Esta declaración de conformidad se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Esta declaração de conformidade é redigida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

Le responsable de cette déclaration est :
The person responsible for this declaration is:
De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de esta declaración es:
A pessoa responsável por esta declaração é:

Signé par et au nom de – Signed by and on behalf of: **Etablissements Darty & Fils**
Nom – Name : **Predrag Petricevic**
Fonction – Position: **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Place, Date / Lieu :
Ivry-sur-Seine, novembre 10, 2023

DocuSigned by:

EA30F3FB6F314D0...




PROLINE

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France