

Inhoudsopgave

Aan de slag

Knoppen en gebaren	1
Koppelen en verbinding maken	3
Opladen	4
Het horloge dragen	5

Sport

Een training starten	6
Slimme metgezel	6
Hardloopprogramma's	6
Trainingsinfo bekijken	7
Trainingsstatus	8
Dagelijkse activiteiten vastleggen	8
Trainingen automatisch detecteren	8
Route terug	8

Gezondheid

Uw huidtemperatuur meten	10
Slaapregistratie	10
Bloedzuurstofniveaus (SpO2) meten	11
Hartslagmetingen	12
Stresstests	14
Ademhalingsoefeningen	15
Activiteitenherinnering	15
Voorspellingen van uw menstruele cyclus	15

Assistent

Assistant-TODAY	17
Apps	17
Meldingen ontvangen en berichten bekijken en verwijderen	18
Inkomende oproepen beantwoorden en weigeren	19
Uw telefoonlogboeken controleren	19
Het afspelen van muziek	20
Stopwatch	21
Timers	21
Alarmen instellen op Huawei-horloges	22
Flashlight	23
Barometer	23
Kompas	23
Weerberichten ontvangen	24
Het horloge gebruiken om uw telefoon te vinden	24

Sluiter op afstand	25
Bluetooth-oordopjes aansluiten	25
Niet storen in- of uitschakelen	25


Meer

De polsband aanpassen en van polsband wisselen	27
Wijzerplaten uit Foto's configureren	28
De AOD-wijzerplaat instellen	29
Wijzerplaten beheren	29
Favoriete contactpersonen instellen	30
Tijd en taal instellen	30
De functie van de Omlaag-knop aanpassen	30
Aangepaste kaarten toevoegen	31
De helderheid van het scherm aanpassen	31
Het horloge bijwerken	31
De Bluetooth-naam, het MAC-adres, het serienummer, het model en het versienummer weergeven	32
Het horloge inschakelen, uitschakelen en opnieuw starten	32
De fabrieksinstellingen van het horloge herstellen	33

Aan de slag

Knoppen en gebaren

Het horloge is uitgerust met een kleurentouchscreen dat snel op uw aanrakingen reageert en waarover u in verschillende richtingen kunt vegen.



Omhoog-knop

Bewerking	Functie	Opmerkingen
Draaien	<ul style="list-style-type: none">• In Raster-modus in- en uitzoomen op een app op het scherm van de app-lijst.• In Lijst-modus omhoog en omlaag vegen op het scherm van de app-lijst of het scherm met details.• Omhoog en omlaag scrollen op het scherm nadat u een app hebt geopend.• i Om de raster- of lijstmodus op uw horloge in te schakelen, gaat u naar Instellingen > Wijzerplaat en launcher > Launcher en selecteert u Raster of Lijst.	Er zijn bepaalde uitzonderingen zoals voor oproepen en trainingen.
Drukken	<ul style="list-style-type: none">• Het scherm inschakelen.• Het scherm met de app-lijst vanaf het startscherm openen.• Terugkeren naar het startscherm.	Er zijn bepaalde uitzonderingen zoals voor oproepen en trainingen.

Bewerking	Functie	Opmerkingen
Ingedrukt houden	<ul style="list-style-type: none"> • Het horloge inschakelen. • Het scherm voor opnieuw starten/uitschakelen openen wanneer het horloge is ingeschakeld. • Het horloge gedwongen opnieuw starten door de knop langer dan 12 seconden ingedrukt te houden. 	Er zijn bepaalde uitzonderingen zoals voor oproepen en trainingen.


Omlaag-knop

Bewerking	Functie	Opmerkingen
Drukken	Open de Training-app. Open de ingestelde aangepaste app.	Er zijn bepaalde uitzonderingen zoals voor oproepen en trainingen.
Ingedrukt houden	De spraakassistent activeren.	-

Gebaren

Bewerking	Functie
Aantikken	Uw selectie bevestigen.
Aantikken en vasthouden	De wijzerplaat wijzigen.
Omhoog vegen	Meldingen weergeven.
Omlaag vegen	Snelkoppelingenmenu's bekijken.
Naar links of naar rechts vegen	Bekijk kaarten met horlogefuncties of ga naar het scherm Assistant-TODAY.
Naar rechts vegen	Terugkeren naar het vorige scherm.


Het scherm inschakelen

- Druk op de Omhoog-knop.
- Breng uw pols omhoog of draai uw pols naar binnen.
- Veeg over het startscherm omlaag om het snelkoppelingenmenu te openen. Schakel **Tijd tonen** in zodat het scherm vijf minuten ingeschakeld blijft.
 -  Om een andere tijdsduur in te stellen dat het scherm aan moet blijven, gaat u naar **Instellingen > Weergave en helderheid > Schermtijd**.

Het scherm uitschakelen


Voer geen bewerkingen uit gedurende een bepaalde periode nadat u het scherm hebt ingeschakeld door op de knop te drukken of uw omhoog te brengen.

Bedek het hele scherm om het scherm uit te schakelen.

-  Om een tijdsduur in te stellen dat het scherm uit moet blijven, gaat u naar **Instellingen > Weergave en helderheid > Slaapstand** om een tijdsduur in te stellen.
- Als u wilt dat de wijzerplaat en bepaalde app-schermen aan blijven, gaat u naar **Instellingen > Wijzerplaat en launcher** en schakelt u **Display altijd aan** in.
- Om de stijl van AOD te wijzigen, gaat u naar **Instellingen > Wijzerplaat en launcher > Stijl van AOD > Standaardstijl** en selecteert u een andere stijl van AOD.

Koppelen en verbinding maken


Het apparaat is standaard klaar om via Bluetooth te worden gekoppeld nadat het voor de eerste keer is ingeschakeld. Download en installeer de nieuwste versie van de Gezondheid-app.

-  Zorg ervoor dat u een van de volgende apparaten gebruikt waarop Bluetooth en locatieservices zijn ingeschakeld:

Telefoons: HarmonyOS 2/Android 6.0/iOS 9.0 of later

Tablets met HarmonyOS 2 of later

HarmonyOS/Android-gebruikers

- 1 Open de Gezondheid-app en ga naar **Apparaten > Toevoegen**. De app zal dan automatisch zoeken naar de apparaten waarmee hij verbinding kan maken. Tik op **Koppelen** naast het doelapparaat en volg de instructies op het scherm om de koppeling uit te voeren.
 -  Als het doelapparaat niet in de lijst met apparaten staat waarmee automatisch verbinding kan worden gemaakt, tikt u op **Toevoegen**, selecteert u het doelapparaat, tikt u op **Koppelen** en volgt u de instructies op het scherm om de koppeling uit te voeren.
- 2 Wanneer er een koppelingsverzoek op het scherm van het apparaat wordt weergegeven, tikt u op om te beginnen met koppelen. Bevestig de koppeling ook op uw telefoon/tablet.

iOS-gebruikers

- 1 Open de Gezondheid-app, ga naar **Apparaten > Toevoegen**, selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en tik op **Apparaat toevoegen**.
- 2 Voor sommige apparaatmodellen moet u uw apparaat via Bluetooth met de telefoon/tablet koppelen. Volg de instructies op het scherm om uw apparaat te selecteren in het scherm Bluetooth-instellingen. Wanneer een koppelingsverzoek op uw apparaat wordt weergegeven, tikt u op .
- 3 Open de Gezondheid-app en volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien.

- Uw apparaat geeft een pictogram op het scherm weer om u op de hoogte te brengen dat het koppelen is gelukt. Vervolgens keert het terug naar het startscherm en ontvangt het informatie (zoals de datum en tijd). Of uw apparaat geeft een pictogram op het scherm weer om u op de hoogte te brengen dat het koppelen niet is gelukt. Uw apparaat keert dan terug naar het opstartscherm.

Opladen

Opladen

- 1 Sluit het oplaadstation aan op een voedingsadapter en sluit de voedingsadapter vervolgens aan op een voeding.
- 2 Laat uw horloge op het oplaadstation rusten en lijn de metalen contacten op uw horloge uit met die van het oplaadstation totdat er een laadpictogram op het horlogescherf verschijnt.
- 3 Nadat het horloge volledig is opgeladen, wordt er op de laadindicator 100% weergegeven. Wanneer uw horloge volledig is opgeladen, stopt het automatisch met opladen.

- U wordt geadviseerd om een Huawei-voedingsadapter, een USB-poort van een computer of een niet-Huawei-voedingsadapter te gebruiken die voldoet aan de overeenkomstige regionale of nationale wet- en regelgeving en aan regionale en internationale veiligheidsnormen om uw horloge op te laden. Andere opladers en powerbanks die niet aan de bijbehorende veiligheidsnormen voldoen, kunnen problemen veroorzaken zoals langzaam opladen en oververhitting. Wees voorzichtig bij het gebruik ervan. Het wordt aanbevolen dat u een Huawei-voedingsadapter koopt bij een officieel Huawei-verkooppunt.
 - Houd de oplaadpoort droog en schoon om kortsluiting of andere risico's te voorkomen.
 - Het oplaadstation trekt metalen voorwerpen aan omdat het magnetisch is. Daarom is het noodzakelijk om het oplaadstation vóór gebruik te controleren en te reinigen. Stel het oplaadstation niet lange tijd bloot aan hoge temperaturen, omdat dit ertoe kan leiden dat het oplaadstation demagnetiseert of andere uitzonderingen veroorzaakt.

Het batterijniveau controleren

Methode 1: veeg vanaf de bovenkant van het startscherm omlaag om het batterijniveau te controleren.

Methode 2: sluit uw horloge aan op een voeding en controleer het batterijniveau op het oplaadscherf.


Methode 3: bekijk het batterijniveau op een wijzerplaat die het batterijniveau weergeeft.

Methode 4: controleer het batterijniveau op het scherm met apparaatdetails in de Gezondheid-app.

Het horloge dragen

Zorg ervoor dat de achterklep van het horloge schoon, droog en vrij van vreemde voorwerpen is. Bevestig het monitoring-gebied van het horloge aan uw pols en zorg ervoor dat het comfortabel aanvoelt. Bevestig geen beschermfolie aan de achterkant van het horloge. De achterklep van het horloge heeft sensoren die signalen van het menselijk lichaam. Als de sensoren worden geblokkeerd, is de identificatie onjuist of mislukt de identificatie en kan het horloge de hartslag, SpO2 en slaapegevens niet nauwkeurig registreren.

Om de nauwkeurigheid van de metingen te garanderen, moet u voorkomen dat u de polsband op meer dan één vingerbreedte van uw polsbeen draagt. Zorg ervoor dat de polsband relatief strak wordt gedragen en dat deze goed vastzit tijdens trainingen.



- i** Het apparaat is gemaakt van materialen die veilig te gebruiken zijn. Als u tijdens het dragen van het apparaat huidirritatie ondervindt, moet u het meteen afdoen en een arts raadplegen.

Sport

Een training starten

Een training starten op uw horloge

- 1 Open de applijst op uw horloge en tik op **Training**.
- 2 Selecteer de training die u wilt doen of uw gewenste parcours. U kunt ook omhoog vegen op het scherm en op **Aangepast** tikken om andere trainingsmodi toe te voegen.
- 3 Tik op het Start-pictogram om een trainingssessie te starten. (Zorg ervoor dat de GPS-positionering werkt voordat u een training buiten start.)
- 4 Als u een trainingssessie wilt beëindigen, drukt u op de Omhoog-knop en tikt u op het Stoppen-pictogram, of houdt u de Omhoog-knop ingedrukt.

Een training starten in de Gezondheid-app

 Deze functie is niet beschikbaar in de Gezondheid-app op tablets.


Om een training te starten met behulp van de Gezondheid-app, plaatst u uw telefoon en horloge dicht bij elkaar om er zeker van te zijn dat ze verbonden zijn.

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Sport**, kies een trainingsmodus en tik vervolgens op het Start-pictogram om een training te starten.
- 2 Als u eenmaal met een training bent begonnen, synchroniseert uw horloge en toont uw horloge de hartslag, snelheid en tijd van uw training. Uw trainingsgegevens, zoals de trainingstijd, worden weergegeven in de Gezondheid-app.

Slimme metgezel

Nadat Slimme metgezel is ingeschakeld op uw horloge, stuurt uw horloge u realtime spraakbegeleiding tijdens een hardloopsessie.

- 1 Druk op de Omhoog-knop om de applijst te openen en tik op **Training**.
- 2 Tik op **Buiten hardlopen** en vervolgens op het Instellingen-pictogram rechts van **Slimme metgezel** om **Slimme metgezel** in te schakelen.
- 3 Ga terug naar de applijst, tik op **Buiten hardlopen**, wacht tot de GPS-positionering is voltooid en tik op het Hardlopen-pictogram om te beginnen met hardlopen.

 Nadat **Slimme metgezel** ingeschakeld is, wordt deze gebruikt in plaats van de Herinneringen-functie.

Hardloopprogramma's

Het apparaat levert aangepaste wetenschappelijke trainingsplannen die uw tijd aanpassen om aan uw trainingsvereisten te voldoen. Het apparaat kan het trainingsplan automatisch om de week aanpassen door rekening te houden met hoe u de training uitvoert, een

overzicht te maken om u te helpen uw programma tijdig te voltooien en door de moeilijkheid van daaropvolgende parcoursen intelligent aan te passen op basis van uw trainingsstatus en feedback.

Een hardloopprogramma aanmaken

- 1 Open de Gezondheid-app, ga naar **Sport > Buiten hardlopen** of **Binnen hardlopen > Al-hardloopschema**, tik aan de rechterkant op **Meer**, selecteer een hardloopprogramma en volg de instructies op het scherm om het aanmaken van het programma af te maken.
- 2 Druk op de omhoog-knop van uw horloge om de app-lijst te openen en ga naar **Training > Parcoursen en programma's > Trainingsplannen** om uw hardloopprogramma te bekijken. Op de trainingsdag tikt u op het pictogram Training om met een training te beginnen.

Een hardloopprogramma beëindigen

Open de Gezondheid-app, ga naar **Sport > Programma**, tik in de rechterbovenhoek op  en tik op **Plan beëindigen**.

Overige instellingen

Open de Gezondheid-app, ga naar **Sport > Programma** en tik in de rechterbovenhoek op .

Tik op **Programma bekijken** om de details van het programma in te zien.

Tik op **Synchroniseren met wearable-apparaat** om programma's met uw wearable te synchroniseren.

Tik op **Programma-instellingen** om informatie te bewerken, zoals de trainingsdag, herinneringstijd en of het programma met de agenda moet worden gesynchroniseerd.

Trainingsinfo bekijken

Trainingsinfo bekijken op het apparaat

- 1 Open de app-lijst op het apparaat en tik op **Trainingsinfo**.
- 2 Selecteer een verslag en bekijk de bijbehorende details. Het apparaat geeft verschillende gegevenstypen weer voor verschillende trainingen.

Trainingsinfo bekijken in de Gezondheid-app

U kunt ook gedetailleerde trainingsgegevens bekijken onder **Sportgegevens** op het **Gezondheid**-scherm in de Gezondheid-app.

Trainingsgegevens verwijderen

Houd trainingsgegevens op **Sportgegevens** aangetikt in de Gezondheid-app en verwijder deze. Deze gegevens zijn nog steeds beschikbaar op het horloge nadat u ze in de app hebt verwijderd.

Trainingsstatus

Ga naar de app-lijst van het horloge, tik op **Trainingsstatus** en veeg omhoog op het scherm om gegevens te bekijken, waaronder uw trainingsbelasting en VO2Max.

- Uw trainingsbelasting van de afgelopen zeven dagen kan worden bekeken om uw niveau te bepalen op basis van uw conditiestatus. Het horloge verzamelt uw trainingsbelasting uit trainingsmodi die uw hartslag bijhouden, zoals hardlopen, lopen, fietsen en klimmen.
- VO2Max-gegevens kunnen worden verkregen uit outdoor hardlooptrainingen. De vereisten voor het horloge om de VO2Max-veranderingentrends te verkrijgen zijn als volgt:
 - Er wordt elke week minstens één buitenhardlooptraining uitgevoerd (2,4 km binnen 20 minuten).
 - VO2Max-gegevens worden minstens twee keer verzameld en het interval tussen de metingen is langer dan een week.

Dagelijkse activiteiten vastleggen

Draag uw horloge correct om te zorgen dat gegevens met betrekking tot calorieën, afstand, traplopen, stappen, duur van activiteiten met middelhoge tot hoge intensiteit en andere activiteiten automatisch worden vastgelegd.

Druk op de Omhoog-knop om de app-lijst te openen, veeg totdat u **Activiteitgegevens** vindt, tik erop en veeg vervolgens omhoog of omlaag om gegevens met betrekking tot calorieën, afstand, traplopen, stappen, duur van activiteiten met middelhoge tot hoge intensiteit en andere activiteiten, te bekijken.

Trainingen automatisch detecteren

Het apparaat kan automatisch uw trainingsstatus identificeren.

Ga naar **Instellingen** > **Trainingsinstellingen** en schakel **Trainingen automatisch detecteren** in. Nadat deze functie ingeschakeld is, zal het apparaat u eraan herinneren om een training te starten wanneer het verhoogde activiteit detecteert. U kunt de melding negeren of ervoor kiezen om de bijbehorende training te starten.

Momenteel worden de volgende trainingsmodi ondersteund: indoor lopen, buiten lopen, binnen hardlopen, buiten hardlopen, activiteit op de crosstrainer en activiteit op de roeitrainer.

Route terug

Wanneer u een buitentraining start en de functie Route terug inschakelt, registreert het horloge de route die u hebt genomen en biedt het u navigatiediensten. Nadat u uw


bestemming hebt bereikt, kunt u deze functie gebruiken om erachter te komen hoe u kunt terugkeren naar waar u bent langsgesproken of waar u vandaan bent gekomen.

Open op uw horloge de app-lijst en veeg totdat u **Training** hebt gevonden en tik erop. Start een individuele buitentrainingssessie. Veeg naar links op het scherm en selecteer **Route terug** of **Rechte lijn** om terug te keren naar het startpunt.

Gezondheid


Uw huidtemperatuur meten

Metingen van de huidtemperatuur worden voornamelijk gebruikt om de veranderingen in de huidtemperatuur aan de pols na inspanning te controleren. Nadat u een voortdurende meting van de huidtemperatuur hebt ingeschakeld, wordt uw huidtemperatuur continu gemeten en wordt er een meetcurve gegenereerd.

-  • Het product is geen medisch apparaat. Temperatuurmetingen worden voornamelijk gebruikt om de veranderingen in de huidtemperatuur aan de pols van gezonde mensen ouder dan 18 jaar tijdens en na het sporten te controleren. Resultaten zijn uitsluitend ter referentie en mogen niet als basis voor medische diagnose of behandeling worden gebruikt.
- Draag het apparaat tijdens de meting gedurende meer dan 10 minuten relatief strak en blijf in een ontspannen omgeving op kamertemperatuur (ongeveer 25 graden Celsius). Zorg ervoor dat er geen water- of alcoholvlekken op uw pols zitten. Start een meting niet in een omgeving met direct zonlicht, wind of koude-/warmtebronnen.
- Nadat u hebt getraind, gedoucht of bent gewisseld tussen buiten- en binnenomgevingen, wacht u 30 minuten voordat u een meting start.

Enkele meting


Ga in de app-lijst van het horloge naar **Huidtemperatuur** > **Meten** om te beginnen met het meten van uw temperatuur.

-  Tik op **Deelnemen aan onderzoek** als u voor de eerste keer meet. Als u op **Onderzoek verlaten** tikt, moet u opnieuw op **Deelnemen aan onderzoek** tikken voordat u met een meting begint. Veeg omhoog op het scherm **Meten** en tik op **Over onderzoek** om meer informatie te bekijken over het onderzoek, toepasselijke objecten en scenario's en vereisten voor het dragen van het apparaat tijdens het gebruik van deze functie.

Voortdurende metingen

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en dan op de naam van het apparaat, ga naar **Gezondheidsbewaking** en schakel **Voortdurende meting van de huidtemperatuur**.
- 2 Tik in de app-lijst van het horloge op **Huidtemperatuur** om de meetcurve weer te geven.


Slaapregistratie

-  Draag uw apparaat correct. Het apparaat registreert automatisch hoelang u slaapt en identificeert of u in een diepe slaap, lichte slaap of wakker bent.
- Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en vervolgens op de naam van uw apparaat, ga naar **Gezondheidsbewaking** > **HUAWEI TruSleep™** en schakel **HUAWEI TruSleep™** in.


Wanneer dit is ingeschakeld, kan het apparaat nauwkeurig herkennen wanneer u in slaap valt, wakker wordt en of u in diepe of REM-slaap bent, en u voorzien van een slaapkwaliteitsanalyse en suggesties om u te helpen uw slaapkwaliteit te begrijpen en te verbeteren.

- Als **HUAWEI TruSleep™** niet is ingeschakeld, registreert het apparaat uw slaap volgens de normale methode. Wanneer u uw apparaat tijdens het slapen draagt, identificeert uw apparaat de verschillende slaapstadia, waaronder de tijd dat u in slaap valt, wakker wordt en diepe/lichte slaap in- of uitgaat. Uw apparaat synchroniseert de bijbehorende gegevens met de Gezondheid-app.
- Uw slaapegegevens bekijken: Open de Gezondheid-app en tik op de **Slaap**-kaart. U kunt dan uw dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse slaapegegevens bekijken.

Bloedzuurstofniveaus (SpO2) meten

-  Draag het horloge correct en zorg dat de polsband vast zit om de nauwkeurigheid van de SpO2-meting te garanderen. Zorg dat de monitoring-module van het horloge in direct contact is met uw huid, zonder enige obstructies.

Enkele SpO2-meting

- 1 Draag uw horloge correct en houd uw arm stil.
 - 2 Druk vanaf het startscherm op de Omhoog-knop, veeg over het scherm en tik op **SpO2**.
 - 3 Houd uw lichaam stil tijdens de SpO2-meting.
-  Veeg naar rechts op het horlogescherm om de meting te stoppen. De meting wordt op de achtergrond uitgevoerd als er een melding is voor een inkomende oproep of alarm.
 - De meting wordt onderbroken als u op het scherm van uw horloge naar rechts veegt, een training met de Gezondheid-app start of een melding voor een inkomende oproep of alarm ontvangt.
 - De verstrekte gegevens zijn uitsluitend ter referentie en zijn niet bedoeld voor medisch gebruik. Raadpleeg zo snel mogelijk een arts als u zich ongemakkelijk voelt.
 - Tijdens de SpO2-meting meet het horloge ook uw hartslag.
 - Deze meting kan ook worden beïnvloed door een aantal externe factoren, zoals lage bloedperfusie, tatoeages, veel haar op uw arm, een donkere huidskleur, het lager brengen of bewegen van uw arm, of lage omgevingstemperaturen.

Hartslagmetingen

- Draag het horloge correct en zorg dat de polsband vast zit om een nauwkeurige hartslagmeting te garanderen. Zorg ervoor dat uw horloge goed op uw pols vast zit. Zorg dat de monitoring-module van het horloge in direct contact is met uw huid, zonder enige obstructies.

Individuele hartslagmeting

1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en vervolgens op de naam van uw apparaat, ga naar **Gezondheidsbewaking > Voortdurende hartslagbewaking** en schakel **Voortdurende hartslagbewaking** uit.

2 Ga naar de lijst met apps en selecteer **Hartslag** om uw hartslag te meten.

- Deze meting kan ook worden beïnvloed door een aantal externe factoren, zoals lage bloedperfusie, tatoeages, veel haar op uw arm, een donkere huidskleur, het lager brengen of bewegen van uw arm, of lage omgevingstemperaturen.

Hartslagmeting tijdens een training

Tijdens een training geeft het apparaat uw realtime hartslag en hartslagzone weer en brengt het u op de hoogte wanneer uw hartslag de bovenlimiet overschrijdt. Voor betere trainingsresultaten wordt u geadviseerd een training te doen op basis van uw hartslagzone.

- Hartslagzones kunnen worden berekend op basis van het maximum hartslagpercentage of HRR-percentage. Om de berekeningsmethode te kiezen, opent u de Gezondheid-app, gaat u naar **Ik > Instellingen > Trainingsinstellingen > Hartslaginstellingen tijdens lichaamsbeweging** en stelt u de **Berekeningsmethode** in op **Maximum hartslagpercentage** of **HRR-percentage**.

- Als u **Maximum hartslagpercentage** als berekeningsmethode selecteert, wordt de hartslagzone voor verschillende trainingsactiviteiten (extreem, anaeroob, aeroob, vetverbranding en warming-up) berekend op basis van uw maximum hartslagpercentage (standaard "220 min uw leeftijd").
 - Als u HRR-percentage als berekeningsmethode selecteert, wordt de hartslagzone voor verschillende trainingstypes (geavanceerd anaeroob, basis anaeroob, melkzuur, geavanceerd aeroob en basis aeroob) berekend op basis van uw hartslagreserve (HSmax - HSrust).
- Hartslagmeting tijdens een training: De realtime hartslag kan op het apparaat worden weergegeven wanneer u een training start.

- Na afronding van uw training kunt u uw gemiddelde hartslag, maximale hartslag en hartslagzone op het scherm met trainingsresultaten controleren.
- Uw hartslag wordt niet weergegeven als u tijdens de training het apparaat van uw pols haalt. Het apparaat blijft echter een tijdje naar uw hartslagsignaal zoeken. De meting wordt hervat zodra u het apparaat weer aandoet.

Voortdurende hartslagbewaking

Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en vervolgens op de naam van uw apparaat, ga naar **Gezondheidsbewaking > Voortdurende hartslagbewaking** en schakel **Voortdurende hartslagbewaking** in. Als deze functie eenmaal is ingeschakeld, kan uw horloge uw realtime hartslag meten.

Meting van hartslag tijdens rust

Hartslag tijdens rust verwijst naar uw hartslag gemeten wanneer u niet beweegt, wakker bent en in rust bent. De beste tijd om uw hartslag tijdens rust te meten is vlak nadat u 's ochtends wakker bent geworden.

Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en vervolgens op de naam van uw apparaat, ga naar **Gezondheidsbewaking > Voortdurende hartslagbewaking** en schakel **Voortdurende hartslagbewaking** in. Het apparaat meet dan automatisch uw hartslag tijdens rust.

- Als u **Voortdurende hartslagbewaking** uitschakelt na het controleren van uw hartslag tijdens rust, blijft de in de Gezondheid-app weergegeven hartslag tijdens rust hetzelfde.
- De gegevens van hartslag tijdens rust op het apparaat worden op zichzelf gewist om 00:00 (24-uurs klok) of om 12:00 middernacht (12-uurs klok).

Hartslaglimiet-waarschuwing

Nadat u met behulp van uw horloge met een training bent begonnen, trilt uw horloge om u te waarschuwen dat uw hartslagwaarde gedurende langer dan 60 seconden de bovenlimiet heeft overschreden.

Voer het volgende uit om een **bovenlimiet van de hartslag** in te stellen:

- Voor iOS-gebruikers: open de Gezondheid-app, tik op **Apparaat** en op de naam van uw apparaat, ga naar **Hartslaglimietinterval en -waarschuwing > Hartslaglimietwaarschuwing** en stel een bovenlimiet in.
- Voor HarmonyOS/Android-gebruikers: open de Gezondheid-app, ga naar **Ik > Instellingen > Trainingsinstellingen > Hartslaginstellingen tijdens lichaamsbeweging**, tik op **Hartslaglimiet** en stel een bovenlimiet in.

Hartslagwaarschuwingen

Waarschuwing voor hoge hartslag

Tik op **Apparaten** en op de naam van uw apparaat, ga naar **Gezondheidsbewaking > Voortdurende hartslagbewaking**, schakel de schakelaar in voor **Voortdurende hartslagbewaking** en stel een waarschuwing voor hoge hartslag in. U ontvangt dan een

waarschuwing wanneer u niet aan het trainen bent en uw hartslag langer dan 10 minuten boven uw ingestelde limiet blijft.

Waarschuwing voor lage hartslag

Tik op **Apparaten** en op de naam van uw apparaat, ga naar **Gezondheidsbewaking** > **Voortdurende hartslagbewaking**, schakel de schakelaar in voor **Voortdurende hartslagbewaking** en stel een waarschuwing voor lage hartslag in. U ontvangt dan een waarschuwing wanneer u niet aan het trainen bent en uw hartslag langer dan 10 minuten onder uw ingestelde limiet blijft.

Stresstests

- De stresstestfunctie is niet beschikbaar op de HUAWEI WATCH GT-serie verkocht buiten het Chinese vasteland.

Uw stressniveaus testen

Draag uw horloge tijdens een stresstest correct en beweeg niet. Het horloge zal uw stressniveau niet testen wanneer u aan het trainen bent of wanneer u uw pols te vaak beweegt.

- Enkelvoudige stresstest:
Open de Gezondheid-app, tik op de **Stress**-kaart en tik **Stresstest** om een enkele stresstest te starten. Wanneer u de stresstestfunctie voor het eerst gebruikt, volgt u de instructies op het scherm in de Gezondheid-app om uw stressniveau te kalibreren.
- Periodieke stresstests:
Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en vervolgens op de naam van uw apparaat, ga naar **Gezondheidsbewaking** > **Automatische stresstest**, schakel de schakelaar in voor **Automatische stresstest** en volg de instructies op het scherm om het stressniveau te kalibreren. Periodieke stresstests starten dan automatisch wanneer u het horloge correct draagt.
- De nauwkeurigheid van de stresstest kan worden beïnvloed als de gebruiker net middelen heeft genomen met cafeïne, nicotine, alcohol of psychoactieve drugs. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed wanneer de gebruiker aan hart- en vaatziekten of astma lijdt, net heeft gesport of het horloge verkeerd draagt.

Stressgegevens bekijken

- Op het horloge:
Druk op de Omhoog-knop om de applijst te openen, veeg omhoog of omlaag totdat u **Stress** vindt en tik er op om de grafiek te bekijken met wijzigingen in uw stressniveau, de stress-staafdiagram, stressniveaus en stressintervallen.
- In de Gezondheid-app:

Open de Gezondheid-app en tik vervolgens op de **Stress**-kaart om uw meest recente stressniveau, dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse stresscurves en bijbehorend advies te bekijken.

Ademhalingsoefeningen

Open de app op uw apparaat in en tik op **Ademhalingsoefeningen**, stel de duur en het ritme in, tik op het pictogram voor ademhalingsoefeningen op het scherm en volg de instructies op het scherm om de ademhalingsoefeningen uit te voeren. Nadat de oefening is voltooid, worden op het scherm de trainingsstress, hartslag vóór de sport, trainingsduur en evaluatie weergegeven.

Activiteitenherinnering


Wanneer **Activiteitenherinnering** is ingeschakeld, bewaakt het apparaat uw activiteiten in de loop van de dag in stappen (standaard ingesteld op 1 uur). Het zal trillen en het scherm zal aan gaan om u eraan te herinneren dat u even de tijd moet nemen om op te staan en te bewegen als u tijdens de ingestelde periode niet hebt bewogen.


Als u **Activiteitenherinnering** wilt uitschakelen, opent u de Gezondheid-app, tikt u op **Apparaten** en vervolgens op de naam van uw apparaat, tikt u op **Gezondheidsbewaking** en schakelt u de schakelaar voor **Activiteitenherinnering** uit.

- Het apparaat trilt niet om u eraan te herinneren te bewegen als u **Niet storen** hebt ingeschakeld.
- Het apparaat trilt niet als het detecteert dat u slaapt.
- Het apparaat verzendt alleen herinneringen tussen 08:00 en 12:00 uur en tussen 14:00 en 22:00 uur.

Voorspellingen van uw menstruele cyclus

Het apparaat kan uw volgende menstruatie en vruchtbare periode op basis van uw menstruatiegegevens voorspellen.


- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Cycluskalender** en geef de bijbehorende toestemmingen. Als u de kaart **Cycluskalender** niet op het startscherm kunt vinden, tikt u vanuit het startscherm op **BEWERKEN** om deze kaart aan het startscherm toe te voegen.
- 2 Op het scherm **Cycluskalender** tikt u op **MENSTRUATIE REGISTREREN** en selecteert u het begin en einde van uw laatste menstruatie. U kunt tevens uw fysieke staat tijdens de menstruatie vastleggen.
- 3 Tik in de rechteronderhoek op , selecteer **Herinneringen op uw draagbare apparaten** en zet alle herinneringsschakelaars aan. Het apparaat stuurt u herinneringen voor het begin en einde van uw menstruatie en uw vruchtbare periode.

-  Tik op Gegevens om de menstruatiegegevens te bekijken en te wijzigen. De voorspelde menstruatie wordt op de stippellijn gemarkeerd.
- Het apparaat herinnert u vóór 8:00 AM op de dag voordat uw menstruatie moet beginnen, aan het begin van uw menstruatie. U wordt aan alle andere herinneringen voor de dag van de gebeurtenis om 8:00 op die dag herinnerd.

Assistent

Assistant·TODAY


Op het Assistant·TODAY-scherf kunt u gemakkelijk de weersverwachtingen bekijken, de spraakassistent activeren, actieve apps openen en push-berichten uit de agenda en AI Tips bekijken.

-  Push-berichten van AI Tips worden alleen ondersteund wanneer het apparaat is gekoppeld aan een telefoon met HarmonyOS 2/EMUI 11.0.1 of later.

Assistant·TODAY openen

Veeg naar rechts op het startscherf van uw horloge om Assistant·TODAY te openen.

Apps

-  Deze functie is alleen beschikbaar met de volgende Huawei-telefoons/tablets:
Telefoons: HarmonyOS 2/Android 6.0 of later
Tablets met HarmonyOS 2 of later

Apps installeren

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en dan op uw apparaatnaam. Tik ten slotte op **Apps**.
- 2 Selecteer de app die u wilt gebruiken in de lijst **Apps** en tik op **Installeren**. Nadat de app is geïnstalleerd, wordt hij in de app-lijst van uw horloge weergegeven.


Apps gebruiken

- 1 Druk op de omhoog-knop van uw horloge om de app-lijst te openen.
- 2 Veeg omhoog of omlaag, selecteer een app en volg de instructies op het scherm om de app te gebruiken.
 -  • Bepaalde apps kunnen alleen worden gebruikt wanneer het horloge met uw telefoon is verbonden. Als het horloge een bericht weergeeft waarin u wordt gevraagd de app op uw telefoon te installeren, betekent dit dat de app alleen met uw telefoon kan worden gebruikt.
 - Wanneer u een app voor het eerst op uw telefoon installeert en gebruikt, gaat u akkoord met de overeenkomsten of voorwaarden die op het scherm van de app verschijnen, en volgt u de instructies op het scherm om het geven van toestemmingen te voltooien en u aan te melden. Anders kunt u de app niet gebruiken. Als er een probleem optreedt tijdens het geven van toestemmingen, opent u de Gezondheid-app, gaat u naar **Ik > Instellingen > Apparaatmogelijkheden** en selecteert u de app waarvoor u opnieuw toestemmingen wilt verlenen.

Apps bijwerken


- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en dan op uw apparaatnaam. Tik ten slotte op **Apps**.
- 2 Tik op **Manager** om de bij te werken apps en de lijst met geïnstalleerde apps te bekijken.
- 3 Ga naar **Updates > Bijwerken** om apps naar de meest recente versie bij te werken voor een betere ervaring.

Apps verwijderen

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en dan op uw apparaatnaam. Tik ten slotte op **Apps**.
 - 2 Tik op **Manager** om de bij te werken apps en de lijst met geïnstalleerde apps te bekijken.
 - 3 Ga naar **Installatiebeheer > Verwijderen** om apps te verwijderen. Nadat de app is verwijderd, wordt hij ook van uw horloge verwijderd.
-  Als u op **AppGallery-service uitschakelen** en **UITSCHAKELEN** tikt, wordt AppGallery uitgeschakeld. Als u deze functie toch weer wilt gaan gebruiken, tikt u op **Apps**, volgt u de instructies op het scherm om het geven van toestemmingen uit te voeren en schakelt u **Apps** in.

Meldingen ontvangen en berichten bekijken en verwijderen

Nadat u meldingen hebt ingeschakeld, worden alle berichten met meldingen die in de statusbalk van uw telefoon/tablet worden weergegeven, met uw horloge gesynchroniseerd.

-  Wanneer de Gezondheid-app via Bluetooth met uw apparaat is verbonden, worden de meldingen die in de statusbalk van uw telefoon/tablet worden weergegeven, naar uw apparaat gepusht. De meldingen die niet in de statusbalk worden weergegeven, worden niet naar uw apparaat gepusht.


Berichtmeldingen inschakelen

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en vervolgens op de naam van uw apparaat, tik op **Meldingen** en schakel de schakelaar in.
 - 2 Tik op **Apps** en zet de schakelaars aan voor apps waarvoor u meldingen wilt ontvangen.
-  Meldingen vanaf de volgende apps kunnen naar het horloge worden gesynchroniseerd: Berichten, E-mail en Agenda, maar ook bepaalde socialemedia-app van derden, waaronder Facebook en WhatsApp.
- U kunt naar **Apps** gaan om te zien vanaf welke apps u meldingen kunt ontvangen.

Ongelezen berichten weergeven

Uw apparaat trilt om u op de hoogte te brengen van nieuwe berichten die vanaf de statusbalk van uw telefoon/tablet.

Ongelezen berichten kunnen op uw apparaat worden weergegeven. Als u ze wilt bekijken, veegt u over het startscherm omhoog om het berichtencentrum voor ongelezen berichten te openen.

 Er kunnen maximaal 10 ongelezen berichten op uw horloge worden opgeslagen. Als er meer dan 10 ongelezen berichten aanwezig zijn, worden de oudere berichten overschreven. Elk bericht kan slechts op één scherm worden weergegeven.

Als u de Niet storen-modus of slaapstand gebruikt, uw horloge niet draagt of bezig bent met een training, kan uw horloge wel berichten ontvangen, maar worden er geen meldingen gepusht.

Berichten die u op uw telefoon/tablet hebt bekeken, worden tegelijkertijd van uw horloge verwijderd.

Ongelezen berichten verwijderen

Veeg over een bericht naar rechts om het bericht te verwijderen of tik onderaan de lijst op **Wissen** om alle ongelezen berichten te verwijderen.

Inkomende oproepen beantwoorden en weigeren

Wanneer er een oproep binnenkomt, zal uw horloge u informeren en het nummer of de naam van de beller weergeven. U kunt dan kiezen of u de oproep wilt weigeren.

- Druk op de Omhoog-knop om te voorkomen dat het horloge trilt tijdens een inkomende oproep.
- Tik op het Beëindigen-pictogram van het scherm of houd de Omhoog-knop op uw horloge ingedrukt om de oproep te beëindigen.

Uw telefoonlogboeken controleren

Uw telefoonlogboeken weergeven

Druk op de omhoog-knop van uw horloge voor toegang tot de app-lijst, veeg omhoog of omlaag totdat u **Telefoonlogboek** hebt gevonden en tik erop om telefoonlogboeken op uw horloge te bekijken (inclusief inkomende, uitgaande en gemiste oproepen).

Terugbellen

Wanneer uw horloge aan uw telefoon is gekoppeld, tikt u op een oproepoverzicht om terug te bellen.

Telefoonlogboeken verwijderen

Veeg aan de onderkant van het scherm omlaag en tik op **Wissen** om alle telefoonlogboeken te wissen.


Het afspelen van muziek

Vereisten




Zorg ervoor dat het horloge is aangesloten op uw telefoon om deze functie te gebruiken.

Muziek toevoegen

- 1 Open de Gezondheid-app en tik op **Apparaten** en dan op de naam van uw apparaat.
- 2 Ga naar **Muziek** > **Muziek beheren** > **Nummers toevoegen** en selecteer de muziek die moet worden toegevoegd.
- 3 Klik op ✓ in de rechterbovenhoek van het scherm.

-  Deze functie wordt alleen op de volgende apparaten ondersteund:
Telefoons: HarmonyOS 2/Android 6.0 of later
Tablets met HarmonyOS 2 of later
- U kunt niet-versleutelde muziekbestanden (in MP3- of AAC (LC-AAC)-formaat) die zijn gedownload van bepaalde muziekapps aan uw horloge toevoegen. (U kunt ongeveer 200 tot 500 nummers aan uw horloge toevoegen, afhankelijk van de verschillende groottes van de muziekbestanden.)
- Om de resterende opslagruimte op uw horloge te controleren, opent u de Gezondheid-app en gaat u naar **Apparaten** > **Muziek** > **Muziek beheren**.

Het afspelen van muziek bedienen op het horloge

- 1 Druk op de Omhoog-knop van het horloge om de app-lijst te openen, veeg totdat u **Muziek** vindt en tik deze vervolgens aan.
- 2 Ga naar  > **Horloge**.
- 3 Veeg naar rechts op het scherm om terug te keren naar het vorige scherm, tik de muziek aan die u aan uw horloge hebt toegevoegd met de Gezondheid-app en tik op de afspeelknop om de muziek af te spelen.
 -  Op het scherm voor het afspelen van muziek van uw horloge kunt u tussen nummers wisselen, het volume aanpassen en de afspeelmodus selecteren, zoals In volgorde afspelen, Willekeurige volgorde, Het huidige nummer herhalen en Lijst herhalen.
 - Tik op  in de rechterbenedenhoek en tik op **Nummer verwijderen**, **Oortelefoons**, **Horloge** of **Telefoon** (alleen beschikbaar met HarmonyOS/Android telefoons, waarbij de afspeelvolgorde niet kan worden geselecteerd).
 - Veeg over het scherm omhoog om de muziklijst te bekijken. Als u naar links of rechts veegt op het startscherm van het horloge om toegang te krijgen tot de muzikafspeelkaart, kunt u de muziklijst niet bekijken.



Het afspelen van muziek bedienen op de telefoon

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en vervolgens op de naam van uw apparaat, tik op **Muziek** en schakel **Muziek op telefoon bedienen** in.
 - 2 Open de Muziek-app op uw telefoon en speel muziek af.
 - 3 Open de **Muziek**-app op uw horloge en ga naar  > **Telefoon**.
 - 4 Veeg naar rechts op het scherm om terug te keren naar het vorige scherm om het muziekvolume op uw telefoon te pauzeren, over te schakelen of aan te passen.
-  • U kunt uw horloge gebruiken om het afspelen van muziek van muziek-apps van derden, zoals KuGou Music, NetEase Music, Himalaya en QQMusic, op uw telefoon te bedienen.
 - Tik via het scherm voor het afspelen van muziek van uw horloge op  in de rechterbenedenhoek en selecteer **Horloge** of **Telefoon**.



Stopwatch

Het horloge ondersteunt normale en segmentgebaseerde timing in Stopwatch. Zo helpt het horloge u met activiteiten die nauwkeurige timing vereisen, zoals sport en wedstrijden.

De stopwatch starten

- 1 Druk op de Omhoog-knop op het horloge om de applicatie te openen en tik dan op **Stopwatch**.
- 2 Tik op  om met timen te beginnen.
- 3 Tik op  om een segmentgebaseerde timing te starten.

De stopwatch pauzeren of resetten

Tik op  om de stopwatch te pauzeren en tik op  om de stopwatch te resetten.


Timers

Het horloge ondersteunt snelle timers met vooraf ingestelde duur en aangepaste timers om u te helpen taken met gespecificeerde duur te voltooien.




Een snelle timer instellen

- 1 Druk op de Omhoog-knop op het horloge om de applicatie te openen en tik dan op **Timer**.
- 2 Selecteer een tijdsduur en start de timing.
- 3 Nadat de timer verloopt, zal het horloge trillen. U kunt op **X** tikken om af te sluiten of op het pictogram in de rechterbenedenhoek tikken om de laatste snelle timer te herhalen.

Een aangepaste timer instellen


- 1 Druk op de Omhoog-knop op het horloge om de applijst te openen en tik dan op **Timer**.
- 2 Veeg omhoog op het scherm en tik op **Aangepast**.
- 3 Selecteer het uur, de minuut en de seconde en tik vervolgens op  om de timing te starten.

De timer pauzeren, resetten en afsluiten

Tik op  om te pauzeren, tik op  om te resetten en tik op  om af te sluiten.

Alarmen instellen op Huawei-horloges

Methode 1: Een slim alarm of gebeurtenisalarm instellen op uw horloge.

- 1 Open de applijst, selecteer **Alarm** en tik op  om een gebeurtenisalarm toe te voegen.
- 2 Stel het tijdstip en de herhalingscyclus van het alarm in en tik vervolgens op **OK**. Als u de herhalingscyclus niet instelt, is het alarm eenmalig.
- 3 Tik op een alarm om het alarm te verwijderen of de alarmtijd en herhalingscyclus te wijzigen. Alleen gebeurtenisalarmen kunnen worden verwijderd.

Methode 2: Een slim alarm of gebeurtenisalarm instellen in de Gezondheid-app.

Slim alarm:

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en uw apparaatnaam en ga naar **Alarm** > **SLIM ALARM**.
- 2 Stel de alarmtijd, slimme wektijd en herhalingscyclus in.
- 3 Als u een Android-gebruiker bent, tikt u in de rechterbovenhoek op **✓**. Als u een iOS-gebruiker bent, tikt u in de rechterbovenhoek op **Opslaan**.
- 4 Keer terug naar het startscherm en veeg omlaag om de alarminstellingen naar uw horloge te synchroniseren.
- 5 Tik op een alarm om de alarmtijd, de slimme wektijd en de herhalingscyclus te wijzigen.

Gebeurtenisalarm:

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en uw apparaatnaam en ga naar **Alarm** > **GEBEURTENISALARM**.
- 2 Tik op **Toevoegen** om de alarmtijd, tag en herhalingscyclus in te stellen.
- 3 Als u een Android-gebruiker bent, tikt u in de rechterbovenhoek op **✓**. Als u een iOS-gebruiker bent, tikt u in de rechterbovenhoek op **Opslaan**.
- 4 Keer terug naar het startscherm en veeg omlaag om de alarminstellingen naar uw horloge te synchroniseren.
- 5 Tik op een alarm om het alarm te verwijderen of de alarmtijd en herhalingscyclus te wijzigen.

- **i** Gebeurtenisalarmen die op uw horloge en in de Gezondheid-app zijn ingesteld, worden gesynchroniseerd. U kunt maximaal vijf gebeurtenisalarmen instellen. Er is standaard slechts één slim alarm. U kunt het slimme alarm niet verwijderen of slimme alarmen toevoegen.
- Het slimme alarm maakt u alleen van tevoren wakker op basis van de vooraf ingestelde tijd als u zich niet in een diepe slaap bevindt.
- Als u de herhalingscyclus niet instelt voor een alarm, is het alarm eenmalig.
- De alarmen op de wearable gaan ook af in vakanties.
- Gebeurtenisalarmen gaan af op de tijd die u instelt. Als u een tag en tijd voor het gebeurtenisalarm instelt, geeft het horloge de tag weer. Anders wordt alleen de tijd weergegeven.
- Wanneer **Stille modus** op het horloge is ingeschakeld, trilt het alarm maar gaat niet hoorbaar af. U kunt de Stille modus inschakelen door de applijst te openen en naar **Instellingen > Volume** te gaan om de schakelaar ervan in te schakelen.
- Alarmen die op uw telefoon zijn ingesteld, worden automatisch naar uw horloge gesynchroniseerd wanneer ze worden verbonden en het synchronisatieproces kan niet worden geannuleerd.

Flashlight

On the device, enter the app list and touch **Flashlight**. The screen will light up. Touch the screen to turn off the flashlight, then touch the screen again to turn it back on. Swipe right on the screen or press the side button to close the Flashlight app.

Barometer

Barometer op het horloge meet automatisch de hoogte en luchtdruk van de huidige locatie en registreert de meetgegevens van de huidige dag in een golfvormgrafiek.

De hoogte en de luchtdruk bekijken

- 1 Druk op de Omhoog-knop op het horloge om de applijst te openen en tik dan op **Barometer**.
- 2 Veeg omhoog of omlaag op het scherm om de hoogte en de luchtdruk te bekijken.

Kompas

De Kompas-app geeft de richting, lengtegraad en breedtegraad van uw horloge weer, zodat u zich kunt oriënteren in onbekende omgevingen, zoals wanneer u buiten bent of op reis bent.

Tik op **Kompas** in de app-lijst en volg de instructies op het scherm om uw horloge te kalibreren. Als de kalibratie is voltooid, geeft uw horloge een kompaswijzer weer.

- i** Vermijd tijdens de kalibratie bronnen van magnetische interferentie, zoals telefoons, tablets en computers. Anders kan de kalibratienauwkeurigheid worden beïnvloed.

Weerberichten ontvangen

Weerberichten inschakelen

Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en dan op uw apparaatnaam, schakel **Weerbericht** in en selecteer een temperatuureenheid (°C of °F).

Weerberichten bekijken

U kunt het lokale weerbericht op uw horloge bekijken.

Methode 1: In de Weer-kaart

Veeg over het scherm naar rechts totdat u de Weer-kaart hebt gevonden. U kunt nu uw locatie, het meest recente weer, de temperatuur en de luchtkwaliteit bekijken.

Methode 2: Op een wijzerplaat

Zorg dat u een wijzerplaat gebruikt die weersinformatie weergeeft. Dan kunt u de meest recente weersinformatie op het startscherm bekijken.

Methode 3: In de Weer-app

Druk vanaf het startscherm van uw horloge op de omhoog-knop, veeg totdat u **Weer** hebt gevonden, tik erop en u kunt uw locatie, de meest recente weersinformatie, de temperatuur en de luchtkwaliteit bekijken. Veeg op het scherm omhoog of omlaag om de weersinformatie voor een week te bekijken.

Het horloge gebruiken om uw telefoon te vinden

Veeg omlaag op het scherm van de wijzerplaat om het snelkoppelingenmenu te openen en tik op **Zoek telefoon**. De Zoek telefoon-animatie wordt vervolgens afgespeeld op het scherm.

Als uw horloge en telefoon zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden, speelt de telefoon/tablet een beltoon af (zelfs in de Trillen-modus of Stille modus) om u te laten weten waar de telefoon zich bevindt.



Tik op het scherm van uw horloge of ontgrendel het scherm van uw telefoon/tablet om het zoeken naar uw telefoon/tablet stop te zetten.


- i** Deze functie werkt alleen wanneer uw telefoon en het horloge met elkaar verbonden zijn.

Als u een iOS-telefoon gebruikt en het scherm is uitgeschakeld, regelt de iOS het afspelen van de beltoon van het systeem. Als gevolg hiervan reageert de telefoon mogelijk niet wanneer de gebruiker de functie **Zoek telefoon** gebruikt.


Sluiter op afstand

Nadat het horloge met uw telefoon is verbonden, tikt u op **Sluiter op afstand** in de app-lijst van uw horloge om de camera op uw telefoon in te schakelen. Tik via het scherm van het

horloge op  om een foto te maken. Tik op  om te wisselen tussen een timer van 2 seconden en 5 seconden.

-  • Sluiter op afstand is alleen beschikbaar in de app-lijst van het horloge wanneer uw horloge is gekoppeld aan de volgende telefoons/tablets:
 - Telefoons: HarmonyOS 2/EMUI 10.1 of later
 - Tablets met HarmonyOS 2 of later
- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zorgen dat uw horloge met uw telefoon is verbonden en dat de Gezondheid-app op de achtergrond wordt uitgevoerd.

Bluetooth-oordopjes aansluiten

- Methode 1:
 - 1** Druk op de Omhoog-knop van het horloge om toegang te krijgen tot de app-lijst en ga naar **Instellingen > Oordopjes**.
 - 2** Uw horloge zoekt automatisch naar de lijst met Bluetooth-oordopjes om te koppelen. Selecteer de naam van uw doel-oordopjes en volg de instructies op het beeldscherm om het koppelen te voltooien.
- Methode 2:
 - 1** Druk in het startscherm op de Omhoog-knop om de lijst met apps te openen, tik vervolgens op **Muziek**, dan op  in de rechterbenedenhoek van het muziekafspeelscherm en tik op **Oordopjes**.
 - 2** Uw horloge zoekt automatisch naar de lijst met Bluetooth-oordopjes om te koppelen. Selecteer de naam van uw doel-oordopjes en volg de instructies op het beeldscherm om het koppelen te voltooien.

Niet storen in- of uitschakelen


Nadat u Niet storen inschakelt, worden inkomende oproepen en meldingen gedempt, zal het horloge niet trillen wanneer u inkomende oproepen of meldingen ontvangt en zal het scherm niet worden ingeschakeld wanneer u uw pols optilt.

Onmiddellijk in- of uitschakelen

Methode 1: Veeg vanaf de bovenkant van de wijzerplaat omlaag en tik op **Niet storen** om deze in of uit te schakelen.

Methode 2: Ga naar **Instellingen > Geluid & trillingen > Niet storen > De hele dag** om deze in of uit te schakelen.

Gepland in- of uitschakelen

-  Werk het horloge en de Gezondheid-app bij naar de meest recente versies om deze functie te gebruiken.

Ga naar **Instellingen** > **Geluid & trillingen** > **Niet storen** > **Gepland** en stel **Begin** en **Beëindigen** in.

Om gepland Niet storen uit te schakelen, gaat u naar **Instellingen** > **Geluid & trillingen** > **Niet storen** > **Gepland**.


Meer

De polsband aanpassen en van polsband wisselen


De polsband aanpassen

Metalen polsband met drie schakels

- 1 Om de polsband te verwijderen, duwt u de hendel in de richting aangegeven met pijl 1 en verwijdert u de ketting in de richting aangegeven met pijl 2.




- 2 Om een polsband te installeren, duwt u de hendel in de richting aangegeven met pijl 1 en plaatst u de ketting vervolgens in de richting aangegeven met pijl 2.




Van polsband wisselen


- Als u een niet-metalen polsband gebruikt, voert u de volgende stappen uit om de polsband te verwijderen en kunt u een nieuwe polsband installeren door de volgende stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.



- Voer de volgende stappen uit om een metalen polsband te verwijderen en te installeren:
 - Verwijdering:
 - Horlogekast met één geleidingsleuf op een beugeltje:



- Horlogekast met twee geleidingsleuven op een beugeltje:



- Installatie:
 - Als de horlogekast één geleidingsleuf op een beugeltje heeft, plaatst u de linkerbevestigingspin van de horlogeband in het pingat op de horlogekast en drukt u vervolgens de rechterbevestigingspin door de geleidingsleuf.
 - Als de horlogekast twee geleidingsleuven op een beugeltje heeft, drukt u de linker- en rechterbevestigingspinnetjes van de horlogeband door de twee geleidingsleuven.
- De gesp van het horloge vastmaken
Druk de middelste positie van de gesp tegen een verbindingstuk.
- **i** De leren polsband is niet waterdicht. Houd deze droog en verwijder zweet en andere vloeistoffen tijdig.

Wijzerplaten uit Foto's configureren

- **i** Voordat u deze functie gebruikt, moet u de Gezondheid-app en uw apparaat bijwerken naar de nieuwste versies. Op uw telefoon moet HarmonyOS 2/Android 6.0/iOS 12.0 of later worden uitgevoerd.

Wijzerplaten uit Foto's kiezen

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en vervolgens op uw apparaatnaam. Ga nu naar **Wijzerplaten** > **Meer** > **Van mij** > **Op horloge** > **Foto's** voor toegang tot het scherm voor de instellingen van Foto's.
- 2 Tik op + en selecteer **Camera** of **Foto's** als methode voor het uploaden van een foto.
- 3 Selecteer een foto of neem een nieuwe foto, tik in de rechterbovenhoek op ✓ en tik op **Opslaan**. Uw horloge geeft nu de aangepaste foto als wijzerplaat weer.

Overige instellingen

Op het instellingenschermb van Foto's:

- Tik op **Stijl** en **Positie** om het lettertype, de kleur en de positie van de datum en tijd die op wijzerplaten uit Foto's worden weergegeven, in te stellen.

- Tik op het Kruis-pictogram in de rechterbovenhoek van een geselecteerde foto om deze te verwijderen.

De AOD-wijzerplaat instellen

U kunt de AOD-functie (Always On Display, Display altijd aan) inschakelen en selecteren of de hoofdwijzerplaat of de AOD-wijzerplaat wordt weergegeven wanneer u uw pols omhoog brengt.



AOD instellen

- 1 Open de app-lijst, ga naar **Instellingen > Wijzerplaat en home** en schakel AOD in.
- 2 Selecteer een weergavemodus die aan uw behoeften voldoet, zoals het weergeven van de AOD-wijzerplaat als u uw pols omhoog brengt.
- 3 Ga naar **Stijl van AOD > Standaardstijl** en selecteer een stijl die u leuk vindt. De stijl wordt vervolgens weergegeven wanneer de hoofdwijzerplaat niet met een ingebouwde AOD-wijzerplaat is geleverd en u uw pols omhoog brengt.


Wijzerplaten beheren

Wijzerplatenwinkel biedt een breed scala aan wijzerplaten waaruit u kunt kiezen. Werk het horloge en de Gezondheid-app bij naar de meest recente versies om wijzerplaten te downloaden of verwijderen.



Een wijzerplaat op uw horloge wijzigen

- 1 Houd het scherm van de wijzerplaat aangetikt of ga naar **Instellingen > Wijzerplaat en opstartprogramma > Wijzerplaten**.
- 2 Veeg naar links of rechts om een wijzerplaat te selecteren die u leuk vindt.
 -  Sommige wijzerplaten kunnen worden aangepast. U kunt op  tikken onder een wijzerplaat om de weergegeven inhoud aan te passen.

De wijzerplaat op uw telefoon installeren en wijzigen

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en op de naam van het apparaat en ga naar **Wijzerplaten > Meer**.
- 2 Selecteer een wijzerplaat.
 - a Tik op **Installeren** als de wijzerplaat niet is geïnstalleerd. Nadat de installatie voltooid is, gebruikt uw horloge automatisch deze nieuwe wijzerplaat.
 - b Als de wijzerplaat is geïnstalleerd, tikt u op **SET AS DEFAULT** om de geselecteerde wijzerplaat te gebruiken.
 -  • Betaalde wijzerplaten kunnen niet worden terugbetaald. Als u geen wijzerplaten kunt vinden in de Wijzerplatenwinkel die u al hebt gekocht, neem dan contact op met de klantenservice.

Een wijzerplaat verwijderen

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en op de naam van het apparaat en ga naar **Wijzerplaten > Meer**.
- 2 Selecteer een geïnstalleerde wijzerplaat en tik op  om deze te verwijderen.
 -  • Foto's- of videowijzerplaten kunnen niet worden verwijderd.
 - U hoeft geen wijzerplaat meer aan te schaffen nadat u deze uit de Wijzerplatenwinkel hebt verwijderd. U hoeft deze alleen maar opnieuw te installeren.

Favoriete contactpersonen instellen

- 1 Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en dan op de naam van uw apparaat en selecteer vervolgens **Favoriete contactpersonen**.
- 2 Op het scherm **Favoriete contactpersonen**:
 - Tik op **TOEVOEGEN** om de lijst met contacten van uw telefoon/tablet weer te geven en selecteer vervolgens de contacten die u wilt toevoegen.
 - Tik op **Volgorde** om de contacten die u hebt toegevoegd, te sorteren.
 - Tik op **Verwijderen** om een contact dat u hebt toegevoegd, te verwijderen.
- 3 Tik op een favoriete contact vanuit de **Favoriete contactpersonen** in de app-lijst van uw horloge om het nummer van de contact via uw horloge op te roepen.

Tijd en taal instellen

Nadat u gegevens hebt gesynchroniseerd tussen uw apparaat en de telefoon/tablet, wordt de systeemtaal ook met uw apparaat gesynchroniseerd.

Als u de taal en regio wijzigt of de tijd op uw telefoon/tablet wijzigt, worden de wijzigingen automatisch gesynchroniseerd met het apparaat, zolang het via Bluetooth met uw telefoon/tablet verbonden is.

De functie van de Omlaag-knop aanpassen

- 1 Druk op de Omhoog-knop om de applijst te openen en ga vervolgens naar **Instellingen > Omlaag-knop**.
- 2 Selecteer een app en pas de functie van de Omlaag-knop aan. Nadat u klaar bent met het aanpassen van de functie, keert u terug naar het startscherm en drukt u op de Omlaag-knop om de huidige app te openen. Als de functie niet is aangepast, wordt de **Training**-app standaard geopend.

Aangepaste kaarten toevoegen

- 1 Ga naar **Instellingen** > **Aangepaste kaarten** op uw wearable en selecteer uw favoriete apps, zoals **Slaap**, **Stress** en **Hartslag**.
- 2 Tik op het pictogram naast een app die u hebt toegevoegd om de app naar een andere positie te verplaatsen. Tik op het verwijderpictogram om de app te verwijderen.
- 3 Veeg vanaf het startscherm naar links of rechts om de apps die u aan uw aangepaste kaarten hebt toegevoegd, te openen.

De helderheid van het scherm aanpassen


- 1 Druk op de Omhoog-knop op het horloge om de applijst te openen en ga dan naar **Instellingen** > **Display & helderheid**.
- 2 Als **Automatisch** ingeschakeld is, schakelt u dit uit.
- 3 Tik op **Helderheid** om de helderheid van het scherm aan te passen.

Het horloge bijwerken

Methode 1:

Verbind het horloge met uw telefoon met behulp van de Huawei Gezondheid-app, open de app, tik op **Apparaten**, tik op de naam van het apparaat, kies **Firmware-update** en volg de instructies op het beeldscherm om uw horloge bij te werken, als er nieuwe updates aanwezig zijn.

Methode 2:

- Voor Android-gebruikers: open de Huawei Gezondheid-app, tik op **Apparaten**, tik op de naam van het apparaat en schakel vervolgens **Updatepakketten automatisch downloaden via wifi** in. Als er nieuwe updates aanwezig zijn, geeft het horloge herinneringen aan de updates weer. Volg de instructies op het beeldscherm om uw horloge bij te werken.
 - Voor iOS-gebruikers: open de Huawei Gezondheid-app, tik op de profielfoto in de linkerbovenhoek van het startscherm, tik op **Instellingen** en schakel vervolgens **Updatepakketten automatisch downloaden via wifi** in. Als er nieuwe updates aanwezig zijn, geeft het horloge herinneringen aan de updates weer. Volg de instructies op het beeldscherm om uw horloge bij te werken.
-  Tijdens een update verbreekt het horloge automatisch de verbinding met uw telefoon.

De Bluetooth-naam, het MAC-adres, het serienummer, het model en het versienummer weergeven

De Bluetooth-naam weergeven:

- Ga op uw apparaat naar **Instellingen** > **Over** om de naam van uw apparaat onder **Apparaatnaam** te bekijken.
- Of open de Gezondheid-app, tik dan op **Apparaten** en op de naam van uw apparaat. De naam van het verbonden apparaat is de Bluetooth-naam.

Het MAC-adres bekijken:

Ga op uw apparaat naar **Instellingen** > **Over** om het MAC-adres van uw apparaat te bekijken.

Het serienummer bekijken:

Ga op uw apparaat naar **Instellingen** > **Over** om het serienummer van uw apparaat te bekijken.

Het model weergeven:

- Ga op uw apparaat naar **Instellingen** > **Over** om het model van uw apparaat te bekijken.
- De lasergegraveerde tekens achter het woord "MODEL" op de achterkant van het apparaat vormen de modelnaam.

De versie-informatie bekijken:

- Ga op uw apparaat naar **Instellingen** > **Over** om de versie van uw apparaat te bekijken.
- Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en vervolgens op de naam van uw apparaat en tik op **Firmware-update** om het versienummer van uw apparaat weer te geven.

Het horloge inschakelen, uitschakelen en opnieuw starten

Inschakelen

- Houd de Omhoog-knop ingedrukt.
- Laad het apparaat op.

Uitschakelen

- Houd de Omhoog-knop ingedrukt en tik vervolgens op **Uitschakelen**.
- Druk op de Omhoog-knop en ga naar **Instellingen** > **Systeem** > **Uitschakelen**.
- Als het batterijniveau zeer laag is, trilt het horloge en wordt het automatisch uitgeschakeld.

- Als het horloge niet onmiddellijk na het verstrijken van de stand-by-tijd wordt opgeladen, wordt het automatisch uitgeschakeld.

Opnieuw starten

- Houd de Omhoog-knop ingedrukt en tik vervolgens op **Opnieuw starten**.
- Druk op de Omhoog-knop en ga naar **Instellingen > Systeem > Opnieuw starten**.

Geforceerd opnieuw starten

Houd de Omhoog-knop minstens 16 seconden ingedrukt.

De fabrieksinstellingen van het horloge herstellen

Methode 1: Ga op uw horloge naar **Instellingen > Systeem > Resetten**.

Methode 2: Open de Gezondheid-app, tik op **Apparaten** en dan op de naam van uw apparaat en tik op **Fabrieksinstellingen herstellen**.

- Als u de fabrieksinstellingen van uw horloge wilt herstellen, veegt u over het horlogeschermbord en selecteert u **Resetten** wanneer u voor het eerst een koppeling maakt of u veegt over het startscherm van het horloge en gaat naar **Instellingen > Systeem > Resetten**.
- Persoonlijke gegevens worden uit uw apparaat gewist wanneer u het horloge naar de fabrieksinstellingen herstelt. Wees voorzichtig met het uitvoeren van deze handeling.