


Montage- en gebruiksaanwijzing Dampkap



Lees **absoluut** de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw toestel.

Inhoud

Opmerkingen omtrent uw veiligheid	4
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu	13
De dampkap in één oogopslag	14
Hoe werkt uw toestel?	16
Bediening	17
De ventilator inschakelen	17
Een vermogensstand kiezen	17
De ventilator uitschakelen	18
Kookvlakverlichting in-/uitschakelen	18
Automatisch uitschakelen voor de veiligheid	18
Tips om energie te besparen	19
Reiniging en onderhoud	20
Behuizing	20
Opmerkingen over de glasplaten	21
Vetfilters	21
Actievekoolstoffilter	23
Actievekoolstoffilter weggooien	23
Lamp vervangen	24
Montage	25
Voor de montage	25
Beschermfolie verwijderen	25
Montageschema	25
De dampkap demonteren	25
Montagemateriaal	26
Afmetingen van het toestel	28
Afstand tussen kookplaat en dampkap (S)	29
Montagetips	31
Afbeelding voor montage aan de muur	31
Luchtafvoerleiding	32
Anti-condensvoorziening	33
Geluidsdemper	33
Elektrische aansluiting	35
Technische Dienst van Miele en garantie	36
Positie van het typeplaatje	36

Technische gegevens	37
----------------------------------	-----------

Downloaded from www.vandenborre.be

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Downloaded from www.vandenborre.be

Deze dampkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.

Lees daarom de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door, voordat u de dampkap in gebruik neemt. Daarin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dit is in het belang van uw veiligheid en voorkomt schade aan de dampkap. Wanneer deze niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montageaankwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt.

Juist gebruik

- ▶ Deze dampkap is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.
- ▶ Deze dampkap is niet bestemd voor gebruik buiten.
- ▶ Gebruik de dampkap uitsluitend in huishoudelijke context voor het wegzuigen van kookdampen die ontstaan bij het bereiding van gerechten.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.
- ▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van het apparaat niet in staat zijn de dampkap veilig te bedienen, mogen ze alleen onder toezicht bedienen of wanneer ze worden geïnstrueerd door iemand die het apparaat kent.
Ze moeten het mogelijke gevaar van een verkeerde bediening kunnen herkennen en begrijpen.

Kinderen in het huishouden

- ▶ Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van het toestel worden gehouden - tenzij ze constant in het oog worden gehouden.
- ▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de dampkap alleen maar gebruiken wanneer hun de bediening ervan zo uitgelegd is dat ze de dampkap veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen.
- ▶ Kinderen mogen de dampkap niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Let op kinderen die in de buurt van de dampkap komen. Zorg ervoor dat ze nooit met het apparaat spelen.
- ▶ Verstikkingsgevaar! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Houd verpakkingsmateriaal zoals plastic buiten het bereik van kinderen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Technische veiligheid


- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installaties, onderhoudswerken of herstellingen kunnen er niet te onderschatten risico's ontstaan voor de gebruiker. Installatie-, onderhouds- of herstellingswerken mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn.
- ▶ Controleer voordat de dampkap wordt geplaatst, of ze zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd apparaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.
- ▶ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingsstelsel dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ De dampkap kan alleen betrouwbaar en veilig functioneren, als zij op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje van de dampkap moeten absoluut overeenstemmen met deze van het elektriciteitsnet. Zo voorkomt u schade aan de dampkap. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ Deze dampkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor oververhitting.
- ▶ Bij dampkappen met een externe ventilator (type ...EXT) sluit u beide elementen via de verbindingsleiding op elkaar aan. Deze toestellen mag u enkel verbinden met een externe ventilator van Miele.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Gebruik uw dampkap enkel in geïnstalleerde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
- ▶ Deze dampkap mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat voor u gevaar opleveren. Het kan ook tot storingen in de werking van de dampkap leiden.
Open de behuizing alleen voor zover de montage- en reinigingsaanwijzingen dit voorschrijven. Maak andere onderdelen van de ommanteling in geen geval open.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de dampkap door een technische dienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
- ▶ Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat deze ten volle voldoen aan de eisen qua veiligheid. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-wisselstukken worden vervangen.
- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet deze door een erkend vakman/vakvrouw worden vervangen.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er geen elektrische spanning op de dampkap staan. Dat is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
 - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
 - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting zijn er geheel uitgedraaid of
 - de stekker (indien aanwezig) is uit de contactdoos getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

De dampkap gelijktijdig gebruiken met verwarmingstoestellen die lucht uit het vertrek nodig hebben



⚠ Risico op vergiftiging door uitlaatgassen

Wees voorzichtig als u de dampkap tegelijk gebruikt met verwarmingstoestellen die lucht uit hetzelfde vertrek nodig hebben. Voorbeelden zijn verwarmingstoestellen op gas, stookolie, hout of steenkool, doorstroomverwarmers, boilers, gaskookvlakken en -ovens. Zo ontstaat er een gevaarlijke situatie.

De dampkap onttrekt namelijk zuurstof aan deze ruimte en aan de kamers ernaast. Dat geldt voor dampkappen

- met luchtafvoer
- met een externe ventilator
- met een buiten het vertrek geplaatste luchtcirculatiebox.

Zonder voldoende luchttoevoer ontstaat er onderdruk. Het vuur krijgt daardoor te weinig verbrandingslucht. En de verbranding zal daar nadeel van ondervinden.

Door de zuigkracht van de dampkap kunnen er giftige uitlaatgassen van het verwarmingstoestel uit de schouw terugstromen in de woning.

Dit is levensgevaarlijk!

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

U vermijdt risico's als er bij gelijktijdig gebruik van de dampkap en van een verwarmingstoestel waarvoor lucht uit hetzelfde vertrek is vereist een onderdruk wordt bereikt van maximaal 4 Pa (0,04 mbar). Hierdoor verhindert u namelijk dat er uitlaatgassen uit het verwarmingstoestel worden teruggezogen.

U kunt daarvoor zorgen door lucht voor de verbranding aan te voeren via niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren en vensters. Let erop dat de diameter van de luchttoevoeropening voldoende groot is. Luchttoevoer- en afvoerkastjes alleen waarborgen gewoonlijk nog geen afdoende luchttoevoer.

Bij de beoordeling moet u steeds rekening houden met de globale ventilatietoestand van de woning. In geval van twijfel neemt u het best contact op met een erkende schoorsteenveger.

Gebruikt u de dampkap met luchtcirculatie, dan kunt u de dampkap gerust tegelijk met verwarmingstoestellen gebruiken die lucht uit hetzelfde vertrek nodig hebben.

Efficiënt gebruik

▶ Door open vuur bestaat brandgevaar!

Werk met het oog op het risico op brand nooit met open vuur onder de dampkap: zo is flamberen en grillen met open vuur verboden. Een dampkap die in gebruik is trekt de vlammen in het vetfilter/de vetfilters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

▶ Sterke hitteontwikkeling op een gaskookvlak kan de dampkap beschadigen.

- Bij gebruik van de dampkap boven een gaskookvlak moet u erop letten dat er altijd kookgerei staat op branders die in gebruik zijn. Schakel het gasfornuis uit telkens als u kookgerei voor korte tijd van het gaskookvlak wegneemt.
- Kies pannen die niet groter of kleiner zijn dan het kookvlak.
- Regel de vlam zodanig dat deze in geen geval boven het kookgerei uitsteekt.
- Zorg ervoor dat u het kookgerei niet overmatig verhit (bijv. bij het koken met een wok).

▶ Dit om een ophoping van condenswater en corrosie aan het apparaat te voorkomen.

Schakel de dampkap altijd in zodra u één van de kookvlakken in gebruik neemt.

▶ Door oververhitting kunnen olie en vet in brand geraken en de dampkap vlam doen vatten.

Als u met olie of vet kookt, dient u uw kookpan of friteuse voortdurend in het oog te houden. Dat geldt ook voor elektrische grillapparaten.

- ▶ Gebruik de dampkap nooit zonder vetfilters om te voorkomen dat zich vuil en vet in de dampkap afzetten, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.
- ▶ Door erg vette filters bestaat er brandgevaar!
De filters dient u geregeld schoon te maken of te vervangen.
- ▶ Hou ermee rekening dat de dampkap bij het koken door de opstijgende hitte erg warm kan worden.
Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan wanneer de dampkap is afgekoeld.

Deskundige montage

- ▶ Controleer of het gebruik van een dampkap boven uw kooktoestel volgens de fabrikant van deze apparatuur toegestaan is.
- ▶ Boven ovens of fornuizen die met vaste brandstof worden verwarmd, mag u geen dampkap monteren.
- ▶ Tussen de dampkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrilleerd of gefrituurd wordt moet een minimumafstand worden aangehouden.
Houd die afstanden aan die in het hoofdstuk "Montage" worden genoemd, tenzij de fabrikant van het kooktoestel een grotere afstand aangeeft.
Worden er onder de dampkap verschillende soorten kookapparatuur gebruikt waarvoor verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden aangehouden.
- ▶ Neem voor het monteren van de dampkap de aanwijzingen in het hoofdstuk "Montage" in acht.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Gebruik voor de luchtafvoerleiding enkel buizen of slangen van onbrandbaar materiaal. Die zijn bij uw Miele-handelaar of via de Technische Dienst van Miele verkrijgbaar.
- ▶ De lucht mag niet worden afgevoerd via een afvoerschouwsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.
- ▶ Als de luchtafvoer naar een niet meer gebruikte afvoerschouwsteen moet worden geleid, hou dan rekening met de plaatselijk geldige voorschriften.

Reiniging en onderhoud

- ▶ De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van de dampkap nooit een stoomreiniger.

Toebehoren

- ▶ Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.


Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd milieuvriendelijk en recyclebaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

Uw toestel afdanken


Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat nodig waren. Als u het apparaat bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.



Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook minder verspild en vervuild.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kinderveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

De dampkap in één oogopslag




- ① Telescopisch deel
- ② Schouw
- ③ Wasemscherm
- ④ Bedieningselementen
- ⑤ Vetfilters
- ⑥ Uitlaatrooster
(enkel bij werking met luchtcirculatie)
- ⑦ Kookvlakverlichting
- ⑧ Reukfilter
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren bij werking met luchtcirculatie
- ⑨ Aan/uitknop voor de ventilator
- ⑩ Toetsen voor het instellen van het ventilatievermogen
- ⑪ Knop Aan/Uit voor de kookvlakverlichting

Hoe werkt uw toestel?

De dampkap kan op de volgende manieren worden gebruikt:

Werking met luchtafvoer



da00494a

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Terugslagklep

Er kan dan geen buitenlucht naar binnen noch binnenlucht naar buiten stromen als de dampkap uitgeschakeld is. Als u het toestel uitschakelt, is de klep dicht.

Zodra u het toestel inschakelt, gaat de klep open. Zo kan de keukendamp ongehinderd naar buiten.

Als uw afvoersysteem geen terugslagklep heeft, moet er een stuk geplaatst worden in de uitblaastuit van uw motorblok, dit stuk wordt meegeleverd met uw dampkap. Deze klep wordt in de uitblaastuit van de motoreenheid geplaatst.

Werking met luchtcirculatie

(enkel met ombouwset en actiefekoolstoffilter als mits toeslag verkrijgbaar toebehoren; zie "Technische gegevens")




da00494b

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en bovendien door een actiefekoolstoffilter gereinigd en wordt daarna weer in de keuken geleid.

Werking met een externe ventilator

(Dampkappen uit de reeks ...EXT)



da00494c

Bij dampkappen die geschikt zijn om te werken met een externe ventilator, wordt de Miele afzuigventilator in een vertrek naar uw keuze gemonteerd. De externe ventilator wordt door een besturingsleiding met de dampkap verbonden en via het bedieningspaneeltje van de dampkap bedienen.

De ventilator inschakelen

- Druk op de aan/uittoets ①.

De ventilator wordt ingeschakeld op stand **2**. Het symbool ① en de **2** op de ventilatiestandindicator branden.

Een vermogensstand kiezen

Voor normaal gebruik kunt u kiezen tussen de vermogensstanden **1** tot en met **3**.

Schakel bij het begin van een braadproces of bij een kookproces met zeer sterke geurontwikkeling even de intensieve stand **IS** in.

- Stel met de **—** toets een lagere en met de **+** toets een hogere vermogensstand in.

Automatische uitschakeling van de intensieve stand

U kunt de intensieve stand zo instellen dat de ventilator na 10 minuten altijd automatisch terugkeert naar stand **3**.


- De ventilator en de verlichting van het kookvlak moeten daartoe uitgeschakeld zijn.

- Druk ca. 10 seconden tegelijk op de toetsen "**—**" en "**+**", totdat **1** van de ventilatiestandindicator aangaat.

- Druk vervolgens na elkaar op

- de verlichtingstoets ,

- de toets "**—**" en opnieuw op

- de verlichtingstoets .

Als de automatische uitschakeling niet is geactiveerd, knipperen de controlelampjes **1** en **IS**.

- Om de automatische uitschakeling te activeren, drukt u op de toets "**+**".

Als de automatische uitschakeling geactiveerd is, knipperen de controlelampjes **1** en **IS** continu.

- Om te deactiveren op de toets "**—**" drukken.

- Bevestig uw keuze met de aan-uittoets ①.

Als u niet binnen de 4 minuten bevestigt, blijft de oude instelling behouden.

Bediening

De ventilator uitschakelen

- Schakel de ventilator uit met de toets aan/uit ①.

Het symbool ① gaat uit.

Kookvlakverlichting in-/uitschakelen

De ventilator hoeft niet aan te zijn om de kookvlakverlichting in of uit te schakelen.

- Druk op de verlichtingstoets :⊙:.

Wanneer de verlichting ingeschakeld is, brandt het symbool :⊙:.

Automatisch uitschakelen voor de veiligheid

Bedient u de ingeschakelde dampkap 10 uur lang niet, dan wordt de ventilator automatisch uitgeschakeld. De verlichting blijft ingeschakeld.

- Om de ventilator weer aan te zetten drukt u op de aan-uittoets ①.

Deze dampkap werkt zeer efficiënt en energiebesparend. Volgende maatregelen ondersteunen u bij het spaarzame gebruik:

- Zorg bij het koken voor een goede ventilatie van de keuken. Stroomt bij luchtafvoer niet voldoende lucht, dan werkt de dampkap niet efficiënt en zijn er verhoogde werkingsgeluiden.
- Kook op een zo laag mogelijke kookstand. Weinig kookdampen betekenen een lage vermogensstand aan de dampkap en hierdoor ook minder stroomverbruik.
- Controleer op de dampkap de gekozen vermogensstand. Meestal is een lage vermogensstand voldoende. Gebruik de intensiefstand alleen als het noodzakelijk is.
- Schakel bij sterke kookdampen al vroeg op een hoge stand. Dat is efficiënter dan de kookdampen nadien proberen op te vangen.
- Let erop om de dampkap na het koken weer uit te schakelen.
- Maak de filters geregeld schoon of vervang ze. Door erg vette filters wordt het vermogen verlaagd en de bestaat er brandgevaar. Voorts bestaat dan een risico voor het hygiëne.

Reiniging en onderhoud

Behuizing

Algemeen

Het oppervlak en de bedieningselementen zijn gevoelig voor krassen en kerven.
Neem dus de volgende tips in acht.

- Maak alle oppervlakken en bedieningselementen enkel schoon met een vaatdoekje, afwasmiddel en warm water.

Let erop dat er geen water in de dampkap komt.
Reinig vooral het gedeelte met de bedieningselementen alleen met een iets vochtige doek.

- Wrijf het oppervlak vervolgens met een zachte doek droog.

Niet te gebruiken zijn:

- reinigingsmiddel dat soda, zuur, chloor of oplosmiddelen bevat,
- schurend reinigingsmiddel zoals schuurpoeder of -crème, schuursponsjes of gebruikte sponzen waarin restjes schuurmiddel zitten.

Tips voor het reinigen van roestvrijstalen oppervlakken

(deze tips gelden niet voor de bedieningselementen)

- Om de roestvrijstalen oppervlakken te reinigen is niet-schurend reinigingsmiddel voor roestvrij staal geschikt.
- Gebruik ook een middel voor het onderhoud van roestvrij staal en breng dit middel met een zachte doek gelijkmatig en in kleine dosering aan. Dit middel is verkrijgbaar bij de afdeling Onderdelen van Miele België.

Opmerkingen omtrent toestellen met een gekleurde/gelakte behuizing

(speciale uitvoering)

- Neem bij de schoonmaak ook de algemene opmerkingen in deze rubriek in acht.

Bij het schoonmaken is het onvermijdelijk dat er zeer kleine krassen op het oppervlak ontstaan. Naargelang de verlichting in de keuken kunnen deze het uitzicht beïnvloeden.

Bedieningselementen

De bedieningselementen kunnen verkleuren wanneer er vuil op blijft zitten. Verwijder vuil daarom direct.

- Neem de algemene regels in acht.


Gebruik geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Opmerkingen over de glasplaten

- Om oppervlakken in glas schoon te maken volgt u de algemene tips en gebruikt u een schoonmaakmiddel voor glas dat u in de winkel kunt kopen.

Vetfilters

De herbruikbare metalen vetfilter in het toestel neemt de vaste bestanddelen van de kookdampen op (vet, stof e.d.). Hij verhindert daardoor dat het toestel vuil wordt.

 Een erg verzadigde vetfilter vergroot het brandrisico!

Reinigingsinterval

Het is aan te raden om de vetfilter om de 3-4 weken te reinigen. Het verzamelde vet wordt na langere tijd hard. De vetfilter kan dan minder vlot worden schoongemaakt.

De vetfilter uitnemen

De vetfilter en het oppervlak rond de filter worden door de kookvlakverlichting erg warm.

Gevaar voor brandwonden.


Als u de vetfilter wilt verwijderen nadat u de dampkap net hebt gebruikt, schakelt u eerst de kookvlakverlichting enkele minuten uit en wacht u tot het toestel is afgekoeld.

Een vetfilter kan makkelijk uit uw handen glippen.

Daarbij kan het vetfilter en het kookvlak beschadigd raken.

Houd vetfilters bij het verwijderen, reinigen en terugplaatsen daarom goed vast.

Reiniging en onderhoud



- Open de vergrendeling van de vetfilter, zwenk de vetfilter ca.45° omlaag, haak hem achteraan los en neem hem uit.

De vetfilter met de hand reinigen

- Reinig de vetfilter in warm water met een afwasborstel en een zacht handafwasmiddel. Gebruik het handafwasmiddel niet geconcentreerd.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

Vetfilters kunnen beschadigd raken door reinigingsmiddelen die daarvoor niet geschikt zijn.

De volgende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt:

- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schuurpoeder of schuurcrème
- agressieve allesreinigers en vetoplossers
- ovenspray

Reiniging van de vetfilter in de afwasautomaat


- Plaats de vetfilter loodrecht in het onderrek of horizontaal met de vette kant naar beneden. Let er daarbij op dat de sproeiarm vrij kan bewegen.

- Gebruik een huishoudelijk reinigingsmiddel voor de afwasmachine.
- Kies een programma met een temperatuur tussen 50 °C en 65 °C.

Reinig u de vetfilter in de afwasautomaat, dan kan het inwendige filteroppervlak naargelang het gebruikte afwasmiddel op de duur verkleuren. Dit schaadt de werking van de vetfilter echter niet.

Na het reinigen

- Leg de vetfilter na het schoonmaken nog op een vochtopnemend voorwerp te drogen.
- Wanneer de vetfilter uitgenomen zijn, kan u de bereikbare onderdelen van de behuizing van vet ontdoen. Op die manier voorkomt u brandgevaar.
- Plaats de vetfilter weer terug en let er daarbij op dat de vergrendeling naar beneden wijst.



- Mocht de vetfilter een keer verkeerd geplaatst zijn, ontgrendel het dan door de uitsparing met een kleine schroevendraaier.


Actievekoolstoffilter

Bij werking met luchtcirculatie dient u niet enkel de vetfilter maar ook een actievekoolstoffilter te monteren. Deze houdt de reukstoffen die tijdens het koken opduiken, tegen. Ze worden in de luifel boven de vetfilter geplaatst.

Deze actievekoolstoffilter is bij uw Miele-handelaar of bij de Technische Dienst van Miele verkrijgbaar. Het type en de aanduiding vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Reukfilter monteren/vervangen

- Om de reukfilter te monteren of te vervangen, moet u eerst de vetfilter uitnemen zoals tevoren beschreven.
- Neem de reukfilter uit de verpakking.



- Schuif de reukfilter achteraan in de lijst ①, zwenk hem vooraan naar boven toe en druk hem in de lijst ②.
- Zet de vetfilter weer op zijn plaats.

Vervangingsfrequentie

- Vervang de actievekoolstoffilter altijd zodra de kookgeurtjes niet meer voldoende worden opgenomen. Vervang het filter in ieder geval 2 x per jaar.

Actievekoolstoffilter weggooien

- De gebruikte actievekoolstoffilter mag u met het huisvuil meegeven.

Reiniging en onderhoud

Lamp vervangen


Halogeenlampjes worden tijdens de werking erg heet.

Ook nadat de verlichting uitgeschakeld is bestaat er nog enige tijd gevaar dat u zich verbrandt als u ze aanraakt.

Wacht daarom enkele minuten voordat u de halogeenlamp verwijdert.


- Koppel uw dampkap los van het elektriciteitsnet (zie de rubriek "Opmerkingen omtrent uw veiligheid").

- Neem de vetfilter uit het toestel.
- Neem de reukfilter uit het toestel bij werking met luchtcirculatie.



- Duw de lamp via de knop boven de lampbehuizing iets omlaag.
- Draai de halogeenlamp naar links en trek ze langs onder uit.
- De halogeenlamp moet door een lamp van hetzelfde type worden vervangen: GU/GZ 10, 230 V, 50 W. De nieuwe halogeenlamp in de fitting draaien en naar boven drukken. Neem de informatie van de fabrikant in acht.
- Plaats de vetfilter en (bij werking met luchtcirculatie) de reukfilter terug.

Voor de montage

 Neem voordat u met monteren begint de informatie in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk "Opmerkingen omtrent uw veiligheid" in acht.

Beschermfolie verwijderen

Ter bescherming tegen transportschade zijn bepaalde onderdelen van de behuizing voorzien van een beschermfolie.

- Verwijder de beschermfolie van de behuizing voor u het toestel monteert. U kan de folie er gewoon zonder hulpmiddel aftrekken.


Montageschema

De montage vindt u op de bijgeleverde montageschema beschreven.

De dampkap demonteren

Als u het toestel dient te demonteren, ga dan in omgekeerde volgorde te werk van de beschrijving in de montageschets. Om het opzetstuk van de schouw vlotter weg te nemen kan u het bijgeleverde hefboompje gebruiken.


- Draai de beide bevestigingsschroeven van de schouw los.



- Schuif de spatel tussen de opzetstuk van de schouw en het telescoop.
- Druk de opzetstuk van de schouw uit de vergrendeling.

Montage

Montagemateriaal



- ① **3 vellen montagebescherming**
om de schouw te monteren
- ② **1 luchtafvoertuit**
voor een luchtafvoerleiding \varnothing 150 mm.
- ③ **1 verloopmof**
voor een luchtafvoerleiding \varnothing 125 mm.
- ④ **1 terugslagklep**
om in de uitblaastuit van de motor-eenheid in te bouwen (niet voor werking met luchtcirculatie).
- ⑤ **2 beschermingsprofielen**
om de schouw te monteren.
- ⑥ **Wandsteunplaten**
om de dampkap aan de muur te bevestigen.
- ⑦ **Ombouwset voor werking met luchtcirculatie**
bevat het bochtstuk, de aluminium slang en slangklemmen (niet bijgeleverd, mits toeslag verkrijgbaar toebehoren, zie "Technische gegevens").



Schroef-DIN9135

8 schroeven 5 x 60 mm en 8 pluggen 8 x 50 mm
voor de bevestiging van de montageplaat aan de muur.

De schroeven en pluggen zijn geschikt voor massief metselwerk. Gebruik voor andere muurconstructies de gepaste bevestigingsmiddelen. Zorg ervoor dat de muur draagkrachtig genoeg is.




00031682

2 kartelmoeren M6
voor de bevestiging van het toestel.




08256130

2 schroeven 3,9 x 7,5 mm
niet nodig.



00033716

1 hefboompje
om de schouw te demonteren




dinas3mle

Montageschema

Montage

Afmetingen van het toestel



De schets is niet op schaal

- ① Bij luchtafvoer
- ② Luchtcirculatie
- ③ Luchttuitlaat bij circulatie naar boven gemonteerd
- ④ ⑤ Plaats van montage (bij luchtcirculatie alleen ④). Gedeelte van de muur of het plafond voor het luchtafvoergat, voor de montage van het stopcontact en - alleen bij apparaten van het type ...EXT - voor het gat van de verbindingkabel naar de externe ventilator. Bij werking met luchtcirculatie hoeft u enkel een stopcontact te monteren.
- ⑥ Een daarvoor gebouwde tegelwand of een achterpaneel kan het uitnemen van de vetfilter belemmeren. In dit geval zet u de vetfilter voor de montage 180° gedraaid in ⑦.

De diameter van de luchtafvoeraansluiting bedraagt $\varnothing 150$ mm, met reduceermof $\varnothing 125$ mm.

Afstand tussen kookplaat en dampkap (S)

Tussen de onderkant van de dampkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrilleerd of gefrituurd wordt, moet een minimumafstand worden aangehouden. Deze kunt u hieronder vinden.

Geef de fabrikant echter een grotere afstand aan, houd dan deze aan.

Neem ook de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Montage


Kooktoestel	Minimumafstand S
Elektrische kookplaat	450 mm
Grill en friteuse (elektrisch)	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $\leq 12,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $> 4,5$ kW heeft.	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $>12,6$ kW en $> 21,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $\leq 4,8$ kW heeft.	760 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $>21,6$ kW, of met bij één brander een capaciteit van $> 4,8$ kW.	niet mogelijk
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van ≤ 6 kW	650 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van > 6 kW en $\leq 8,1$ kW	760 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van $> 8,1$ kW	niet mogelijk

Montagetips

- Het is aan te raden onder de dampkap, zelfs boven elektrische kookvlakken, een afstand van minimum 650 mm in acht te nemen. Zo werkt u vlotter onder de dampkap.
- Hou bij de keuze van de montagehoogte rekening met uw lichaamslengte. U moet vlot aan het kookvlak kunnen werken en de dampkap perfect kunnen bedienen.
- Houd er rekening mee dat hoe groter afstand tussen de dampkap en het kookvlak is, hoe minder gemakkelijk de kookdampen opgenomen worden.
- Om ervoor te zorgen dat de kookdampen optimaal worden opgenomen, moet u erop letten dat de dampkap het kookvlak overdekt. Centreer de dampkap daarom boven het kookvlak en niet zijdelings verschoven.
- Zorg ervoor dat het kookvlak niet groter is dan de dampkap, liefst kleiner.
- De plaats waar de dampkap komt te hangen moet makkelijk toegankelijk zijn. In geval van een storing moet een technicus makkelijk bij de dampkap kunnen komen en deze ongehinderd kunnen demonteren. Let bij het monteren van de dampkap dus ook op de plaatsing van kasten, planken, plafond- of decorelementen in de omgeving van de dampkap.

Afbeelding voor montage aan de muur

- Raadpleeg voor het aanbrengen van boorgaten onderstaande montage schema.



- Voor het geval eerst een achterwand wordt aangebracht die al over boorgaten beschikt, zijn hier de afstanden tussen de boorgaten aangegeven (schroeven \varnothing 5 mm).

*De maat voor de middelste wandsteunplaat is variabel. Die is afhankelijk van de opening van de luchtafvoer en de positie van het stopcontact. Ze moet zo diep mogelijk worden gemonteerd.

Luchtafvoerleiding

⚠ Gelijktijdig gebruik van de dampkap en een toestel dat lucht in diezelfde ruimte verbruikt kan gevaarlijk zijn! Er kunnen giftige gassen vrijkomen.

Neem beslist de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.


Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

- Gebruik voor de aansluiting van de luchtafvoerleiding enkel gladde buizen of soepele slangen van onbrandbaar materiaal.
- Bij werking met een externe ventilator moet u ervoor zorgen dat de luchtafvoerleiding voldoende stijf is. Door de externe ventilator kan namelijk een onderdruk ontstaan, waardoor de luchtafvoerleidingen vervormd kunnen raken.
- Om ervoor te zorgen dat uw dampkap optimaal werkt en zo weinig mogelijk geluid maakt wanneer deze aanstaat, dient u de volgende punten in acht te nemen:
 - De diameter van de luchtafvoerleiding mag niet kleiner zijn dan 150 mm.
 - Als platte luchtafvoertuiten worden gebruikt, mag de diameter niet kleiner zijn dan de diameter van de luchtafvoertuit.
 - De luchtafvoerleiding dient zo kort en recht mogelijk te zijn.
 - Pas enkel wijde bochten toe.

- De luchtafvoerleiding mag niet worden geknikt of samengedrukt.
- Zorg ervoor dat alle verbindingen vast en dicht zijn.


Iedere barrière in de luchtstroming vermindert de afzuigcapaciteit en verhoogt het geluidsniveau.

- Wordt de lucht naar buiten afgevoerd, dan kunt u het best een telescopisch muurkastje of een dakdoorvoer (mits toeslag verkrijgbaar toebehoren) installeren.



- Moet de lucht door een schouw worden afgevoerd, dan moet de invoerbuis verticaal worden gebogen.
- Als u de luchtafvoerleiding horizontaal monteert, dient u een minimumverval van 1 cm per meter te voorzien. Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de dampkap loopt.
- Als de luchtafvoerleiding door koele vertrekken, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er tussen de afzonderlijke vertrekken een groot temperatuurverschil ontstaan. Hierdoor kan er condenswater ontstaan. In zo'n geval dient u de luchtafvoerleiding voldoende te isoleren.

Anti-condensvoorziening




Daarnaast is het aan te bevelen om een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater, dat ondanks de isolatie van de luchtafvoer vrijkomt, opneemt en verdampt.

Dit accessoire is verkrijgbaar voor luchtafvoerbuizen met een doorsnede van 125 mm of 150 mm.

- Plaats de anti-condensvoorziening loodrecht en zo dicht mogelijk boven de luchtafvoertuit van de dampkap. De pijl op de ommanteling geeft de blaasrichting aan.


Bij afzuigkappen die bestemd zijn om op een externe ventilator (typereeks ... EXT) aangesloten te worden, is de condenswaterstop in het toestel ingebouwd.

Geluidsdemper



In de luchtafvoerleiding kan een geluidsdemper worden gemonteerd (mits toeslag verkrijgbaar). Deze zorgt voor bijkomende geluidsdemping.


Werking met luchtafvoer



De geluidsdemper dempt zowel de ventilatorgeluiden naar buiten toe als de buitengeluiden die via de luchtafvoerleiding in de keuken komen (bijv. straatlawaai). Hiertoe wordt de geluidsdemper zo dicht mogelijk bij de luchtafvoertuit ① gemonteerd.


Luchtafvoerleiding

Werking met luchtcirculatie



De geluidsdemper wordt gemonteerd tussen de uitblaastuit en het bochtstuk ②. De inbouwruimte moet van geval tot geval worden gecontroleerd.

Luchtafvoer met een externe ventilator



Om ventilatorgeluiden in de keuken te minimaliseren, moet de geluidsdemper indien mogelijk voor de externe ventilator worden gemonteerd ③, bij een lange luchtafvoerleiding bij de luchtafvoertuit van de dampkap ④. Als een externe ventilator in het huis is geïnstalleerd, kunt u de ventilatorgeluiden naar buiten toe verminderen door een geluidsdemper na de externe ventilator ⑤ te monteren.

De dampkap mag alleen aangesloten worden op een AC 230 V ~ 50 Hz stopcontact dat volgens de voorschriften geaard en geïnstalleerd is.

De elektrische installatie moet volgens VDE 0100 uitgevoerd zijn!

Om de veiligheid te verhogen, is het raadzaam een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van 30 mA (DIN VDE 0664) voor het toestel te schakelen (VDE in de richtlijn DIN VDE 0100 deel 739).

Voer de aansluiting bij voorkeur via een stopcontact uit. Dit vergemakkelijkt immers eventuele tussenkomsten van de Technische Dienst. Het stopcontact moet nog toegankelijk zijn als het toestel ingebouwd is.

Als het stopcontact na de inbouw niet meer toegankelijk is, moet in de installatie een scheidingsinrichting voor elke pool voorhanden zijn. Als stroomonderbrekers kunnen er schakelaars worden gebruikt met een contactopening van meer dan 3 mm.

Bijvoorbeeld automatische schakelaars, smeltstoppen en contactsluiters (EN 60335).

De vereiste aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje (zie hoofdstuk "Technische Dienst van Miele en garantie"). Ga na of deze gegevens overeenstemmen met de spanning en de frequentie van het net.

Technische Dienst van Miele en garantie

Neem bij storingen die u niet zelf kan oplossen, contact op met uw Miele-handelaar of de Technische Dienst van Miele.

Het telefoonnummer van de Technische Dienst van Miele vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Zorg dat u het toesteltype en het serienummer van uw dampkap bij de hand hebt, want de Technische Dienst van Miele heeft deze gegevens nodig. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Positie van het typeplaatje

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u (afhankelijk van het model) de vetfilter heeft verwijderd.

Duur en voorwaarden van de garantie

De duur van de garantie bedraagt 2 jaar.

Meer informatie vindt u in de meegeleverde garantievoorwaarden.

Technische gegevens

Ventilatormotor*	200 W
Kookvlakverlichting	1 x 50 W
Totale aansluitwaarde*	250 W
Netspanning, frequentie	AC 230 V, 50 Hz
Zekeringen	10 A
Lengte van de aansluitkabel	1,5 m
Gewicht	
DA 5966 W	19 kg
DA 5996 W	22 kg
DA 5996 W EXT	19 kg
Ventilatievermogen luchtafvoer* volgens EN 61591, luchtafvoersysteem Ø 125/150 mm	
Stand 1	130/150 (m ³ /uur)
Stand 2	230/260 (m ³ /uur)
Stand 3	330/360 (m ³ /uur)
Intensieve stand	500/530 (m ³ /uur)
Ventilatievermogen Luchtcirculatie**	
Stand 1	100 (m ³ /uur)
Stand 2	200 (m ³ /uur)
Stand 3	270 (m ³ /uur)
Intensieve stand	350 (m ³ /uur)

*Apparaten van het type ...EXT:

Aansluitwaarde en luchtafvoervermogen zijn afhankelijk van de aangesloten externe ventilator. Lengte van de verbindingsleiding naar de externe ventilator: 1,9 m

**Werking met luchtcirculatie via de ombouwset DUW 20 en reukfilter DKF 11 (mits toeslag verkrijgbaar)

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DA 5966 W
Jaarlijks energieverbruik ($AEC_{\text{afzuigkap}}$)	106,4 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	
A+ (meest efficiënt) tot F (minst efficiënt)	D
Energie-efficiëntie-index ($EEl_{\text{afzuigkap}}$)	87,6
Hydrodynamische efficiëntie ($FDE_{\text{afzuigkap}}$)	18,4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	C
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	18,0 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	C
Vetfilteringsefficiëntie	92,6 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	291,4 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	150 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	360 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	530 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	530 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	325 Pa
A-gewogen geluidsemisatie (minimumsnelheid)	44 dB
A-gewogen geluidsemisatie (maximumsnelheid)	60 dB
A-gewogen geluidsemisatie in de intensieve of boostmodus	69 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	143,0 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,85 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	50,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	900 lx
Tijdstoenamefactor	1,3

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DA 5996 W
Jaarlijks energieverbruik ($AEC_{afzuigkap}$)	106,4 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	
A+ (meest efficiënt) tot F (minst efficiënt)	D
Energie-efficiëntie-index ($EEl_{afzuigkap}$)	87,6
Hydrodynamische efficiëntie ($FDE_{afzuigkap}$)	18,4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	C
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{afzuigkap}$)	12,8 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	D
Vetfilteringsefficiëntie	92,6 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	291,4 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	150 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	360 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	530 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	530 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	325 Pa
A-gewogen geluidsemmissie (minimumsnelheid)	44 dB
A-gewogen geluidsemmissie (maximumsnelheid)	60 dB
A-gewogen geluidsemmissie in de intensieve of boostmodus	69 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	143,0 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,85 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	50,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	640 lx
Tijdstoenamefactor	1,3

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DA 5996 W EXT
Jaarlijks energieverbruik ($AEC_{\text{afzuigkap}}$)	36,5 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	
A+ (meest efficiënt) tot F (minst efficiënt)	D
Energie-efficiëntie-index ($EEl_{\text{afzuigkap}}$)	85,3
Hydrodynamische efficiëntie ($FDE_{\text{afzuigkap}}$)	
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	-
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	12,8 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	D
Vetfilteringsefficiëntie	%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	-
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa
A-gewogen geluidsemisatie (minimumsnelheid)	dB
A-gewogen geluidsemisatie (maximumsnelheid)	0 dB
A-gewogen geluidsemisatie in de intensieve of boostmodus	dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,85 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	50,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	640 lx
Tijdstoenamefactor	

Miele

Downloaded from www.vandenborre.be

N.V. Miele België


Z.5 Mollem 480

Hof te Bollebeeklaan 9 – 1730 Mollem

Herstellingen bij u thuis

Bij storingen staan verschillende Miele-technici voor u klaar in uw onmiddellijke omgeving.

Kies dus het telefoonnummer van uw streek.



Dienst "Onderdelen en Toebehoren": (02) 451.16.00

Voor nadere inlichtingen: dienst "Consumentenbelangen": (02) 451.16.80

Fax: (02) 451.14.14

Internet: www.miele.be

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

DA 5966 W
DA 5996 W
DA 5996 W EXT



nl-BE

M.-Nr. 09 706 990 / 01