

# PHILIPS

Enceinte sans fil

Série 7000

S7807



## Mode d'emploi

Enregistrez votre produit et obtenez une assistance à :  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Table des matières

---

<b>1 Important</b>	<b>2</b>
Sécurité	2

---

<b>2 Votre enceinte sans fil</b>	<b>3</b>
Contenu de la boîte	3
Présentation de l'enceinte	3

---

<b>3 Commençons</b>	<b>4</b>
Charge de la batterie intégrée	4
Marche/arrêt	5

---

<b>4 Lecture depuis des appareils Bluetooth</b>	<b>5</b>
Lecture depuis des appareils Bluetooth	5
Connexion multipoint	6
Commandes de lecture	6
Commandes des appels téléphoniques	6
Déclencher l'assistant vocal de votre appareil	6
Jumelage en stéréo	7

---

<b>5 Informations du produit</b>	<b>7</b>
----------------------------------	----------

---

<b>6 Résolution des problèmes</b>	<b>8</b>
Généralités	8
Bluetooth	8

---

<b>7 Remarque</b>	<b>9</b>
Conformité	9
Respect de l'environnement	9
Déclaration de la FCC et d'IC	10
Avis de marques déposées	10

# 1 Important

## Sécurité

### Consignes de sécurité importantes

- Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension imprimée au dos ou au dessous de l'appareil.
- L'enceinte ne doit pas être exposée à un égouttement ou à des éclaboussures.
- Ne placez aucune source de danger sur l'enceinte (par ex. des objets remplis de liquides, des bougies allumées).
- Assurez un espace suffisant autour de l'enceinte pour sa ventilation.
- Veuillez utiliser l'enceinte en toute sécurité dans un environnement dont la température est entre 0 °C et 45 °C.
- Utilisez seulement des compléments ou accessoires spécifiés par le constructeur.

### Précautions de sécurité relatives aux batteries

- Il y a un risque d'explosion si une pile est mal remplacée. Remplacez-la uniquement par une pile identique ou d'un type équivalent.
- Une batterie (bloc de batteries ou piles installés) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, un feu ou similaire.
- Une batterie soumise à des températures extrêmement basses ou élevées pendant l'utilisation, le stockage ou le transport, et une faible pression atmosphérique à haute altitude peut présenter des risques pour la sécurité.
- Ne pas remplacer une batterie par un type incorrect qui peut contourner un dispositif de protection (par ex. dans le cas de certains types de batteries au lithium).
- Jeter une batterie dans un feu ou un four chaud, l'écraser ou la couper mécaniquement, peuvent provoquer une explosion.

- Laisser une batterie dans un environnement à la température extrêmement élevée ou sous une pression extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.



### Avertissement

- Ne jamais retirer le boîtier de cette enceinte.
- Ne jamais lubrifier aucune pièce de cette enceinte.
- Placer cette enceinte sur une surface plane, solide et stable.
- Ne jamais placer cette enceinte sur un autre équipement électrique.
- N'utiliser cette enceinte qu'en intérieur. Garder cette enceinte éloignée de l'eau, de l'humidité et des objets contenant des liquides.
- Garder cette enceinte éloignée de la lumière directe du soleil, des flammes nues et de la chaleur.
- Il y a un risque d'explosion si une batterie est remplacée par un type incorrect.

## 2 Votre enceinte sans fil


Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter complètement du support offert par Philips, enregistrez votre produit sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Contenu de la boîte

Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :

- Enceinte
- Câbles USB
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de sécurité
- Garantie mondiale
- Sangle

### Présentation de l'enceinte



- ① Marche/arrêt de l'enceinte.
- ② Appuyez longuement pour passer au mode de jumelage stéréo.
- ③
  - Passage au mode de jumelage Bluetooth.
  - Effacement des informations de jumelage du Bluetooth.
- ④
  - En mode Bluetooth, appuyez pour suspendre ou reprendre la lecture.
  - Réponse à un appel entrant par la connexion Bluetooth.
  - Appuyez longuement pour déclencher l'assistant vocal de votre appareil mobile.
- ⑤ **Témoin d'alimentation / du Bluetooth**
  - Voyant d'alimentation / du Bluetooth.
- ⑥ **Microphone**
- ⑦
  - Augmentation du volume.
- ⑧
  - Diminution du volume.
- ⑨ **Indicateurs de niveau de la batterie.**
  - Affichage du processus de charge.
  - Affichage du niveau de la batterie : Pour vérifier l'état de la batterie, appuyez sur n'importe quelle autre touche sauf , car déclenche la mise hors tension.
- ⑩ **ENTRÉE CC**
  - Charge de la batterie intégrée

# 3 Commençons

Suivez toujours les instructions de ce chapitre selon leur séquence.


## Charge de la batterie intégrée

L'enceinte est alimentée par une batterie rechargeable intégrée.

### Remarque

- Avant l'utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.
- Lorsque l'enceinte est allumée avec sa batterie faible, le témoin d'alimentation / du Bluetooth clignote rouge.

Connectez la prise USB-C de l'enceinte à une prise (5 V ≐ 3 A) en utilisant le câble USB fourni.




### Allumage

- ↳ Lorsque l'enceinte est en cours de charge, le témoin d'alimentation / du Bluetooth clignote rouge lentement.
- ↳ Lorsque l'enceinte est complètement chargée, le témoin d'alimentation / du Bluetooth est blanc et fixe.


### Arrêt

- ↳ Lorsque l'enceinte est en cours de charge, le témoin d'alimentation / du Bluetooth clignote rouge lentement.
- ↳ Lorsque l'enceinte est complètement chargée, le témoin d'alimentation / du Bluetooth est éteint.



Alimentation par batterie	TÉMOIN1	TÉMOIN2	TÉMOIN3	TÉMOIN4	Témoin d'alimentation / du Bluetooth
Pleine	Blanc fixe				
> 80 %	Blanc fixe		ETEINT		
50 % - 80 %	Blanc fixe		ETEINT		
20 % - 40 %	Blanc fixe	ETEINT			
Batterie faible < 20 %	ETEINT				Rouge clignotant

L'enceinte peut charger un appareil externe via un câble USB.





### Attention

- Risques de dommages à l'enceinte ! Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension imprimée au dos ou au dessous de l'enceinte.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le câble USB, tirez toujours sur la fiche pour l'extraire de la prise. Ne tirez jamais sur le câble.
- Utilisez uniquement un câble USB spécifié par le fabricant ou vendu avec cette enceinte.

## 4 Lecture depuis des appareils Bluetooth

### Lecture depuis des appareils Bluetooth

Avec cette enceinte, vous pouvez profiter du son de votre appareil Bluetooth.




### Remarque

- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil.
- La distance maximale du jumelage de l'enceinte et de votre appareil Bluetooth est d'environ 20 mètres (66 pieds).
- Restez à distance des autres appareils électroniques susceptibles de provoquer une interférence.

### Marche/arrêt

Appuyez sur  pour allumer l'enceinte.

↳ Vous entendez une tonalité.



Pour éteindre l'enceinte, appuyez à nouveau sur .

↳ Vous entendez une tonalité.





### Remarque

- L'enceinte s'éteint automatiquement après 15 minutes sans signal audio du Bluetooth.

- 1 Appuyez sur  pour allumer l'enceinte. Elle passe automatiquement au mode de jumelage Bluetooth. Vous pouvez également appuyer sur  pendant 3 secondes pour passer au mode de jumelage Bluetooth.
- 2 Activez le Bluetooth et sélectionnez « **Philips S7807** » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour le jumelage.
  - ↳ Si un message vous demande une autorisation pour la connexion Bluetooth, acceptez-la.
  - ↳ Si un mot de passe vous est demandé, entrez 0000 puis confirmez.
- 3 Lisez l'audio sur votre appareil Bluetooth pour démarrer la diffusion de la musique.

Témoin d'alimentation / du Bluetooth	Description
Clignotement blanc rapide	Prête pour le jumelage
Clignotement blanc lent	Reconnexion du dernier appareil connecté
Blanc fixe	Connectée

### Remarque

- Pour déconnecter un appareil, appuyez pendant 3 secondes sur  jusqu'à ce que le témoin d'alimentation / du Bluetooth clignote blanc rapidement.
- Pour effacer les informations de jumelage, appuyez pendant 8 secondes sur  jusqu'à ce que le témoin d'alimentation / du Bluetooth clignote blanc lentement 3 fois.

## Connexion multipoint

### Jumelage

- Jumelage de l'enceinte avec deux appareils, par ex. un téléphone mobile et un ordinateur portable.

### Jumelage

- La musique ne peut être lue que sur un seul appareil à la fois. L'autre appareil sera réservé aux appels téléphoniques.
- Suspendez l'audio sur un appareil pour démarrer la lecture sur l'autre.

### Remarque

- La réception d'un appel sur l'appareil 2 interrompt la lecture sur l'appareil 1. L'appel est automatiquement envoyé sur votre enceinte.
- La lecture reprend automatiquement sur l'appareil 1 à la fin de l'appel.

## Commandes de lecture

Pendant la lecture de musique



Appuyez pour suspendre ou reprendre la lecture

Appuyez deux fois pour lire la piste suivante



Réglage du volume

## Commandes des appels téléphoniques



Appuyez pour répondre ou raccrocher

Appuyez longuement pour rejeter un appel



Réglage du volume

## Déclencher l'assistant vocal de votre appareil



Appuyez longuement pour déclencher l'assistant vocal de votre appareil mobile




Réglage du volume


## Jumelage en stéréo


Deux enceintes sans fil identiques (Philips S7807) peuvent être jumelées pour obtenir un son stéréo.


### Remarque

- Toute enceinte peut être utilisée comme l'enceinte principale.
- L'enceinte connectée à un appareil Bluetooth peut uniquement être utilisée comme l'enceinte principale.
- Avant le jumelage stéréo, veillez à ce que l'enceinte secondaire soit en mode de jumelage Bluetooth.
- Maintenez une distance maximale de 20 m (66 pieds) entre l'enceinte et votre appareil Bluetooth.
- En mode stéréo, les boutons de l'enceinte secondaire fonctionnent comme ceux de l'enceinte principale.

**1** Appuyez sur  pour allumer les deux enceintes, elles passent automatiquement au mode de jumelage du Bluetooth. L'enceinte connectée à votre appareil Bluetooth sera l'enceinte principale.

**2** Sur les deux enceintes, appuyez longuement sur  pour passer au jumelage du Bluetooth jusqu'à ce que le témoin clignote alternativement en rouge et blanc. Vous entendez un son d'invite lors de la connexion et le témoin d'alimentation / du Bluetooth est blanc fixe.

**3** Appuyez sur  sur l'une des enceintes. La musique sera diffusée par les deux enceintes.

Pour quitter le mode stéréo, appuyez longuement sur  sur l'une des enceintes.

## 5 Informations du produit

### Remarque

- Les informations du produit peuvent être modifiées sans préavis.

### Informations générales

Prise USB	5 V $\equiv$ 3 A
Batterie lithium intégrée	7,4 V, 5000 mAh
Dimensions (L x H x P)	280 x 104 x 104 mm
Poids (unité principale)	1896 g
Température ambiante de fonctionnement	0°C ~ 45°C
Classe de protection IP	IP67*

\* Le classement IP67 signifie que le haut-parleur de l'enceinte est étanche à la poussière et peut être immergé jusqu'à 30 minutes à une profondeur jusqu'à 1 m.

### Amplificateur

Puissance de sortie (RMS)	40 W
Réponse en fréquence	60 Hz - 20 kHz
Rapport signal sur bruit	> 75 dB

### Haut-parleurs

Impédance	4 $\Omega$
Puissance d'entrée maximale	15 W
Haut-parleur	2 x 71 mm haut-parleurs 2 x 31 mm tweeters
Radiateurs passifs	2

### Bluetooth

Version du Bluetooth	5.2
Plage de fréquences	2 402 - 2 480 MHz
Puissance de transmission maximale	< 10 dBm
Profils Bluetooth compatibles	HFP V1.7
Portée du Bluetooth	jusqu'à 20 m



## 6 Résolution des problèmes



### Avertissement

- Ne jamais retirer le boîtier de l'enceinte.

Pour maintenir la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer l'enceinte vous-même.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cette enceinte, vérifiez les points suivants avant requérir une intervention. Si le problème persiste, rendez-vous sur le site Web de Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Lorsque vous contactez Philips, assurez-vous d'avoir l'enceinte à proximité et de disposer du numéro de modèle et du numéro de série.

## Généralités

### Pas d'alimentation

- Vérifiez que l'enceinte est complètement chargée.
- Vérifiez que la prise USB de l'enceinte est bien connectée.
- Pour économiser l'énergie, l'enceinte s'éteint automatiquement après 15 minutes sans réception de signal audio.

### Aucun son

- Réglez le volume sur cette enceinte.
- Réglez le volume sur l'appareil connecté.
- Vérifiez que votre appareil Bluetooth est dans la portée opérationnelle.

### Aucune réaction de l'enceinte


- Redémarrez l'enceinte.

## Bluetooth

### La qualité audio est mauvaise après la connexion avec un appareil compatible Bluetooth

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez l'appareil de cette enceinte ou retirez tout obstacle entre eux.

### Impossible de trouver [Philips S7807] sur votre appareil Bluetooth pour le jumelage

- Appuyez pendant 3 secondes sur  pour passer au mode de jumelage du Bluetooth puis réessayez.

### Connexion à votre appareil Bluetooth impossible

- La fonction Bluetooth de votre appareil n'est pas activée. Consultez le mode d'emploi de votre appareil pour savoir comment activer la fonction.
- Cette enceinte n'est pas en mode de jumelage.
- Cette enceinte est déjà connectée à un autre appareil compatible Bluetooth. Déconnectez puis réessayez.

## 7 Remarque

Toute modification ou altération apportée à cet appareil qui n'est pas expressément approuvée par **MMD Hong Kong Holding Limited** peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

### Conformité



Par la présente, **TP Vision Europe B.V.** déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Vous pouvez trouver la déclaration de conformité sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Respect de l'environnement

#### Mise au rebut des produits et batteries usagés



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés ou réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la Directive européenne 2012/19/EU.




Ce symbole signifie que le produit contient des batteries relevant de la directive européenne 2013/56/EU qui ne peuvent pas être éliminées dans les déchets ménagers courants.

Renseignez-vous sur le système de collecte séparé local des produits électriques, électroniques et des piles. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et ses piles avec les déchets ménagers courants. Une mise au rebut correcte des produits et des piles usagés contribue à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

#### Retrait des batteries intégrées

Veillez à débrancher le produit de l'alimentation avant de retirer la batterie intégrée.



À titre indicatif seulement

#### Informations environnementales

Tout l'emballage inutile a été supprimé. Nous avons essayé de rendre l'emballage facile à séparer en trois matériaux : carton (boîte), mousse de polystyrène (calage) et polyéthylène (sacs, feuille de mousse de protection).

Votre système contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une société spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales relatives à la mise au rebut des matériaux d'emballage, batteries usagées et anciens équipements.

Jeter une batterie dans un feu ou un four chaud, l'écraser ou la couper mécaniquement, peut provoquer une explosion.

---

# Déclaration de la FCC et d'IC

## Informations de la FCC

Cet appareil est conforme au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- ① cet appareil ne peut pas causer d'interférences dommageables, et,
- ② cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

**Avvertissement :** Tout changement ou toute modification qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourront entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**Remarque :** Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un dispositif numérique de Classe B, selon le chapitre 15 de la réglementation de la FCC.

Ces limites sont prévues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'absence d'interférences au sein d'une installation particulière n'est cependant pas garantie. S'il s'avère que cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception des appareils de radio ou de télévision, ce qu'on peut déterminer en allumant et en éteignant l'équipement, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice. (2) Éloigner davantage l'équipement du récepteur. (3) Brancher

l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur. (4) Demander assistance au revendeur ou à un technicien expérimenté en radio et télévision.

## Avvertissement sur les RF

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

## IC-Canada : CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Cet appareil contient des émetteurs/ récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

---

## Avis de marques déposées



La marque verbale et les logotypes Bluetooth® sont des marques commerciales déposées détenues par le Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par **MMD Hong Kong Holding Limited** est faite sous licence.

Les autres marques commerciales et noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence.

Ce produit a été fabriqué par MMD Hong Kong Holding Limited ou l'une de ses filiales et est vendu sous sa responsabilité, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

TAS7807\_00\_UM\_V1.0

